

Philips Xperion 3000  
Line

300 lm Boost / 150 lm Eco

Výdrž baterie: 4 h (Eco: 7,5 h)  
IP54 odolnost proti vodě a prachu

LUMX30LINEX1



## Kvalitní světlo, které usnadní práci

### Bezdrátová tenká profesionální svítilna LED

Ruční svítilna LED Philips Xperion 3000 Line je ideální pro rychlé kontroly i delší opravy. Díky 120° širokému paprsku světla eliminuje stíny, zatímco háček otočný o 360° a silný magnet umožňují práci bez použití rukou.

#### **Osvětlení LED v přírodní bílé barvě s duálním režimem**

- Osvětlete si celou pracovní oblast
- Zvolte světlo 150 lm v režimu „Eco“ nebo intenzivní světlo 300 lm v režimu „Boost“.
- Pracujte pohodlně a bez únavy

#### **Robustní svítilna pro každodenní použití**

- Svítilna navržena tak, aby odolala podmínkám v dílně

#### **Praktická a snadno ovladatelná**

- Pracujte klidně celý den

#### **Všestranné použití pro volné ruce**

- Pracujte lépe díky hands-free světlu

# PHILIPS

Line

300 lm Boost / 150 lm Eco Výdrž baterie: 4 h (Eco: 7,5 h), IP54 odolnost proti vodě a prachu

## Specifikace

### Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Bezdrátová tenká profesionální svítidla LED

### Popis výrobku

- Háček: Otočný o 360°
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54
- Magnet: 1 magnet
- Materiály a povrchová úprava: Robustní ABS
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
- Řada: Xperion 3000
- Odolnost vůči těmto látkám: vazelína, olej, dílenská rozpouštědla
- Technologie: LED
- UV detektor úniku: Ne

### Charakteristika světla

- Teplota barev: 6000 K
- Světelný výstup: 300 lumenů lm
- Životnost diody LED: up to 10,000 hodin
- Úhel paprsku: 120° stupeň
- Světelný výstup (režim Eco): 150 lumenů

### Elektrické vlastnosti

- Příkon: 3,3 W
- Napětí: 3,7 V
- Kapacita baterie: 2200 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 4 hodiny

- Doba provozu baterie (režim Eco): Až 7,5 hodiny
- Typ baterie: Li-Ion baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka není součástí balení
- Typ nabíjecího kabelu: Kabel USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 3 hodiny
- Napájecí zdroj: Li-Ion baterie

### Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X30LINEX1
- Objednací kód: 02494731

### Údaje na obalu

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

### Informace na obalu výrobku

- Délka: 10,8 cm
- Šířka: 4,5 cm
- Výška: 30,5 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Hmotnost s bateriemi: 250 g
- Délka kabelu: 100cm kabel USB-C

### Informace na vnějším balení

- Délka: 32 cm
- Šířka: 15 cm
- Výška: 23 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 2,24 g

LUMX30LINEX1/10

## Přednosti

### Jasně a pohodlně pracovní světlo

Svítidla Philips Xperion 3000 Line poskytuje 120° široký paprsek světla, který dokonale osvětlí prostor před vámi.

### Jasně světlo s duálním režimem

Hlavní paprsek svítidla Philips Xperion 3000 Line má dva výstupy světla. Režim Eco zajistí jasný výstup o 150 lumenech pro každodenní používání a dlouhou výdrž baterie. V režimu Boost získáte intenzivní paprsek o 300 lumenech, ale kratší výdrž baterie. Tato flexibilita vám umožní vybrat si to správné světlo, které právě potřebujete.

### Osvětlení LED 6 000 K v přírodní bílé barvě

Svítidla Philips Xperion 3000 Line produkuje světlo o teplotě 6 000 K v přírodní bílé barvě, které zlepšuje zrakový komfort a snižuje únavu očí při práci.

### Neuvěřitelně odolná

Když máte hodně práce, může vám snadno upadnout vybavení. Proto je důležité, aby byly používané nástroje odolné. Svítidla Philips Xperion 3000 Line je odolná vůči vodě a prachu (krytí IP54). Disponuje také krytím IK07, a dokáže tedy zvládnout nárazy a pády z výšky až 1,5 metru.

### Výdrž baterie až 8 hodin

Bezdrátová LED svítidla Philips Xperion 3000 Line je zkonstruována tak, aby byla stále připravena k použití. Světlo je napájené vysoce výkonnou Li-ion baterií a plně se dobije do pěti hodin, přičemž zajistí maximální využití osvětlení LED. Můžete pracovat až osm hodin v režimu Eco nebo čtyři hodiny v režimu Boost. Díky krytu, který se otevírá jedním otočením, se svítidla Philips Xperion 3000 Line nabíjí ještě snadněji.

### Svítidla pro snadné inspekce

Hands-free světlo napomáhá produktivnější práci. Naše svítidla Philips Xperion 3000 Line je vybavena silným magnetem ve spodní části a také háčkem otočným o 360°, takže máte obě ruce volné na práci.



Datum vydání 2024-02-02

Verze: 2.2.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)