



Philips Ultinon Drive 5100
7" runde LED-kørellys

ECE R149 til offentlig vej - 25

7100 lm, 333 m stråle, 552 m
boost

Lys til offroad-belysning
Tofarvet positionslys

LUMUD5101RX1

Kraftig lysstyrke, der skaber sikkerhed bag rattet

Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Philips UD5101R LED-kørelset har kraften til at gøre dig mere sikker, uanset hvor du er på vej hen. Få øje på farer op til 552 meter væk med belysning, der fungerer i de mest barske miljøer og giver dit køretøj et strejf af stil.

Kvalitet, der gør dig til en mere sikker chauffør

- Intens, fjern og bred belysning for fremragende udsyn
- Forbedret sikkerhed til offroad med boost-funktion, som giver mere kraft

Tofarvede positionslyskilder, der ikke er til at overse

- Vælg farve på positionslys

Designet til håndtering af fjendtlige miljøer

- Robust hus i ét stykke til barske miljøer
- IP68- og IP69K-vandtæt for at kunne klare elementerne
- Korrosionsfrit kabinet, monteringsbeslag i rustfrit stål

Ekstra lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

- Kraftig LED-kørellys godkendt til kørsel på offentlig vej

Nem at installere med fleksible monteringsmuligheder

- 4-benet superseal DT-stik for lettere montering

PHILIPS

7" runde LED-kørelys

ECE R149 til offentlig vej - 25 7100 lm, 333 m stråle, 552 m boost, Lys til offroad-belysning, Tofarvet positionslys

Specifikationer

Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand
- Brudsikker
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referencenummer: 25
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstruderet aluminium
- Offroad-boost
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: - 40° C to 80° C
- Sortiment: Ultinon Drive 5100
- Ridsefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 7 tommer
- Tilbehør (ekstraudstyr): LUMUD1003VV, LUMUD1004VV
- Korrosionsfri beslag: U-formet monteringsbeslag
- ECE R148
- Parkeringslys: Ja, hvidt eller gult
- Stiktype: 4-benet DT-stik med 0,5 m kabel

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K K
- Strålelængde 1 lux m: 335 m
- Effektiv lumeneffekt: 2700 lumen

- Rå lumeneffekt: 20400 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost-tilstand): 7100 lumen
- Strålelængde 1 lux (boost): 552 m

Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-30 V jævnstrøm

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD5101RX1
- GOC: 2515933

Emballagedata

- EAN1: 8719018025159
- EAN3: 8719018025166

Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 2
- Boksens mål - L (mm): 220
- Boksens mål - B (mm): 220
- Boksens mål - H (mm): 200
- Antal produkter i æsken: 1
- Bruttovægt boks: 1980 g

Emballageoplysninger

- Længde: 46 cm
- Bredde: 24 cm
- Højde: 22 cm

LUMUD5101RX1/10

Vigtigste nyheder

Op til 335 m udsyn på vejen

Philips UD5101R LED-kørelys giver en strålende lysstråle, der oplyser vejen forude op til 335 meter i ECE-tilstand. De effektive 5700 lumen genererer intens belysning langt og bredt. Det gør det muligt for bilister at reagere hurtigere på mørke veje samt på lande- og grusveje. Dens kølige lysfarve på 6500 Kelvin producerer dagslysforhold, forbedrer kontrasten og hjælper bilister med at bevare fokus.

Boost for ekstra off-Road-effekt

Philips UD5101R LED-kørelys leveres med to lysfunktioner. Ved kørsel på vej giver vores LED-kørelys dig enestående lysstyrke, der er lovlig at bruge på vejene, og større sikkerhed. Offroad kan du vælge øget intensitet på 7100 lumen. Aktivér boost-funktionen for at udnytte den fulde effekt og øge strålelængden op til 552 meter. Mere ydeevne til mere krævende forhold.

Lysstærk hvid eller gul lysdiode

Bliv aldrig overset på sideveje eller i parkeringsområder med de ekstra LED-positionslys på vores Philips Ultinon Drive 5101R. Skab din egen stil og personlighed ved at vælge din lysfarve, enten intens ravgul eller kølig hvid.

Robust kabinet i ét stykke

Philips UD5101R LED-kørelys er indbygget i et enkelt stykke, så det kan modstå de mest barske forhold. Dets design giver fremragende varmestyring og ensartet høj lyseffekt under hele rejsen. Den er IK07-klassificeret som stødsikker for at sikre fejlfri ydelse på og uden for vejen. Den brudsikre polykarbonatlinse kan tage ethvert slag uden skader eller ridser.

Vandtæthed giver holdbare lyskilder

Med sit geniale skrueløse design kan Philips UD5101R LED-kørelys modstå selv de vådeste forhold. Dets IP69K-certificering betyder, at det fungerer, uanset hvor vejen fører hen, og uanset vejret. Og det kan sagtens matche enhver højtryksspuler, du bruger til at rengøre din bil med bagefter.

Korrosionsfri beslag

Med anodiserede, forbehandlede og pulverlakerede kabinetter i bilindustri kvalitet yder Philips UD5001R LED-kørelys ultimativ beskyttelse mod korrosion. Monteringsbeslagene er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfrit. Den kan modstå sne, is og endda salt. De ekstra Philips LED-lys er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og giver mange års pålidelig brugstid.

Lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

Philips UD5101R LED-kørelys opfylder ECE-R149-standarderne, og dens fjernlys- og positionslysfunktioner er 100 % lovligt til brug på vejene. Af hensyn til sikkerheden testes Philips LED-kørelys i henhold til EMC R10-specifikationen for at sikre, at det fungerer problemfrit sammen med dit køretøjs elektriske systemer.

Nem installation

Vores ekstra LED-kørelys leveres med et præforbundet 4-benet han/hun superseal DT-stik og er beskyttet mod spændingsoverbelastning og omvendt polaritet for at gøre installationen sikker og nem.



Udgivelsesdato
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02515 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Strålelængde målt på 1 lux.