

Philips Accessories for
LED upgrade
CANbus-adaptere

Til [≈H4]-LED- eftermontering

Undgå signal- og lysfejl
Nem installation
Vandtæt design

18960X2



3-i-1-løsning

Avanceret system til køretøjer

Få glæde af en 3-i-1-løsning* til advarsler på instrumentbrættet og lysproblemer med Philips LED-pærer med Philips CANbus-adaptere. Philips CANbus-adaptere sikrer pålidelig og langvarig ydeevne for dine LED-pærer under virkelige kørselsforhold.

3-i-1-løsning

- Undgå misvisende signaler på instrumentbrættet
- Undgå problemer med flimren og dæmpning

Nem installation

- Vælg ro i sindet
- Nem installation

Pålidelig Philips-kvalitet

- Fuld elektromagnetisk kompatibilitet
- Pålidelig Philips-kvalitet

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: 3 i 1-løsning
- Forventede fordele: Undgå signal- og lysproblemer

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Nærlys, fjernlys
- Betegnelse: LED CANBUS H4 18960 12 V X2
- ECE-godkendelse: NEJ
- Driftstemperatur: -40/+85 °C
- Sortiment: CANbus-adapter LED-HL
- Tekniske funktioner: 3 i 1-løsning
- Teknologi: LED
- Type: H4
- Kompatibel med: Bilmodeller, der er anført på Philips' kompatibilitetsliste**
- Mærkning: KBA-godkendt
- Betegnelse, LED-type: H4-LED [≈ H4]
- Kapslingsklassificering (IP): IP65

Elektriske karakteristika

- Effekt: 12 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 18960X2
- Ordrekode: 72831594

Logistiske data

- Mængde i æsken: 2
- MOQ: 4

Emballagedata

- EAN1: 6974260728315
- EAN3: 6974260728322
- Emballagetype: X2

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 18.5 cm
- Bredde: 11.5 cm
- Højde: 6 cm
- Nettovægt pr. del: 190 g
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 8 stk. (4 sæt)
- Bruttovægt pr. del [g]: 500

Emballageoplysninger

- Længde: 38.8 cm
- Bredde: 12.2 cm
- Højde: 13.8 cm
- Bruttovægt pr. del: 1.985 kg

Levetid

- Levetid: 3000 t

Vigtigste nyheder

Undgå falske advarsler på instrumentbrættet

Nogle gange, når der monteres LED-pærer til eftermontering, fortolkes LED'ens lavere strømforbrug af bilens sikkerhedssystem som en fejl i pærerne. Dette vil vise et fejlsignal på instrumentbrættet, selvom LED-pærerne fungerer korrekt. For at undgå dette anbefaler vi, at du bruger en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapteren til Philips LED HL [H4]-pærer kan tilsluttes bilens indbyggede sikkerhedssystem for at eliminere falske fejlmeddelelser på instrumentbrættet. Bilister kan bruge deres Philips LED-pærer med ro i sindet.

Undgå problemer med lyset

LED-pærenes lavere strømforbrug kan nogle gange skabe problemer med variation i strømmen, hvilket resulterer i en reduktion af LED-pærenes ydeevne. Med en smart 3-i-1-funktion tilfører vores Philips CANbus-adapter en ekstra kondensatorfunktion, så du undgår problemer med flimren og lysdæmpning. Få det bedste ud af dine Philips LED-pærer til eftermontering med den nyeste generation af Philips CANbus-adaptre.

Vælg ro i sindet

Alle køretøjsmodeller er forskellige, men de fleste kræver ikke en Philips CANbus-adapter, når der eftermonteres LED-lyskilder! Hvis du vil vide, om der er brug for en Philips CANbus-adapter til din køretøjsmodel, kan du gå til vores Philips-websted og se vores nyeste online kompatibilitetsliste**.

Nem installation

Takket være deres kompakte design er vores Philips CANbus-adaptre nemme at montere, selv på steder med begrænset plads. De er udstyret med stik, der passer til standard bilstikkontakter, hvilket gør tilslutning hurtig og nem. Philips CANbus-adapterpakken indeholder også kabelforskrutninger til vandtæt ledningsføring, hvor det er nødvendigt. Find brugervejledningen på Philips' supportside***.

Garanteret EMI-overensstemmelse

Vores Philips CANbus-adaptre er garanteret overensstemmelse med EMI, og de er i overensstemmelse med bilindustriens standarder for elektromagnetisk interferens. De er præcisionsudviklet til at kunne modstå den moderne bilismes barske forhold, og deres brug påvirker ikke den normale drift af de andre køretøjsdele.

Pålidelig Philips-kvalitet

Philips CANbus-adaptre er holdbare og giver langvarig ydeevne. De er testet under de hårdeste betingelser og har en IP65-tæthedsgrad mod støv og vand og er omfattet af Philips' garantipolitik. Gå til [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty) for at få mere at vide, og tilmeld dig for at få en udvidet garanti****.



Udgivelsesdato
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 69 74260 72831 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

** Undgå falske advarsler på instrumentbrættet, undgå problemer med flimren og lysdæmpning

** Vi tester løbende vores pærer og tilbehør med flere køretøjsmodeller og opdaterer regelmæssigt vores kompatibilitetsliste. Hvis din køretøjsmodel ikke er på listen, er den endnu ikke blevet testet. Kontakt vores kundesupport.

*** Gå til [Philips.com/AutomotiveSupport](https://www.philips.com/AutomotiveSupport) for at få flere oplysninger

**** 3 års garanti (2 års standard + 1 års udvidet). Gå til [philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty) for at tilmelde dig for at få en udvidet garanti