

Philips Accessories for
LED upgrade
CANbus

Pro dodatečnou montáž [≈H8/

H11/H16] LED

Zabraňuje chybám signálů a světel

Snadná instalace

Voděodolná konstrukce

18954X2



Řešení 3 v 1

Vyspělý automobilový systém

Využijte řešení 3 v 1* pro varování na palubní desce a problémy se světly žárovek Philips LED pomocí adaptérů Philips CANbus. Adaptéry Philips CANbus zajistí dlouhodobý a spolehlivý výkon LED žárovek během skutečných jízdních podmínek.

Řešení 3 v 1

- Zabraňte chybným výstrahám na přístrojovém panelu
- Zabraňte problémům s blikáním a tlumením světla

Snadná instalace

- Zvolte si klidnou mysl
- Snadná instalace

Spolehlivá kvalita Philips

- Plná elektromagnetická kompatibilita
- Spolehlivá kvalita Philips

PHILIPS

CANbus

Pro dodatečnou montáž [≈H8/H11/H16] LED Zabraňuje chybám signálů a světel, Snadná instalace, Voděodolná konstrukce

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Řešení 3 v 1
- Očekávané výhody: Zabraňte problémům se signálem a osvětlením

Popis výrobku

- Aplikace: Přední mlhová světla, potkávací světla
- Označení: LED CANBUS H11/FOG 18954 12V X2
- Homologace ECE: NE
- Provozní teplota: -40/+85 °C
- Řada: Adaptér CANbus LED-HL
- Technické údaje: Řešení 3 v 1
- Technologie: LED
- Typ: H8, H11, H16
- Kompatibilní s: Modely automobilů uvedené v seznamu kompatibility Philips**
- Označení typu LED: [≈H8/H11/H16]
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 12 W
- Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 18954X2
- Objednací kód: 72833994

Logistické údaje

- Počet v balení: 2
- MOM: 4

Údaje na obalu

- EAN1: 6974260728339
- EAN3: 6974260728346
- Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

- Délka: 18.5 cm
- Šířka: 11.5 cm
- Výška: 6 cm
- Čistá hmotnost na kus: 180 g
- Množství v balení: 2 ks
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 8 kusů (4 sady)
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 480

Informace na vnějším balení

- Délka: 38.8 cm
- Šířka: 12.2 cm
- Výška: 13.8 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1.922 kg

Životnost

- Životnost: 3 000 h

LUM18954X2/10

Přednosti

Zabraňte falešným výstrahám na přístrojovém panelu

Někdy je při instalaci náhradních LED žárovek nižší spotřeba LED technologie interpretována v bezpečnostním systému vozidla jako selhání žárovky. V důsledku toho se zobrazí chybový signál na přístrojovém panelu, přestože LED žárovky fungují bezchybně. Abyste této nepříjemnosti předešli, doporučujeme používat adaptér Philips CANbus. Adaptér Philips CANbus pro žárovky Philips LED FL [H8/H11/H16] se připojí k vestavěnému bezpečnostnímu systému vozidla a odstraní falešné chybové zprávy na na přístrojovém panelu. Řidiči si pak mohou zcela nerušeně užívat světlo LED žárovek Philips.

Zabraňte problémům se světlem

Nižší spotřeba LED žárovek může někdy způsobit problémy s kolísáním proudu, což vede ke zhoršení výkonu LED žárovek ve světlometech. Náš adaptér Philips CANbus je vybaven chytrou funkcí 3 v 1, protože obsahuje dodatečnou funkci kondenzátoru, čímž předchází problémům s blikáním a tlumením světla. Vychutnejte si to nejlepší z náhradních LED žárovek Philips díky adaptéru Philips CANbus nejnovější generace.

Zvolte si klidnou mysl

Každý model vozidla je jiný; většina při instalaci náhradních LED žárovek do světlometů nevyžaduje adaptér Philips CANbus! Chcete-li zjistit, zda potřebujete adaptér Philips CANbus pro svůj model vozidla, navštivte webové stránky společnosti Philips a podívejte se na náš nejnovější online seznam kompatibility**.

Snadná instalace

Naše adaptéry Philips CANbus lze díky kompaktnímu designu snadno instalovat, a to i v těsných prostorách. Jsou vybaveny konektory vhodnými pro standardní zásuvky ve vozidlech, takže připojení je rychlé a snadné. Balíček adaptéru Philips CANbus rovněž obsahuje ochranné kabelové konektory, které v případě potřeby umožňují voděodolnou montáž. Uživatelskou příručku najdete na stránce podpory společnosti Philips***

Zaručená shoda s předpisy pro EMI

Naše adaptéry Philips CANbus zaručeně vyhovují předpisům o EMI a splňují normy automobilového průmyslu pro elektromagnetické rušení (EMI). Jsou vyrobeny s vysokou přesností a dokážou odolat náročnému provozu současných vozidel a jejich použití nijak narušuje běžné funkce ostatních součástí vozidla.

Spolehlivá kvalita Philips

Adaptéry Philips CANbus jsou odolné a nabízejí dlouhodobý výkon. Byly testovány v těch nejnáročnějších podmínkách a poskytují ochranu proti vniknutí prachu a vody se stupněm IP65 a vztahují se na ně záruční podmínky společnosti Philips. Navštivte webovou stránku Philips.com/auto-warranty, kde se dozvíte více a můžete si zaregistrovat prodlouženou záruku****.



Datum vydání 2024-01-23

Verze: 2.2.1

EAN: 69 74260 72833 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

** Zabraňte falešným výstrahám na přístrojovém panelu, předejděte problémům s blikáním a tlumením světla

** Neustále testujeme naše žárovky a příslušenství na dalších modelech vozidel a pravidelně aktualizujeme seznam kompatibility. Pokud není váš model vozidla v seznamu, ještě nebyl testován. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.

*** Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport

**** Záruka 3 roky (standardně 2 roky + prodloužení o 1 rok). Navštivte stránku philips.com/auto-warranty a zaregistrujte se k prodloužení záruky