

Philips Xperion 3000  
Flood

1000 lm, Boost/500 lm, Eco  
300 lm spotlight  
Batterilevetid: 3 timer (Eco: 6  
timer)  
180° drejehåndtag

LUMX30FLX1



# Kvalitetslys til at få arbejdet gjort

## Bærbart LED-projektørlys

Den lille, men kraftfulde Philips Xperion 3000 Flood LED-projektør sørger for det klare, hvide lys, du har brug for til at oplyse store, mørke områder. Nyd op til seks timers kontinuerlig brug, før batteriet skal oplades igen.

### **Klart, behageligt arbejdslys**

- Lys hele dit arbejdsområde op

### **Robust lampe til daglig brug**

- Stødmodstand dokumenteret ved faldtest
- Vandafvisende mod stænk

### **Alsided til håndfri brug**

- Drejeligt håndtag til håndfri brug
- Magnetisk monteringsstilbehør til håndfri belysning

### **Praktisk og nem at betjene**

- Genoplad andre enheder med den nyttige USB-port
- Det genopladelige batteri holder op til 6 timer
- Indikatoren viser, hvor længe batteriet vil holde

# PHILIPS

Flood  
1000 lm, Boost/500 lm, Eco 300 lm spotlight, Batterilevetid: 3 timer (Eco: 6 timer), 180° drejehåndtag

## Specifikationer

### Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: To lamper: Projektør + spotlight
- Forventede fordele: Bærbart LED-projektørlys

### Produktbeskrivelse

- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK08
- Kapslingsklassificering (IP): IP65
- Magnet: Magnetisk håndtag
- Materialer og finish: Nylon + gummi
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Retningsbestemt lys: 180° drejehåndtag
- Lyspen
- Sortiment: Xperion 3000
- Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler på værkstedet
- Teknologi: LED
- UV-lækagedetektor: Nej
- Krog: Kan drejes 180°

### Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6000 K
- LED-levetid: 30000 time(r)
- Lyseffekt (fokuslys): 300 lumen
- Strålevinkel: 110°
- Lyseffekt: 1000 lumen
- Lyseffekt (Eco): 500 lumen
- Strålingsvinkel (pointer): 30°

### Elektriske karakteristika

- Effekt: 10 W + 3 W spot W
- Spænding: 3,7 V

- Batterikapacitet: 4400 mAh
- Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer
- Batteridriftstid (Eco): op til 6 timer
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Stiktype: Stik medfølger ikke
- Opladningskabeltype: USB-C-kabel
- Batteriopladningstid: op til 5,5 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

### Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X30FLX1
- Ordrekode: 02504331

### Embalagedata

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

### Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 10,8 cm
- Bredde: 4,5 cm
- Højde: 13 cm
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 1
- Vægt med batterier: 235 g
- Kabellængde: 100 cm USB-C-kabel

### Embalageoplysninger

- Længde: 28 cm
- Bredde: 12,8 cm
- Højde: 17,6 cm
- Bruttovægt pr.del: 1,81 g

LUMX30FLX1/10

## Vigtigste nyheder

### Klart, behageligt arbejdslys

Uanset om du skal belyse en arbejdsplads, midlertidigt udskifte en væglampe eller kaste lys over udendørsaktiviteter, så er Philips Xperion 3000 Flood perfekt, når store mørke områder skal oplyses. Med 1000 lumen (10 W) udsender dens ensartede klare lys en ekstra bred stråle. Hvis du har behov for mindre lys og længere batterilevetid, kan du skifte til Eco-tilstand på 500 lumen (5 W).

### Stødsikker

Vi har gjort vores Philips Xperion 3000 Flood robust nok til både indendørs og udendørs brug. Lampen er bygget til at holde og har været udsat for faldtest på 1,5 m og kan nemt overleve lejlighedsvis fald under brug.

### Vandtæt

Uanset om du bruger Philips Xperion 3000 Flood indendørs eller udendørs, er lampen beregnet til at kunne modstå vanskelige forhold. Den er vandafvisende og fungerer fortsat, selvom den udsættes for stænk, f.eks. let regn.

### Alsidigt drejehåndtag

Nogle gange har du brug for håndfri belysning, så du kan fokusere på opgaven. Det 180 grader drejelige håndtag bag på vores Philips Xperion 3000 Flood giver dig mulighed for at placere projektoren efter behov. Du kan også bruge håndtaget som en krog til at hænge lampen op eller som støtte, så den kan stå op. Med denne alsidighed kan du rette lyset netop derhen, hvor du har brug for det.

### Nyttig USB-opladningsport

Philips Xperion 3000 Flood kan også bruges som en powerbank til at oplade andre enheder, som f.eks. din smartphone. Sæt enhedens stik i USB-porten bag på lampen, hvorefter den begynder at oplade.

### Magnetisk monteringsstilbehør

Philips Xperion 3000 Flood fås også med magnetisk monteringsstilbehør. Sæt det fast på håndtaget for at montere projektoren på enhver metaloverflade. Perfekt til brug på et værksted eller andre arbejdsområder.

### Op til 6 timers batterilevetid

Når den er fuldt opladet, udsender Philips Xperion 3000 Flood et klart hvidt lys (1000 lumen/10 W) i op til tre timer i Boost-tilstand. Hvis du har brug for længere batterilevetid, skal du skifte til Eco-tilstand (500 lumen) og få glæde af seks timers konstant lys.

### Indikator for batterilevetid

Du skal ikke være bekymret for, om lyset går ud, netop når du har mest brug for det. Bag på Philips Xperion 3000 Flood finder du en indikator for batterilevetid, som fortæller dig præcist, hvor lang tid der resterer, før du skal genoplade batteriet.



Udgivelsesdato  
2024-02-02

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02504 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)