

Philips Xperion 3000
Pillar

500 lm, Boost/200 lm, Eco
120 lm spotlight
Batterilevetid: 2,5 timer (Eco: 8
timer)
Lampehoved, der kan drejes 180°

LUMX30PILLX1



Kvalitetslys til at få arbejdet gjort

Kraftig LED-håndlampe

Med sit kraftige, klare lys, skridsikre greb, letvægtsdesign og alsidighed er Philips Xperion 3000 Pillar en fremragende batteridrevet LED-arbejdslampe til hverdagsbrug. Der er endda et praktisk spotlight, så du kan se på steder med begrænset plads.

Klart, behageligt arbejdslys

- Klart, skånsomt lys, der er velegnet til daglig brug
- Spotlight til oplysning af trange områder

Alsidig til håndfri brug

- 3 magneter til praktisk, håndfri belysning
- 2 udtrækkelige kroge til praktisk håndfri belysning

Praktisk og nem at betjene

- Genopladeligt lithium-batteri

Robust lampe til daglig brug

- Robust og stødsikkert kabinet

PHILIPS

Pillar

500 lm, Boost/200 lm, Eco 120 lm spotlight, Batterilevetid: 2,5 timer (Eco: 8 timer), Lampehoved, der kan drejes 180°

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: To lamper: Projektør + spotlight
- Forventede fordele: Kraftig LED-håndlampe

Produktbeskrivelse

- Krog: 360° udtrækskrog
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK08
- Kapslingsklassificering (IP): IP20
- Magnet: 3 magneter
- Materialer og finish: Nylon + PC
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Retningsbestemt lys: Lampehoved, der kan drejes 180°
- Lyspen
- Sortiment: Xperion 3000
- Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler på værkstedet
- Teknologi: LED
- UV-lækagedetektor: Nej

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6000 K
- Lyseffekt (Eco): 200 lumen lm
- LED-levetid: 30000 time(r)
- Lyseffekt (fokuslys): 120 lumen
- Strålevinkel: 90°
- Lyseffekt: 500 lumen
- Strålingsvinkel (pointer): 15°

Elektriske karakteristika

- Effekt: 5 W + +1 W spot W

- Spænding: 3,7 V
- Batterikapacitet: 2500 mAh
- Batteridriftstid (Boost): op til 2,5 timer
- Batteridriftstid (Eco): Op til 8 timer
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Stiktype: Stik medfølger ikke
- Opladningskabeltype: USB-C-kabel
- Batteriopladningstid: Op til 3,5 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X30PILLX1
- Ordrekode: 02496131

Emballagedata

- EAN1: 8719018024961
- EAN3: 8719018024978

Medfølgende produktoplysninger

- Pakkeantal / mindste ordremængde: 1
- Vægt med batterier: 275 g
- Kabellængde: 100 cm USB-C-kabel
- Længde [cm]: 10,8
- Bredde [cm]: 4,6
- Højde [cm]: 28,2

Emballageoplysninger

- Længde: 34,1 cm
- Bredde: 25 cm
- Højde: 15,8 cm
- Bruttovægt pr.del: 2,53 g

LUMX30PILLX1/10

Vigtigste nyheder

Klart, behageligt arbejdslys

Uanset om du er på dit værksted, laver noget godt-selv-arbejde eller forsøger at reparere et apparat, er det altid praktisk at have adgang til et pålideligt lys. Philips Xperion 3000 Pillar leverer en kraftig primær lysstråle på 500 lumen, hvilket giver rigelig belysning til at fuldføre opgaven.

Praktisk spot

Philips Xperion 3000 Pillar har også et praktisk spotlight til belysning af områder, hvor det er svært at se. Dette kraftige spotlight øverst på lampen giver 120 lumen og giver et klart, detaljeret overblik, selv i mørke områder.

3 magneter

Du skal ofte bruge begge hænder, når du arbejder på en opgave. Philips Xperion 3000 Pillar fås med tre indbyggede magneter, så du nemt kan montere lampen på et hvilket som helst underlag af metal, f.eks. under en vask eller på kølerhjelm af en bil.

2 kroge til håndfri brug

Når du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, skal du blot hænge Philips Xperion 3000 Pillar op i nærheden i dens to indbyggede 360 grader vendbare udtrækelige kroge.

Op til 8 timers batterilevetid

Når den er fuldt opladet, udsender Philips Xperion 3000 Pillar et klart hvidt lys fra sin primære lysstråle i op til 3 timer i Boost-tilstand. Hvis du bruger Eco-tilstand, holder batteriet i op til otte timer. Ved lejlighedsvis brug kan lampen betjenes i flere dage inden genopladning.

Stødsikker

Selv den mest forsigtige taber nogle gange ting. Det er derfor, Philips Xperion 3000 Pillar er designet med et robust kabinet, hvilket betyder, at den vil overleve at blive tabt en gang imellem.



Udgivelsesdato
2024-02-02

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02496 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com