

Philips Accessories for
LED upgrade
CANbus адаптери

За LED модернизирани крушки
[≈HIR2/HB3/4]

Предотвратяване на грешки в
сигналите и светлината
Лесно инсталиране
Водоустойчив дизайн

18956X2



Решение "3 в 1"

Усъвършенствана автомобилна система

Насладете се на решение "3 в 1"* за предупреждения на таблото и проблемите със светлината на LED крушки Philips с адаптери Philips CANbus. Адаптерите осигуряват надеждна и дълготрайна работа на вашите LED крушки в реални условия на шофиране.

Решение "3 в 1"

- Предотвратяване на подвеждащите сигнали на таблото
- Предотвратяване на трептене и проблеми със затъмняването

Лесно инсталиране

- Изберете пълното спокойствие
- Лесно инсталиране

Надеждно качество от Philips

- Пълна електромагнитна съвместимост
- Надеждно качество от Philips

PHILIPS

CANbus адаптери

За LED модернизиран крушки [≈HIR2/НВ3/4] Предотвратяване на грешки в сигналите и светлината, Лесно инсталиране, Водоустойчив дизайн

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: Решение 3 в 1
- Очаквани ползи: Избягване на сигналните и светлинните проблеми

Описание на продукта

- Приложение: Преден фар за мъгла, дълги светлини, дневни светлини
- Обозначение: LED CANBUS НВ3/НВ4/HIR2 18956 12 V X2
- Хомология ЕСЕ: HE
- Работна температура: -40/+85 °C
- Обхват: CANbus адаптер LED-HL
- Технически характеристики: Решение 3 в 1
- Технология: LED
- Тип: НВ3, НВ4, HIR2
- Съвместим с: Модели на автомобили, изброени в списъка за съвместимост на Philips**
- Обозначение на тип LED: [≈ НВ3/НВ4/HIR2]
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP65

Електрически характеристики

- Мощност: 12 W
- Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 18956X2
- Код за поръчка: 72835394

Логистични данни

- Количество в кутията: 2
- Минимално количество за поръчка: 4

Данни за опаковката

- EAN1: 6974260728353
- EAN3: 6974260728360
- Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

- Дължина: 18.5 см
- Ширина: 11.5 см
- Височина: 6 см
- Нето тегло на бройка: 180 гр
- Количество стоки в опаковка: 2 бр.
- MOQ (за професионалисти): 8 бр. (4 комплекта)
- Брутно тегло на бройка [г]: 480

Информация за външната опаковка

- Дължина: 38.8 см
- Ширина: 12.2 см
- Височина: 13.8 см
- Брутно тегло на бройка: 1.934 кг

Експлоатационен срок

- Живот: 3000 часа

LUM18956X2/10

Акценти

Избягване на фалшивите предупреждения на таблото

Понякога при инсталирането на LED модернизиран крушки по-ниската консумация на енергия на светодиода се интерпретира от системата за безопасност на автомобилите като повреда на крушките. Това ще покаже сигнал за грешка на таблото, докато LED крушките работят перфектно. За да избегнете това неудобство, препоръчваме да използвате CANbus адаптер на Philips. CANbus адаптерът на Philips за Philips LED HL [НВ3/НВ4] и HL [HIR2] се свързва с вградената система за безопасност на автомобилите, за да премахне фалшивите съобщения за грешки на таблото. Водачите могат спокойно да се насладят на своите LED крушки Philips.

Предотвратяване на светлинни проблеми

По-ниската консумация на енергия на LED крушките понякога може да създаде проблеми с променливост на тока, което води до понижаване на производителността на LED крушките за предни фарове. С интелигентна функция 3 в 1 нашият CANbus адаптер Philips предава допълнителна кондензаторна функция, като се избягва трептенето и проблемите със затъмняването на светлината. Насладете се на най-доброто от вашите LED модернизиран крушки с най-новото поколение CANbus адаптери Philips.

Изберете пълното спокойствие

Всеки модел автомобил е различен; повечето не изискват CANbus адаптер Philips при преоборудване към LED светлини! За да разберете дали е необходим CANbus адаптер Philips за вашия модел автомобил, посетете уебсайта на Philips и проверете най-новия онлайн списък за съвместимост**.

Лесно инсталиране

Благодарение на компактния си дизайн, нашите CANbus адаптери Philips са лесни за инсталиране, дори и в тесни пространства. Те са оборудвани с конектори, за да паснат на стандартни гнезда на автомобили, което прави връзката бърза и лесна. Комплектът с CANbus адаптер Philips включва и кабелни уплътнения за водоустойчиви кабели, когато е необходимо. Намерете ръководството за потребителя на нашата страница за поддръжка на Philips***

Гарантирано съответствие с EMI

Нашите CANbus адаптери Philips имат гаранция в съответствие с EMI, като отговарят на стандартите на автомобилната индустрия за електромагнитни смущения. Прецизно проектирани да издържат на тежките условия на съвременния автомобилен живот, тяхната употреба не пречи на редовната работа на другите части на автомобила.



Дата на издаване
2024-01-23

Версия: 2.2.1

EAN: 69 74260 72835 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

** Избягвайте фалшиви предупреждения на таблото, предотвратявайте трептенето и проблемите със затъмняване

*** Ние непрекъснато тестваме нашите крушки и аксесоари с повече модели на превозни средства и редовно актуализираме списъка за съвместимост. Ако вашият модел автомобил не е в списъка, той все още не е тестван. Моля, свържете се с отдела ни за поддръжка на клиенти.

**** Посетете Philips.com/AutomotiveSupport за подробности

***** 3-годишна гаранция (2 години стандартна + 1 година удължена). Посетете philips.com/auto-warranty, за да се регистрирате за удължена гаранция