

Philips Accessories for
LED upgrade
CANbus-Adapter

Für [≈H7]-LED-

Nachrüstungs Lampen

Anzeigen- und Lichtfehler
vermeiden

Einfache Installation

Wasserdichtes Design

18952X2



3-in-1-Lösung

Erweitertes Fahrzeugsystem

Nutzen Sie eine 3-in-1-Lösung* für Warnungen und Lichtprobleme auf dem Armaturenbrett von Philips LED-Lampen – mit Philips CANbus-Adaptoren. Philips CANbus-Adapter gewährleisten die zuverlässige und langlebige Leistung Ihrer LED-Lampen unter realen Fahrbedingungen.

3-in-1-Lösung

- Irreführende Armaturenbrettanzeigen vermeiden
- Flacker- und Dimmungsprobleme vermeiden

Einfache Installation

- Zweifel ausräumen
- Einfache Installation

Zuverlässige Philips Qualität

- Vollständige elektromagnetische Verträglichkeit
- Zuverlässige Philips Qualität

PHILIPS

CANbus-Adapter

Für [≈H7]-LED-Nachrüstungs Lampen Anzeigen- und Lichtfehler vermeiden, Einfache Installation, Wasserdichtes Design

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: 3-in-1-Lösung
- Zu erwartende Vorteile: Anzeigen- und Lichtprobleme vermeiden

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Abblendlicht, Fernlicht
- Bezeichnung: LED CANBUS H7 18952 12V X2
- ECE-Homologierung: Nein
- Betriebstemperatur: -40/+85 °C
- Produktreihe: CANbus-Adapter, LED-HL
- Technische Funktionen: 3-in-1-Lösung
- Technologie: LED
- Typ: H7
- Kompatibel mit: Siehe Philips Kompatibilitätsliste**
- Kennzeichnung: KBA-geprüft
- Bezeichnung des LED-Typs: H7-LED, [≈ H7]
- Schutzart (IP): IP65
- Sockel: H7

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 12 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 18952X2
- Bestellcode: 72837794

Logistische Daten

- Menge pro Packung: 2
- MOQ: 4

Verpackungsdaten

- EAN1: 6974260728377
- EAN3: 6974260728384
- Verpackungsart: X2

Produktinformationen

- Länge: 18.5 cm
- Breite: 11.5 cm
- Höhe: 6 cm
- Nettogewicht pro Stück: 180 g
- Packungsmenge: 2 Stk.
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 8 Stück (4 Sets)
- Bruttogewicht pro Stück [g]: 470

Umverpackungsinformationen

- Länge: 38.8 cm
- Breite: 12.2 cm
- Höhe: 13.8 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 1.891 kg

Lebensdauer

- Lebensdauer: 3.000 Stunden

LUM18952X2/10

Besonderheiten

Falsche Armaturenbrettwarnungen vermeiden

Manchmal wird beim Einbau von LED-Nachrüstungs Lampen der geringere Stromverbrauch der LED vom Fahrzeugsicherheitssystem als Ausfall der Lampen interpretiert. Dies führt zu einer Fehleranzeige auf dem Armaturenbrett, obwohl die LED-Lampen einwandfrei funktionieren. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines Philips CANbus-Adapters. Der Philips CANbus-Adapter für Philips LED HL [H7]-Lampen wird an das in das Fahrzeug eingebaute Sicherheitssystem angeschlossen, um falsche Fehlermeldungen auf dem Armaturenbrett zu vermeiden. So haben Fahrer und Fahrerinnen die Gewissheit, dass ihre Philips LED-einwandfrei funktionieren.

Lichtprobleme vermeiden

Der geringere Stromverbrauch von LED-Lampen kann manchmal zu Stromschwankungen führen, was zu einer Herabstufung der Leistung der LED-Scheinwerferlampen führt. Mit einer intelligenten 3-in-1-Funktion bietet unser Philips CANbus-Adapter eine zusätzliche Kondensatorfunktion, wodurch Flacker- und Dimmungsprobleme vermieden werden. Holen Sie mit den neuesten CANbus-Adaptoren von Philips das Beste aus Ihren Philips LED-Nachrüstungs Lampen heraus.

Zweifel ausräumen

Jedes Fahrzeugmodell ist anders – die meisten benötigen keinen Philips CANbus-Adapter, wenn LED-Lampen nachgerüstet werden! Wenn Sie wissen möchten, ob für Ihr Fahrzeugmodell ein Philips CANbus-Adapter erforderlich ist, besuchen Sie unsere Philips Website und lesen Sie unsere neueste Online-Kompatibilitätsliste**.

Einfache Installation

Dank ihres kompakten Designs sind unsere Philips CANbus-Adapter selbst an engen Stellen einfach zu installieren. Sie sind mit Steckern ausgestattet, die für Standard-Fahrzeuganschlüsse geeignet sind, damit sie schnell und einfach angeschlossen werden können. Das Philips CANbus-Adapterpaket umfasst außerdem Kabelverschraubungen für wasserdichte Verkabelung, wenn dies erforderlich ist. Das Benutzerhandbuch finden Sie auf unserer Philips Support-Seite***.

Garantierte EMI-Konformität

Unsere Philips CANbus-Adapter sind EMI-konform und entsprechen den Standards der Automobilindustrie für elektromagnetische Störungen. Sie sind präzise konstruiert, um den Anforderungen moderner Fahrzeuge standzuhalten, und ihre Verwendung hat keine Auswirkungen auf den regulären Betrieb der anderen Fahrzeugteile.



Ausstellungsdatum
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 69 74260 72837 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* **Vermeiden Sie falsche Armaturenbrettwarnungen sowie Flacker- und Dimmungsprobleme
* **Wir testen unsere Lampen und Zubehörteile kontinuierlich mit weiteren Fahrzeugmodellen und aktualisieren unsere Kompatibilitätsliste regelmäßig. Wenn Ihr Fahrzeugmodell nicht aufgeführt ist, wurde es noch nicht getestet. Bitte wenden Sie sich an unser Service-Center.
* ***Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport.
* ****3 Jahre Garantie (2 Jahre Standard + 1 zusätzliches Jahr).
Besuchen Sie philips.com/auto-warranty, um sich für eine erweiterte Garantie zu registrieren