

Philips Accessories for  
LED upgrade  
CANbus-Adapter

Für [≈H8/H11/H16]-LED-  
Nachrüstlampen

Anzeigen- und Lichtfehler  
vermeiden  
Einfache Installation  
Wasserdichtes Design

18954X2



## 3-in-1-Lösung

### Erweitertes Fahrzeugsystem

Nutzen Sie eine 3-in-1-Lösung\* für Warnungen und Lichtprobleme auf dem Armaturenbrett von Philips LED-Lampen – mit Philips CANbus-Adaptoren. Philips CANbus-Adapter gewährleisten die zuverlässige und langlebige Leistung Ihrer LED-Lampen unter realen Fahrbedingungen.

#### **3-in-1-Lösung**

- Irreführende Armaturenbrettanzeigen vermeiden
- Flackern und Dimmungsproblemen vorbeugen

#### **Einfache Installation**

- Eine Entscheidung für Sorgenfreiheit
- Einfache Installation

#### **Zuverlässige Philips Qualität**

- Vollständige elektromagnetische Verträglichkeit
- Zuverlässige Philips Qualität

# PHILIPS

## CANbus-Adapter

Für [≈H8/H11/H16]-LED-Nachrüstlampen Anzeigen- und Lichtfehler vermeiden, Einfache Installation, Wasserdichtes Design

# Daten

### Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: 3-in-1-Lösung
- Zu erwartende Vorteile: Anzeigen- und Lichtprobleme vermeiden

### Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Nebelscheinwerfer, Abblendlicht
- Bezeichnung: LED CANBUS H11/NEBELSCHEINWERFER 18954 12V X2
- ECE-Homologierung: Nein
- Betriebstemperatur: -40/+85 °C
- Produktreihe: CANbus-Adapter, LED-HL
- Technische Funktionen: 3-in-1-Lösung
- Technologie: LED
- Typ: H8, H11, H16
- Kompatibel mit: Fahrzeugmodelle, die in der Philips Kompatibilitätsliste aufgeführt sind\*\*
- Bezeichnung des LED-Typs: [≈H8/H11/H16]
- Schutzart (IP): IP65

### Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 12 W
- Spannung: 12 V

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: 18954X2
- Bestellcode: 72833994

### Logistische Daten

- Menge pro Packung: 2
- MOQ: 4

### Verpackungsdaten

- EAN1: 6974260728339
- EAN3: 6974260728346
- Verpackungsart: X2

### Produktinformationen

- Länge: 18.5 cm
- Breite: 11.5 cm
- Höhe: 6 cm
- Nettogewicht pro Stück: 180 g
- Packungsmenge: 2 Stk.
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 8 Stück (4 Sets)
- Bruttogewicht pro Stück [g]: 480

### Umverpackungsinformationen

- Länge: 38.8 cm
- Breite: 12.2 cm
- Höhe: 13.8 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 1.922 kg

### Lebensdauer

- Lebensdauer: 3.000 Stunden

LUM18954X2/10

# Besonderheiten

### Falsche Armaturenbrettwarnungen vermeiden

Manchmal wird beim Einbau von LED-Nachrüstlampen der geringere Stromverbrauch der LED vom Fahrzeugsicherheitssystem als Ausfall der Lampen interpretiert. Dies führt zu einer Fehleranzeige auf dem Armaturenbrett, obwohl die LED-Lampen einwandfrei funktionieren. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines Philips CANbus-Adapters. Der Philips CANbus-Adapter für Philips LED FL [H8/H11/H16]-Lampen wird an das im Fahrzeug verbaute Sicherheitssystem angeschlossen, um falsche Fehleranzeigen auf dem Armaturenbrett zu vermeiden. So können Fahrer und Fahrerinnen ihre Philips LED-Lampen sorgenfrei verwenden.

### Lichtprobleme vermeiden

Der geringere Stromverbrauch von LED-Lampen kann manchmal zu Stromvariationen führen, was zu einer Herabstufung der Leistung der LED-Scheinwerferlampen führt. Mit einer intelligenten 3-in-1-Funktion bietet unser Philips CANbus-Adapter eine zusätzliche Kondensatorfunktion, wodurch Flackern und Dimmungsprobleme vermieden werden. Mit den neuesten Philips CANbus-Adaptern holen Sie das Optimum aus Ihren Philips LED-Nachrüstlampen heraus.

### Eine Entscheidung für Sorgenfreiheit

Jedes Fahrzeugmodell ist anders; die meisten benötigen keinen Philips CANbus-Adapter, wenn sie LED-Leuchten nachrüsten! Wenn Sie wissen möchten, ob für Ihr Fahrzeugmodell ein Philips CANbus-Adapter erforderlich ist, besuchen Sie unsere Philips Website und schauen Sie in die aktuelle Online-Kompatibilitätsliste\*\*.

### Einfache Installation

Dank ihres kompakten Designs sind unsere Philips CANbus-Adapter selbst an engen Stellen einfach zu installieren. Sie sind mit Steckern für Standard-Fahrzeuganschlüsse ausgestattet, damit sie schnell und einfach angeschlossen werden können. Das Philips CANbus-Adapterpaket umfasst außerdem Kabelverschraubungen für wasserdichte Verkabelung, wenn dies erforderlich ist. Das Benutzerhandbuch finden Sie auf unserer Philips Support-Seite\*\*\*.

### Garantierte EMI-Konformität

Unsere Philips CANbus-Adapter sind EMI-konform und entsprechen den Standards der Automobilindustrie für elektromagnetische Störungen. Sie sind präzise konstruiert, um den Anforderungen moderner Fahrzeuge standzuhalten, und ihre Verwendung hat keine Auswirkungen auf den regulären Betrieb der anderen Fahrzeugteile.



Ausstellungsdatum  
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 69 74260 72833 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Falsche Warnungen auf dem Armaturenbrett vermeiden sowie Flackern und Dimmungsproblemen vorbeugen

\*\*\* Wir testen unsere Lampen und Zubehörteile kontinuierlich mit weiteren Fahrzeugmodellen und aktualisieren unsere Kompatibilitätsliste regelmäßig. Wenn Ihr Fahrzeugmodell nicht aufgeführt ist, wurde es noch nicht getestet. Bitte wenden Sie sich an unser Service-Center.

\*\*\*\* Weitere Informationen finden Sie unter [Philips.com/AutomotiveSupport](http://Philips.com/AutomotiveSupport).

\*\*\*\*\* 3 Jahre Garantie (2 Jahre Standard + 1 Jahr erweiterte Garantie). Besuchen Sie [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty). Hier können Sie sich für eine erweiterte Garantie registrieren.