

Philips Ultinon Drive
Accessory
Комплект кабелни
снопове за 1 LED лампа

2-щифтов женски гнеzdови DT
конектор

Включени са реле,
превключвател, предпазители
Надеждно качество от Philips

LUMUD1005WX1



Подобрена издръжливост и надеждност

Надежден монтаж за дълготрайна ефективност

Осигурете безпроблемно монтиране на една LED светлина за шофиране Philips с кабели от автомобилен клас и водоустойчиви запечатани компоненти за дълготрайна работа на LED светлина. Тъй като е съвместим с RoHS**, този комплект е по-щадящ за околната среда.

Подобрена издръжливост и надеждност

- Лесно инсталиране
- За единична LED лампа

Надеждно автомобилно качество от Philips

- Издръжлив материал за дълготрайна ефективност

PHILIPS

Комплект кабелни снопове за 1 LED лампа
2-щифтов женски гнеzdови DT конектор Включени са реле, превключвател, предпазители, Надеждно качество от Philips

Спецификации

Електрически характеристики

- Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

- GOC: 02436732
- Въвеждане на поръчка: UD1005WX1

Информация за външната опаковка

- Брутно тегло на кашон: 5700 г
- Ширина (см): 28
- Височина (см): 26
- Дължина (см): 37,2

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018024367
- EAN3: 8719018024374

Информация за опакован продукт

- размери на кутията – Д (мм): 88

- размери на кутията – Ш (мм): 60
- размери на кутията – В (мм): 354
- Брутно тегло на кутия: 430 г
- MOQ (за професионалисти): 12
- Количество стоки в опаковка: 1

Описание на продукта

- Дължина на кабела: 3 м
- Съвместим с: UD5001L, UD5002L, UD5003L, UD5004L, UD5002C, UD5003C, UD2001R, UD2002R
- Предпазител: 10 A, 15 A, 20 A
- Брой на щифтовете на щепселния съединител: 1
- Окабелено осветление за паркиране: Не
- Тип на щепсела: 2-щифтов женски гнеzdови DT конектор
- Реле: Да, 12 V
- Превключвател вкл./изкл.
- Технология: LED

LUMUD1005WX1/10

Акценти

Лесно инсталиране

Когато инсталирате допълнителни Philips LED светлини* на вашия автомобил, може да се нуждаете от допълнителен кабелен сноп за сигурно свързване и управление на допълнителните LED светлини за шофиране. Този комплект за LED окабеляване на Philips улеснява свързването на LED светлината за шофиране Philips към електрическата система на автомобила, като ви дава пълен контрол над новата лампа.

Комплект за окабеляване на единична лампа

Включва 2-щифтов водоустойчив женски гнеzdови DT конектор, 3 м кабели, превключвател за включване/изключване, функционален превключвател, 12 V реле, предпазители (10 A, 15 A, 20 A).

Дълготрайна ефективност

Този комплект за LED окабеляване на Philips използва износоустойчиви кабели от автомобилен клас с водоустойчиво херметизирано реле, превключвател и съединители. Тестван е в най-тежките условия, така че можете да се насладите на дълготрайна работа.



Дата на издаване
2024-01-23

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02436 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* * Съвместимост с: Philips Ultinon Drive UD5001LX1, UD5002LX1, UD5003LX1, UD5004LX1, UD5002CX1, UD5003CX1, UD2001R, UD2002R

** Без поливинилхлорид (PVC) и бромирани забавители на горенето (BFR)