

Philips Accessories for  
LED upgrade  
Adaptador CANbus

Para LED [≈H8/H11/H16] retrofit

Evite errores de señal y luz  
Instalación sencilla  
Diseño impermeable

18954X2



## Solución 3 en 1

### Sistema para automóvil avanzado

Disfruta de una solución 3 en 1\* para las advertencias del salpicadero y los problemas de iluminación de las lámparas LED de Philips con los adaptadores CANbus de Philips, que garantizan un rendimiento fiable y duradero de las lámparas LED en condiciones de conducción reales.

#### **Solución 3 en 1**

- Evite que las señales del salpicadero sean engañosas
- Evite problemas de parpadeo y atenuación

#### **Instalación sencilla**

- Elija la tranquilidad
- Instalación sencilla

#### **Calidad fiable de Philips**

- Compatibilidad electromagnética total
- Calidad fiable de Philips

# PHILIPS

Adaptador CANbus

Para LED [≈H8/H11/H16] retrofit Evite errores de señal y luz, Instalación sencilla, Diseño impermeable

# Especificaciones

## Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: Solución 3 en 1
- Ventajas esperadas: Evite problemas de señal y luz

## Descripción del producto

- Aplicación: Luz antiniebla delantera, luces cortas
- Denominación: CANBUS LED H11/FOG 18954 12 V X2
- Homologación ECE: NO
- Temperatura de funcionamiento: -40/+85 °C
- Gama: Adaptador CANbus LED-HL
- Características técnicas: Solución 3 en 1
- Tecnología: LED
- Tipo: H8, H11, H16
- Compatible con: Modelos de coche incluidos en la lista de compatibilidad de Philips\*\*
- Denominación del tipo LED: [≈H8/H11/H16]
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP65

## Características eléctricas

- Vataje: 12 W
- Voltaje: 12 V

## Información de pedido

- Entrada de pedido: 18954X2
- Código de pedido: 72833994

## Datos logísticos

- Cantidad en la caja: 2
- UMP: 4

## Datos del embalaje

- EAN1: 6974260728339
- EAN3: 6974260728346
- Tipo de embalaje: X2

## Información del producto embalado

- Longitud: 18.5 cm
- Anchura: 11.5 cm
- Altura: 6 cm
- Peso neto por unidad: 180 g
- Cantidad por paquete: 2 pcs
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 8 unidades (4 conjuntos)
- Peso bruto por unidad [g]: 480

## Información de embalaje exterior

- Longitud: 38.8 cm
- Anchura: 12.2 cm
- Altura: 13.8 cm
- Peso bruto por unidad: 1.922 kg

## Duración

- Duración: 3000 h

LUM18954X2/10

# Destacados

## Evite advertencias falsas en el salpicadero

A veces, al instalar lámparas LED retrofit, el sistema de seguridad del coche interpreta el menor consumo de energía del LED como un fallo de las lámparas. Esto mostrará una señal de error en el salpicadero aunque las lámparas LED funcionen a la perfección. Para evitar este inconveniente, se recomienda utilizar un adaptador CANbus de Philips. El adaptador CANbus de Philips para lámparas LED FL [H8/H11/H16] de Philips se conecta al sistema de seguridad integrado en el coche para eliminar falsos mensajes de error del salpicadero. Los conductores pueden disfrutar de sus lámparas LED de Philips con tranquilidad.

## Evite problemas de iluminación

En ocasiones, el menor consumo de energía de las lámparas LED puede crear problemas de variación de corriente, lo que provoca una reducción del rendimiento de las lámparas para luces principales LED. Con una función inteligente 3 en 1, nuestro adaptador CANbus de Philips incorpora una función de condensador adicional que evita los problemas de parpadeo y atenuación de la luz. Disfrute de lo mejor de tus lámparas LED retrofit de Philips con la última generación de adaptadores CANbus de Philips.

## Elija la tranquilidad

Cada modelo de vehículo es diferente; la mayoría no requiere un adaptador CANbus de Philips para la adaptación de luces LED. Para saber si es necesario un adaptador CANbus de Philips para su modelo de vehículo, visite nuestro sitio web de Philips y consulte nuestra lista de compatibilidad más reciente a través de Internet\*\*\*.

## Instalación sencilla

Gracias a su diseño compacto, nuestros adaptadores CANbus de Philips son fáciles de instalar, incluso en espacios reducidos. Están equipados con conectores para adaptarse a las tomas de corriente estándar del vehículo, lo que facilita y agiliza la conexión. El paquete de adaptadores CANbus de Philips también incluye casquillos para cables resistentes al agua donde sea necesario. Encontrará el manual de usuario en la página de asistencia de Philips\*\*\*.

## Cumplimiento de estándares EMI garantizado

Nuestros adaptadores CANbus de Philips cumplen con los estándares EMI, así como con los estándares del sector de la automoción sobre interferencias electromagnéticas. Diseñados con precisión para soportar los rigores de la vida moderna del motor, su uso no interfiere con el funcionamiento normal de otras piezas del vehículo.



Fecha de emisión  
2023-09-28

Versión: 2.2.1

EAN: 69 74260 72833 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \* Evite advertencias falsas en el salpicadero, y evite problemas de parpadeo y atenuación de la luz  
\* \*\* Probamos continuamente nuestras lámparas y accesorios con más modelos de vehículos, y actualizamos nuestra lista de compatibilidad con regularidad. Si el modelo de su vehículo no aparece en la lista, aún no se ha probado. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.  
\* \*\*\* Visite [Philips.com/AutomotiveSupport](http://Philips.com/AutomotiveSupport) para obtener información  
\* \*\*\*\* 3 años de garantía (2 años de garantía estándar y 1 año de garantía ampliada). Visita [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) para contratar una garantía ampliada