

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

Shaver series 9000

Hautnahe Rasur

**Dual SteelPrecision Klingen** 

Pressure Guard Sensor

Flexible 360-Grad-Scherköpfe



S9975/35

# Gründlichere Rasur\*, selbst bei empfindlicher Haut

Überragende Gründlichkeit, selbst bei einem 5-Tage-Bart

Der intelligenteste Rasierer von Philips mit künstlicher Intelligenz bietet Ihnen unglaublichen Hautkomfort. Erhalten Sie Feedback zum Rasierdruck, um Ihre Haut zu schützen, während die Haare direkt an der Haut geschnitten werden, selbst bei 5-Tage-Bärten. Der Rasierer erkennt Ihr Gesicht, führt Sie und passt sich an.

#### **SkinIQ Technologie**

- Passt sich mit dem Power Adapt Sensor an die jeweilige Bartdichte an
- Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor
- Passt sich mit flexiblen 360-Grad-Scherköpfen den Konturen deines Gesichts an
- 30 % bessere\*\*\* Gleitfähigkeit mit Nano SkinGlide Beschichtung

#### Für eine begueme Rasur

- Verbessern Sie Ihr Rasiererlebnis mit der Philips Shaving App
- 60 Minuten kabellose Rasur ohne Wiederaufladen
- Präzisionstrimmer im Rasierer integriert
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Müheloses Aufladen mit praktischer Ladestation, die jederzeit bereit ist.
- Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Mit Sorgfalt für Sie und die Umwelt hergestellt

#### **Erlebnis der Extraklasse**

Eine noch gründlichere Rasur

### Besonderheiten

#### 2-Klingen-Schnittsystem



Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.

#### **Dual SteelPrecision Klingen**



Philips Rotationsrasierer wurden speziell für Ihr natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug\*\*.

#### **Pressure Guard Sensor**



Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausübst. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.

#### Flexible 360-Grad-Scherköpfe



Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen deines Gesichts und Halses entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen – für eine gründliche und angenehme Rasur.

#### Bis zu 5 Jahre Garantie\*\*\*\*



Unsere Rasierer sind auf Spitzenleistungen ausgelegt und verfügen über eine 5-Jahres-Garantie, damit du ultimative Zuverlässigkeit und Leistung genießen kannst. Bei jedem Gebrauch.

#### **Power Adapt Sensor**



Der Rasierer verfügt über eine intelligente Sensortechnologie für Gesichtshaare, mit der die Haardichte 500 Mal pro Sekunde gemessen wird. Der Power Adapt Sensor passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

#### **Personalisierung per App**



Perfektionieren Sie Ihre Rasur, indem Sie Ihren Rasierer mit der Philips Shaving App\*\*\*\* kombinieren. Sie analysiert die Entwicklung Ihrer Haut mit jeder Rasur, damit Sie Ihre Rasur personalisieren und Ihre Technik optimieren können – für eine Rasur, die ebenso gründlich wie hautfreundlich ist.

#### Öffnen per Knopfdruck



Reinigen Sie den Rasierer schnell und einfach. Öffnen Sie den Scherkopf per Knopfdruck und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

#### Nass und trocken



Passen Sie Ihre Rasiergewohnheiten Ihren Bedürfnissen an. Mit dem Nass- und Trockenrasierer können Sie sich entweder für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

## Besonderheiten

#### **Ausklappbarer Präzisionstrimmer**



Perfektionieren Sie Ihren Look mit dem ausklappbaren Präzisionstrimmer des Rasierers. Er ist in das Rasierergehäuse integriert und eignet sich perfekt, um den Schnurrbart zu pflegen und Koteletten zu trimmen.

#### **Nachhaltigkeit**



Wir ersetzen 30% unserer internen Kunststoffe durch recycelten Kunststoff und sparen so tonnenweise fabrikneuen Kunststoff in der Produktion ein. Darüber hinaus bestehen unsere Klingen zu 80% aus recyceltem Stahl und werden in einem Werk hergestellt, das mit 100% erneuerbaren Energien arbeitet.

#### Ladestation



Lade deinen Rasierer in einer Stunde vollständig auf der Ladestation auf, die sowohl zum bequemen Aufladen deines Geräts als auch zur Aufbewahrung entwickelt wurde.

#### **Hochmoderne OLED-Anzeige**



Auf dem ersten Philips Rasierer mit dynamischer OLED-Anzeige werden alle Rasiererfunktionen und Benachrichtigungen in einer scharfen, flüssigen Animation angezeigt. Auf der intuitiven Benutzeroberfläche findest du SkinIQ Anleitungen, Informationen zum Akkustand, Hinweise zur Reinigung und vieles mehr.

#### **60 Minuten kabellos rasieren**



Dieses fortschrittliche Ladesystem bietet Ihnen zwei komfortable Optionen: 60 Minuten Betriebszeit nach einer vollständigen Ladung oder eine Schnellladung für eine Rasur.

#### **Nano SkinGlide Beschichtung**



Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung. Sie besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und reduziert die Reibung auf der Haut um 30 %\*\*\* und minimiert somit Hautirritationen.

### Daten

#### **SmartClick-Befestigung**

**Eignet sich für Produkttyp:**: RQ585/51 ist NICHT für eckige Kopftypen geeignet

#### Zubehör

Aufbewahrungsetui: Transporttasche Ladestation Integrierter Präzisionstrimmer

#### Leistung

Akkulaufzeit: 60 Minuten Batterietyp: Li-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde,

Schnellladung in 5 Minuten Niedrigenergie-Modus: < 0,3 W Ausgeschaltet (keine Aufsätze): < 0,1 W

#### Design

Farbe: Silber, verchromt
Ausführung: Zeitlose Eleganz
Handstück: Ergonomischer Griff & einfache
Handhabung

#### **Service**

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH91 ersetzen 2 + 3 Jahre Garantie\*\*\*\*\*

#### Rasierleistung

Konturenanpassung: Flexible 360-Grad-Scherköpfe

Schersystem: 2-Klingen-Schnittsystem, Dual

SteelPrecision Klingen

SkinIQ Technologie: Power Adapt Sensor, Nano SkinGlide Beschichtung, Motion Control Sensor, Pressure Guard Sensor

#### **Benutzerfreundlichkeit**

Anzeige: Akkustandsanzeige in %

Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig

abwaschbar

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum 2025-04-05 Version: 12.12.1

EAN: 87 20689 01809 8





<sup>\*</sup> Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie

<sup>\* \*</sup> Im Vergleich zum Philips Rasierer Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart

<sup>\* \*\*</sup> Im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

<sup>\* \*\*\*</sup> basierend auf Benutzern der Philips Series S7000 und der Rasier-App im Jahr 2019

<sup>\* \*\*\*\* 2</sup> Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.