



Philips Xperion 3000
Slim

500 lm в "Усилване"/200 lm в

"Еко"

150 lm спот лампа

Живот на батерия: 3 ч (Еко: 8 ч)

3 светлинни режима: 500, 200,
150 lm

LUMX30SLIMX1

Качествена лампа за добре свършена работа

Тънка, сгъваема LED ръчна лампа

Универсалната, ултратънка лампа Philips Xperion 3000 Slim е идеална за осветяване на тесни пространства. Можете да се справите с всяка задача в сервиза – от кратки проверки до поддръжка и ремонт – за цял ден работа без прекъсване.

Ултратънък дизайн за осветяване на тесни пространства

- Ултратънък дизайн, въртящ се на 270° за осветяване на тесни пространства

3 режима на светлина за различни начини на използване

- 3 нива на светлоотдаване за гъвкавостта, от която се нуждаете
- 150 lm показалец за инспекция на място

Удобна и лесна за използване

- Батерията с дълъг живот издържа до 20 часа

Подходяща за различни цели и за употреба със свободни ръце

- Въртяща се на 360° кука и силен магнит

Здрава лампа за всекидневна употреба

- Устойчивостта му на удар е доказана чрез изпитване с падане

PHILIPS

Slim

500 lm в "Усилване"/200 lm в "Еко" 150 lm спот лампа, Живот на батерия: 3 ч (Еко: 8 ч), 3 светлинни режима: 500, 200, 150 lm

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: Многоглова тънка светодиодна работна лампа
- Очаквани ползи: Тънка, сгъваема LED ръчна лампа

Описание на продукта

- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP20
- Магнит: 1 магнит
- Материали и покритие: Поликарбонат + каучук
- Работна температура: от 0°C до 40°C
- Осветление с възможност за насочване: Въртящ се на 270° светлинен модул
- Светлинен показалец
- Обхват: Xperion 3000
- Устойчива на: грес, масло, стандартни разтворители
- Технология: LED
- УВ детектор за утечки: Не
- Кука: Въртене на 180°

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 K
- Светлоотдаване (Еко): 200 лумена lm
- Експлоатационен срок на светодиодите: 10,000 час(а)
- Светлоотдаване (показалец): 150 лумена
- Ъгъл на лъча: 90°
- Светлоотдаване: 500 лумена
- Ъгъл на лъча (показалец): 30°

Електрически характеристики

- Мощност: 5 W + +2 W насочена светлина W

- Напрежение: 3,7 V
- Капацитет на батериите: 2500 mAh
- Време за работа на батерия (еко): До 8 часа
- Време за използване на батерията (boost): До 3 часа
- Тип батерия: Литиево-йонна батерия
- Тип на щепсела: Щепселът не е включен
- Тип на кабела за зареждане: USB-C кабел
- Време за зареждане на батерията: До 3,5 часа
- Източник на електрозахранване: Литиево-йонна батерия

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X30SLIMX1
- Код за поръчка: 02498531

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Информация за опакован продукт

- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 1
- Тегло с батериите: 215 гр
- Дължина на кабела: 100 см USB-C кабел
- Дължина [см]: 10,8
- Ширина [см]: 5,1
- Височина [см]: 20

Информация за външната опаковка

- Дължина: 26 см
- Ширина: 24 см
- Височина: 17,9 см
- Брутно тегло на бройка: 1,93 гр

LUMX30SLIMX1/10

Акценти

Ултратънък въртящ се дизайн

Philips Xperion 3000 Slim е проектирана с въртящ се на 270° светлинен модул, който насочва светлинния лъч и осветява изключително тесни пространства лесно. Неговият ултратънък дизайн (1,6 см широка глава) елиминира тъмните места дълбоко в двигателя или друга машина.

3 режима на светлина

Различните дейности изискват различно количество светлина. С трите си режима на работа Philips Xperion 3000 Slim ви позволява да регулирате светлината според нуждите си. Режимът "Усилване" ви осигурява мощно светлоотдаване с 500 лумена, което ви помага да забележите дори дребни детайли. Ако околната светлина се промени или искате да пестите заряд на батерията, превключете на режим "Еко" (от 50 до 200 лумена) и използвайте лампата до 20 часа. Освен това цветната температура от 6000 Келвина на Philips Xperion 3000 Slim е щадяща за очите ви, което предотвратява умората.

150 lm спот лампа

Philips Xperion 3000 Slim ви предлага спот осветление заедно с лампа, предоставяща 150 лумена. Ще можете да виждате дребни детайли дори в тъмни ъгли. Спот осветлението може да се използва и в двете позиции: със сгънатата лампа или с разгънат светлинен модул.

Батерия с дълъг живот

След като е напълно заредена, Philips Xperion 3000 Slim предоставя до три часа непрекъсната ярка светлина от своя главен лъч от 500 лумена. Режимът "Еко" от 50 лумена издържа до 20 часа. Така че при временно използване, лампата може да издържа дни, преди да се наложи да се презареди.

Работа със свободни ръце

Прибиращата и въртяща се на 360° кука от неръждаема стомана ви позволява да закачите лампата, където искате. Може също така лесно да се прикрепят към всяка метална повърхност, оставяйки ръцете ви свободни за работа.

Удароустойчиво

Направихме нашата Philips Xperion 3000 Slim достатъчно здрава за използване както на закрито, така и открито. Създадена, за да издържи дълго, тази лампа е подложена на тестове за изпускане от 1,5 метра и може лесно да оцелее при случайни изпускания по време на употреба.



Дата на издаване
2024-01-23

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com