



Philips Xperion 3000
Slim

500 lm Boost / 200 lm Eco

150 lm Spotlight
Výdrž baterie: 3 h (Eco: 8 h)
3 režimy: 500, 200, 150 l

LUMX30SLIMX1

Kvalitní světlo, které usnadní práci

Tenká skládací ruční svítilna LED

Univerzální ultratenká svítilna Philips Xperion 3000 Slim dokonale osvětlí úzké prostory. Díky ní můžete provádět jakýkoli úkol v dílně, od krátkých kontrol až po údržbu a různé opravy, po celý den bez přerušení.

Ultratenký design pro osvětlení úzkých prostorů

- Ultratenký design otočný o 270° pro osvětlení úzkých prostorů

3 režimy svícení pro různá použití

- 3 úrovně světelného výstupu pro potřebnou flexibilitu
- Ukazatel 150 lm pro bodovou kontrolu

Praktická a snadno ovladatelná

- Dlouhá výdrž baterie až 20 hodin

Všestranné použití, když potřebujete mít volné ruce

- 360° háček a silný magnet

Robustní svítilna pro každodenní použití

- Odolnost proti nárazu prokázána pomocí nárazových zkoušek

PHILIPS

Slim

500 lm Boost / 200 lm Eco 150 lm Spotlight, Výdrž baterie: 3 h (Eco: 8 h), 3 režimy: 500, 200, 150 l

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Víceúhlová tenká pracovní svítidla LED
- Očekávané výhody: Tenká skládací ruční svítidla LED

Popis výrobku

- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Materiály a povrchová úprava: PC + pryž
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
- Světlo s možností orientace: 270° otočný světelný modul
- Bodová svítidla
- Řada: Xperion 3000
- Odolnost vůči těmto látkám: vazelína, olej, dílenská rozpouštědla
- Technologie: LED
- UV detektor úniku: Ne
- Háček: Otočný o 180°

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6000 K
- Světelný výstup (režim Eco): 200 lumenů lm
- Životnost diody LED: 10,000 hodin
- Světelný výstup (ukazatel): 150 lumenů
- Úhel paprsku: 90°
- Světelný výstup: 500 lumenů
- Úhel paprsku (ukazatel): 30°

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 5W+2W bodové světlo W

- Napětí: 3,7 V
- Kapacita baterie: 2500 mAh
- Doba provozu baterie (režim Eco): Až 8 hodin
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny
- Typ baterie: Li-Ion baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka není součástí balení
- Typ nabíjecího kabelu: Kabel USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 3,5 hodiny
- Napájecí zdroj: Li-Ion baterie

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X30SLIMX1
- Objednávací kód: 02498531

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Informace na obalu výrobku

- Množství v balení / MOQ: 1
- Hmotnost s bateriemi: 215 g
- Délka kabelu: 100cm kabel USB-C
- Délka [cm]: 10,8
- Šířka [cm]: 5,1
- Výška [cm]: 20

Informace na vnějším balení

- Délka: 26 cm
- Šířka: 24 cm
- Výška: 17,9 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

Přednosti

Ultratenký, otočný design

Svítidla Philips Xperion 3000 Slim je navržena se světelným modulem otočným o 270°, takže můžete snadno nasměrovat světelný paprsek a osvětlit velmi úzké prostory. Její mimořádně tenké tělo (hlava široká 1,6 cm) eliminuje hluchá místa hluboko v motoru nebo ve stroji.

3 světelné režimy

Různé úlohy vyžadují různé množství světla. Díky třem režimům napájení umožňuje svítidla Philips Xperion 3000 Slim nastavit světlo podle vašich potřeb. Režim Boost poskytuje světelný výstup 500 lumenů, což vám pomůže všimnout si i těch nejmenších detailů. Pokud se změní okolní světlo nebo pokud chcete pouze šetřit baterii, přepněte na režim Eco (od 50 do 200 lumenů) a použijte lampu až po dobu 20 hodin. Barevná teplota 6000 kelvinů svítidla Philips Xperion 3000 Slim je navíc šetrná k očím a zabraňuje jejich únavě.

150lm bodové světlo

Svítidla Philips Xperion 3000 Slim vám nabízí bodové světlo v kombinaci se zářivkou o síle 150 lumenů. Malé detaily uvidíte i v tmavých rozích. Bodové světlo lze použít v obou polohách: se sklopenou lampou a s otevřeným modulem osvětlení.

Dlouhá výdrž baterie

Po úplném nabití vám svítidla Philips Xperion 3000 Slim poskytne až 3 hodiny nepřetržitého jasného světla z hlavního paprsku o síle 500 lumenů. Režim Eco s výkonem 50 lumenů vydrží až 20 hodin. Takže při občasném použití může svítidla vydržet celé dny, než ji bude nutné dobít.

Ruce volné na práci

Díky 360° zásuvnému háčku z nerezové oceli můžete tuto lampu zavěsit, kamkoli potřebujete. Lze ji také snadno připevnit na jakýkoli kovový povrch, abyste měli obě ruce volné na práci.

Odolný proti otřesům

Svítidla Philips Xperion 3000 Slim je dostatečně odolná, aby vydržela práci uvnitř i venku. Tato svítidla opravdu vydrží a byla podrobena testům pádu z výšky 1,5 m, takže během používání přežije i občasný pád.



Datum vydání 2024-01-23

Verze: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com