



Philips Ultinon Drive 5000
3 инча работна светлина
– прожекторна

Допълнителни светлини за
офроуд

2450 lm, 73 m дължина на лъча
Водоустойчивост IP69K
Здрав корпус, устойчив на
корозия

LUMUD5003CX1

Брилянтно LED осветление за офроуд приключения

Ярко, издръжливо оборудване за пътувания по суша

За водачите, които изискват максимума от себе си и от своите машини, предлагаме LED работни лампи от серията Philips Ultinon Drive 5000. Изключително здрави и усъвършенствани LED работни лампи с ненадминато осветяване и фокус на лъча за осветяване на пътя.

Мощна яркост, изключителна производителност

- Ярък, дълъг лъч за превъзходна видимост

Издръжливо оборудване за предизвикателни условия

- Здрав корпус от една част тежки условия
- IP69K водоустойчивост за справяне с метеорологичните условия
- Устойчив на корозия корпус, монтажни скоби от неръждаема стомана

Безпроблемен монтаж

- Безпроблемен монтаж

PHILIPS

3 инча работна светлина – прожекторна

Допълнителни светлини за офроуд 2450 lm, 73 m дължина на лъча, Водоустойчивост IP69K, Здрав корпус, устойчив на корозия

Спецификации

Описание на продукта

- Активиране на режима на усилване: Не
- Устойчивост на счупване
- ECE R10: Не
- ECE R149: Не
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP68 и IP69K
- Ъгъл на монтаж: 360°
- Материал: Лят алуминий
- Брой светодиоди: 4x 7 W
- Офроуд усилване: Не
- Дизайн на корпуса от една част
- Работна температура: От -40°C до 80°C
- Обхват: Ultinon Drive 5000
- Устойчива на надраскване леща
- Технология: LED
- Ширина: 3 инч
- Инсталиране на функцията за усилване: Не
- Аксесоари (по избор): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Устойчиви на корозия скоби: Да, включени
- Габаритна светлина за паркиране: Не
- Тип на щепсела: 2-щифтов DT конектор с 0,5 m кабел
- Референтен номер на ECE: няма данни
- Дължина на кабела: 0,5 m
- Съвместим с: няма данни
- Предпазител: Не
- Брой на щифтовете на щепселния съединител: 1
- Реле: Не
- Превключвател вкл./изкл.: Не
- Температура на съхранение: От -40°C до 80°C

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 K К

- Дължина на лъча 1 lux – m: 73 m
- Ефективно светлоотдаване в лумени: 2450 лумена
- Първично светлоотдаване в лумени: 3480 лумена
- Ефективно светлоотдаване в лумени (режим на усилване): няма данни
- Дължина на лъча 3 lux: 42 m
- Ширина на лъча 1 lux: 32 m

Електрически характеристики

- Напрежение: 9 – 48 волта постоянен ток
- Мощност: 25W

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: UD5003CX1
- ГОС: 02428250

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018024282
- EAN3: 8719018024299

Информация за опакован продукт

- MOQ (за професионалисти): 8
- Размери на кутията – Д (мм): 150
- Размери на кутията – Ш (мм): 112
- Размери на кутията – В (мм): 88
- Брой на продуктите в кутията: 1
- Брутно тегло на кутия: 680 г
- Нетно тегло на продукта: 590 г

Информация за външната опаковка

- Дължина: 32 см
- Ширина: 24 см
- Височина: 19,5 см
- Брутно тегло на кашон: 6500 г

LUMUD5003CX1/10

Акценти

Превъзходна видимост

LED работната светлина Philips UD5003C осигурява страхотен лъч, който осветява пътя пред вас на 147 метра*. С 2450 лумена (ефективни) нашата LED работна светлина осигурява достатъчна видимост за по-бързи реакции. Като комбинирана точкова и прожекторна светлина тя е изключително всеобхватна, като ви помага да виждате и крайпътните опасности. Силен хомогенният лъч на крушката и студената цвятова температура от 6000 келвина ви държат фокусирани, без да напрягате очите си.

Здрав корпус от една част

Серията Philips Ultinon Drive 5000 е изградена в една цяла част, за да издържи на най-трудните условия. Това позволява отлично управление на топлината и постоянно високо светлоотдаване по време на пътуването. Оценена по IK07, тя е устойчива на удари, за да осигури безупречно представяне на пътя и извън него. Поликарбонатна леща с нечуплив дизайн може да понесе всеки удар без повреди или драскотини, а удобният DT конектор гарантира перфектна връзка.

Водоустойчивост за издръжлива светлина

Със своя гениален дизайн без завинтване серията Philips Ultinon Drive 5000 може да издържи на най-влажните условия. Сертифицирането по IP68 и IP69K означава, че тя ще работи, където и да води пътят ви и без значение от времето. И ще устои на всяка машина за измиване, която използвате за почистване на автомобила си след това.

Без корозия

LED работната светлина Philips UD5003C предлага изключителна защита от корозия с анодизирано предварително обработено и прахово покритие от автомобилен клас. Монтажните скоби са изработени от неръждаема стомана, която е устойчива на корозия. Издържа на сняг, лед и дори сол. Вашите допълнителни LED светлини на Philips, изработени от издръжливи и висококачествени материали, ще ви служат надеждно години наред.

Без проблеми

Серията Philips Ultinon Drive 5000 е проектирана и тествана, за да гарантира, че функционира гладко с електрическите системи на вашите превозни средства. Светлините не създават електрически смущения, които биха могли да попречат на други функции на превозното средство. Доставени с предварително окабелен мъжки/женски 2-щифтов конектор със суперуплътнение DT, нашите LED работни светлини са защитени от претоварване с напрежение и обратна полярност за безопасен и лесен монтаж. Съвместими с Philips с комплекти кабелни снопове UD1005W и UD1006W.



Дата на издаване
2024-04-04

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

** Дължина на лъча, измерена на 1 lux.