

Philips Xperion 3000  
Zoom

1.000 lm Boost/200 lm Eco

Spotlicht mit 200/1.000 lm  
Akkulaufzeit: 1,5/3 Std. (ECO:  
9 Std.)  
Lichtzoom 20 ° bis 130 °

LUMX30ZOOMX1



## Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse

### Leistungsstarkes LED-Zoomlicht

Mit dem leistungsstarken, hellen Licht, dem rutschfesten Griff und dem vielseitigen Design ist die Philips Xperion 3000 Zoom eine ausgezeichnete und vielseitige LED-Arbeitsleuchte für den täglichen Gebrauch. Mit dem Zoomobjektiv können Sie Ihr Licht ganz einfach von einem breiten Fluchtlicht bis hin zu einem fokussierten Strahl anpassen.

#### **Helle, praktische Arbeitsleuchte**

- Leistungsstarke Leuchte für den täglichen Gebrauch
- Fokussiertes Licht zur Beleuchtung kleinerer Bereiche

#### **Freihändiges Arbeiten**

- Magnet für den praktischen Freihandbetrieb

#### **Handlich und einfach zu bedienen**

- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku hält bis zu 9 Stunden

#### **Widerstandsfähige Lampe für den täglichen Gebrauch**

- Robustes, stoßfestes Gehäuse

# PHILIPS

## Zoom

1.000 lm Boost/200 lm Eco Spotlicht mit 200/1.000 lm, Akkulaufzeit: 1,5/3 Std. (ECO: 9 Std.), Lichtzoom 20 ° bis 130 °

# Daten

### Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: Lichtzoom 20 ° bis 130 °
- Zu erwartende Vorteile: Leistungsstarkes LED-Zoomlicht

### Produktbeschreibung

- Haken: Nein
- Stoßfestigkeit (IK): IK07
- Schutzart (IP): IP54
- Magnet: 1 Magnet
- Materialien und Verarbeitung: Nylon + Gummi
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Ausrichtbares Licht: Um 180° schwenkbarer Kopf
- Lichtzeiger
- Produktreihe: Xperion 3000
- Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten
- Technologie: LED
- UV-Leckerkennung: Nein

### Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6000 K
- LED-Lebensdauer: 30000 Stunde(n)
- Lichtleistung (Pointer): 1.000/200 Lumen
- Abstrahlwinkel: Zoom 20 ° bis 130 °
- Lichtleistung: 1000 Lumen
- Lichtleistung (Eco): 200 Lumen

### Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 6 W
- Spannung: 3,7 V

- Akkukapazität: 2500 mAh
- Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 1,5 Stunden
- Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 9 Stunden
- Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
- Steckertyp: Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten
- Ladekabel-Typ: USB-C-Kabel
- Akkuladezeit: Bis zu 3,5 Stunden
- Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: X30ZOOMX1
- Bestellcode: 02500531

### Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018025005
- EAN3: 8719018025012

### Produktinformationen

- Länge: 10,8 cm
- Breite: 5,1 cm
- Höhe: 20 cm
- Packungsmenge/MOQ: 6
- Gewicht mit Batterien: 245 g
- Kabellänge: USB-C-Kabel (1 m)

### Umverpackungsinformationen

- Länge: 26 cm
- Breite: 24 cm
- Höhe: 17,9 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 2,17 g

LUMX30ZOOMX1/10

# Besonderheiten

### Helle, praktische Arbeitsleuchte

Ganz egal, ob Sie in der Werkstatt arbeiten, handwerkliche Arbeiten durchführen oder ein Gerät reparieren, es ist immer praktisch, eine kleine Lampe in der Nähe zu haben. Die Philips Xperion 3000 Zoom liefert einen leistungsstarken Lichtstrahl mit 1.000 Lumen, sodass Sie alle Details sehen und Ihre Aufgabe schnell erledigen können.

### Praktischer Spot

Der Lichtstrahl der Philips Xperion 3000 Zoom kann auf einen Spot fokussiert werden, um schwer zu erreichende Bereiche auszuleuchten. Der intensive Spot liefert bis zu 1.000 Lumen, sodass Sie selbst in dunklen Ecken kleinste Details erkennen können.

### Leuchte für den Freihandbetrieb

Gelegentlich müssen Sie beide Hände für die Arbeit frei haben. Die Philips Xperion 3000 Zoom verfügt über einen integrierten Magneten, sodass Sie die Lampe ganz einfach an einer Metalloberfläche in der Nähe anbringen können, z. B. unter einem Waschbecken oder im Motorraum eines Autos.

### Bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, liefert die Philips Xperion 3000 Zoom bis zu 1,5 Stunden lang helles weißes Licht über die Hauptleuchte (1.000 lm im Boost-Modus). Bei Verwendung des Eco-Modus bietet der Akku bis zu neun Stunden Licht. Bei nur gelegentlichem Gebrauch kann die Lampe also problemlos mehrere Tage betrieben werden.

### Stoßfest

Selbst die vorsichtigste Person kann manchmal Dinge fallen lassen. Daher verfügt die Philips Xperion 3000 Zoom über ein robustes Gehäuse, das gelegentlichem Herabfallen standhält.



Ausstellungsdatum  
2024-02-02

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02500 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)