

Philips Accessories for
LED upgrade
CANbus адаптери

За LED модернизираны крушки
[≈H7]

Предотвратяване на грешки в
сигналите и светлината
Лесно инсталиране
Водоустойчив дизайн

18952X2



Решение "3 в 1"

Усъвършенствана автомобилна система

Насладете се на решение "3 в 1"* за предупреждения на таблото за LED крушки Philips и проблеми със светлината с адаптерите Philips CANbus. Адаптерите осигуряват надеждна и дълготрайна работа на вашите крушки в реални условия на шофиране.

Решение "3 в 1"

- Предотвратяване на подвеждащите сигнали на таблото
- Предотвратяване на трептене и проблеми със затъмняването

Лесно инсталиране

- Изберете пълното спокойствие
- Лесно инсталиране

Надеждно качество от Philips

- Пълна електромагнитна съвместимост
- Надеждно качество от Philips

PHILIPS

CANbus адаптери

За LED модернизиран крушки [≈H7] Предотвратяване на грешки в сигналите и светлината, Лесно инсталиране, Водоустойчив дизайн

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: Решение 3 в 1
- Очаквани ползи: Избягване на сигналните и светлинните проблеми

Описание на продукта

- Приложение: Къси светлини, дълги светлини
- Обозначение: LED CANBUS H7 18952 12 V X2
- Хомологация ECE: HE
- Работна температура: -40/+85 °C
- Обхват: CANbus адаптер LED-HL
- Технически характеристики: Решение 3 в 1
- Технология: LED
- Тип: H7
- Съвместим с: Вижте списъка за съвместимост на Philips**
- Маркировка: Одобрени по KVA
- Обозначение на тип LED: H7-LED, [≈ H7]
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP65
- База: H7

Електрически характеристики

- Мощност: 12 W
- Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 18952X2
- Код за поръчка: 72837794

Логистични данни

- Количество в кутията: 2
- Минимално количество за поръчка: 4

Данни за опаковката

- EAN1: 6974260728377
- EAN3: 6974260728384
- Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

- Дължина: 18.5 см
- Ширина: 11.5 см
- Височина: 6 см
- Нето тегло на бройка: 180 гр
- Количество стоки в опаковка: 2 бр.
- МОQ (за професионалисти): 8 бр. (4 комплекта)
- Брутно тегло на бройка [г]: 470

Информация за външната опаковка

- Дължина: 38.8 см
- Ширина: 12.2 см
- Височина: 13.8 см
- Брутно тегло на бройка: 1.891 кг

Експлоатационен срок

- Живот: 3000 часа

LUM18952X2/10

Акценти

Избягване на фалшивите предупреждения на таблото

Понякога при инсталирането на LED модернизиран крушки по-ниската консумация на енергия на светодиода се интерпретира от системата за безопасност на автомобилите като повреда на крушките. Това ще покаже сигнал за грешка на таблото, докато LED крушките работят перфектно. За да избегнете това неудобство, препоръчваме да използвате CANbus адаптер на Philips. CANbus адаптерът на Philips за крушки Philips LED HL [H7] се свързва с вградената система за безопасност на автомобилите, за да премахне фалшивите съобщения за грешки на таблото. Водачите могат спокойно да се насладят на своите LED крушки Philips.

Предотвратяване на светлинни проблеми

По-ниската консумация на енергия на LED крушките понякога може да създаде проблеми с променливост на тока, което води до понижаване на производителността на LED крушките за предни фарове. С интелигентна функция 3 в 1 нашият CANbus адаптер Philips предлага допълнителна кондензаторна функция, като се избягва трептенето и проблемите със затъмняването на светлината. Насладете се на най-доброто от вашите LED модернизиран крушки с най-новото поколение CANbus адаптери Philips.

Изберете пълното спокойствие

Всеки модел автомобил е различен; повечето не изискват CANbus адаптер Philips при преоборудване към LED светлини! За да разберете дали е необходим CANbus адаптер Philips за вашия модел автомобил, посетете уебсайта на Philips и проверете най-новия онлайн списък за съвместимост**.

Лесно инсталиране

Благодарение на компактния си дизайн, нашите CANbus адаптери Philips са лесни за инсталиране, дори и в тесни пространства. Те са оборудвани с конектори, за да паснат на стандартни гнезда на автомобили, което прави връзката бърза и лесна. Комплектът с CANbus адаптер Philips включва и кабелни уплътнения за водоустойчиви кабели, когато е необходимо. Намерете ръководството за потребителя на нашата страница за поддръжка на Philips***.

Гарантирано съответствие с EMI

Нашите CANbus адаптери Philips имат гаранция в съответствие с EMI, като отговарят на стандартите на автомобилната индустрия за електромагнитни смущения. Прецизно проектирани да издържат на тежките условия на съвременния автомобилен живот, тяхната употреба не пречи на редовната работа на другите части на автомобила.



Дата на издаване
2024-01-23

Версия: 2.2.1

EAN: 69 74260 72837 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

** Избягвайте фалшиви предупреждения на таблото, предотвратяване трептене и проблеми с осветлението

*** Ние непрекъснато тестваме нашите крушки и аксесоари с повече модели на превозни средства и редовно актуализираме списъка за съвместимост. Ако вашият модел автомобил не е в списъка, той все още не е тестван. Моля, свържете се с отдела ни за поддръжка на клиенти.

**** Посетете Philips.com/AutomotiveSupport за подробности

***** 3-годишна гаранция (2 години стандартна + 1 година удължена). Посетете philips.com/auto-warranty, за да се регистрирате за удължена гаранция