

Philips Ultinon Drive 5000
40" dvojřadá LED světelná
lišta

Přídavná světla pro cesty mimo
silnici

9 800 lm, délka paprsku 724 m
Voděodolnost IP69K
Robustní tělo chráněné proti
korozi

LUMUD5017LX1



Zářivé osvětlení LED pro dobrodružství v terénu

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Řidičům, kteří chtějí vytěžit maximum ze sebe i svého stroje, nabízíme řadu světelných lišt Philips Ultinon Drive 5000. Nebývale odolné pokročilé světelné lišty LED s nepřekonatelným osvětlením a soustředěným paprskem vám posvítí na cestu.

Vysoký jas, opravdové bezpečí

- Dlouhý, jasný paprsek pro mimořádnou viditelnost

Odolné vybavení do složitých podmínek

- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Voděodolnost IP69K pro zkrácení živů
- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

Snadná a flexibilní instalace

- Příslušenství pro snadnější instalaci

PHILIPS

40" dvojřadá LED světelná lišta

Přídavná světla pro cesty mimo silnici 9 800 lm, délka paprsku 724 m, Voděodolnost IP69K, Robustní tělo chráněné proti korozi

Specifikace

Popis výrobku

- Délka kabelu: 1,4 m
- Aktivace posílení jasu: Ne
- Nárazuvzdornost
- Standard ECE R10: Ne
- Standard ECE R149: Ne
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Tlakově litý hliník
- Počet diod LED: 80x 5W
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Skladovací teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Technologie: LED
- Šířka: 30 palců
- Instalace funkce posílení jasu: Ne
- Kompatibilní s: Neuvedeno
- Příslušenství (volitelně): LUMUD1007WX1
- Držáky odolné vůči korozi: ano, součást balení
- Parkovací obrysové světlo: Ne
- Typ zástrčky: 2kolíkový konektor DT s kabelem 1,4 m
- Chladič: 13dílný, 1,5 mm
- Pojistka: Ne
- Relé: Ne
- Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ne
- Počet zástrček konektoru: 1

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K K
- Délka paprsku 3 lux na metr: 418 m

- Délka paprsku 1 lux na metr: 724 m
- Šířka paprsku 3 lux na metr: 60 m
- Šířka paprsku 1 lux na metr: 90 m
- Efektivní světelný tok (lumeny): 9 800 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumeny): 38 080 lumenů
- Efektivní světelný tok (lumeny, v režimu boost): Neuvedeno

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 145 W
- Napětí: 9–36 V DC V

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD5017LX1
- GOC: 02432933

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018024329
- EAN3: 8719018024336

Informace na obalu výrobku

- Množství v balení / MOQ: 1
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 2
- Rozměry balení-D (mm): 1 100
- Rozměry balení-Š (mm): 110
- Rozměry balení-V (mm): 110
- Čistá hmotnost výrobku (g): 2690
- Celková hmotnost balení (g): 3140

Informace na vnějším balení

- Délka: 115 cm
- Šířka: 25 cm
- Výška: 14 cm
- Hrubá hmotnost jedné kartónové krabice: 7600 g

LUMUD5017LX1/10

Přednosti

Plná viditelnost na 724 metrů

Světelná lišta Philips UD5017L LED zajišťuje mimořádný světelný paprsek, který osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti 724 metrů*. Se svítivostí 9 800 lm (efektivní) vám na cestách zajišťuje vysokou viditelnost, díky které můžete rychleji reagovat. Kombinace bodových a prostorových světél vám umožní vidět nejen do dálky, ale také do šířky, čímž vám pomůže vyhnout se nástrahám na okrajích silnice. Světla vydávají homogenní paprsek chladného světla o barevné teplotě 6 500 kelvinů, díky kterému se budete moci lépe soustředit, aniž by se vám unavily oči.

Robustní jednodílné tělo

Řada světél Philips Ultinon Drive 5000 je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrdějších podmínkách. To jim umožňuje zajistit vynikající řízení teploty a po celou vaši cestu vyzařovat konzistentní paprsek o vysokém jasu. Díky krytí IK07 jsou odolná vůči nárazům a zaručují bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolávají nárazům i poškrábání a praktický konektor DT zaručuje bezchybné připojení.

Voděodolnost pro odolné světlo

Řada světél Ultinon Drive 5000 díky důmyslnému provedení bez šroubů vydrží bez úhony i tu největší vlhkost. Stupně krytí IP68 a IP69K zajišťují spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou použijete k umytí svého vozu.

Nepodléhá korozi

Světelné lišty Philips UD5017L LED nabízí jedinečnou ochranu proti korozi díky anodizovanému práškovému povlaku tělesa v kvalitě vhodné pro automobilový průmysl. Montážní drážky jsou vyrobené z nerezové oceli, která nerezaví. Dále vydrží sníh, led a dokonce i sůl. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, díky čemuž vám LED světla zajišťují roky spolehlivého světla.

Snadná a flexibilní instalace

Svítidla řady Philips Ultinon Drive 5000 jsou vytvořena a testována tak, aby zajišťovala bezproblémové fungování s elektrickým systémem vašeho vozidla. Nevytváří elektrické rušení, které by mohlo narušit další funkce vozidla. Dodávána jsou s předem připojeným dvoukolíkovým konektorem zástrčka/zásuvka Superseal DT. Naše LED svítidla jsou chráněna před přepětím a přepólováním, čímž se jejich instalace stává ještě snazší. Jsou kompatibilní se sadou kabeláže UD1007W.



Datum vydání 2024-01-23

Verze: 3.3.1

EAN: 87 19018 02432 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* *Délka paprsku měřena na 1 lux.