



Philips Ultinon Drive 5000  
Kombinace 3palcových  
pracovních svítidel

Přídavná světla pro cesty mimo  
silnici

2 500 lm, délka paprsku 147 m  
Voděodolnost IP69K  
Robustní tělo chráněné proti  
korozi

LUMUD5002CX1

## Zářivé osvětlení LED pro dobrodružství v terénu

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Řidičům, kteří chtějí vytěžit maximum ze sebe i svého stroje, nabízíme řadu pracovních světel LED Philips Ultinon Drive 5000. Nebývale odolná pracovní světla LED s nepřekonatelným osvětlením a soustředěným paprskem vám posvítí na cestu.

### Vysoký jas a výkon

- Dlouhý, jasný paprsek pro mimořádnou viditelnost

### Odolné vybavení do složitých podmínek

- Robustní jednoduché tělo pro drsná prostředí
- Voděodolnost IP69K pro zkrácení živůtí
- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

### Bezproblémová instalace

- Bezproblémová instalace

# PHILIPS

## Kombinace 3palcových pracovních svítidel

Přídavná světla pro cesty mimo silnici 2 500 lm, délka paprsku 147 m, Voděodolnost IP69K, Robustní tělo chráněné proti korozi

# Specifikace

### Popis výrobku

- Aktivace posílení jasu: Ne
- Nárazuvzdornost
- Standard ECE R10: Ne
- Standard ECE R149: Ne
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Tlakově litý hliník
- Počet diod LED: 4 x 7 W
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Řada: Světla Ultinon Drive 5000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 3 palců
- Instalace funkce posílení jasu: Ne
- Příslušenství (volitelné): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Držáky odolné vůči korozi: Ano, součást balení
- Parkovací obrysově světlo: Ne
- Typ zástrčky: 2kolíkový konektor DT s kabelem 0,5 m
- Délka kabelu: 0,5 m
- Pojistka: Ne
- Počet zástrček konektoru: 1
- Relé: Ne
- Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ne
- Skladovací teplota: Od -40 °C do 80 °C

### Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 000 K K
- Délka paprsku 1 lux na metr: 147 m

- Efektivní světelný tok (lumeny): 2 500 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumeny): 3 480 lumenů
- Efektivní světelný tok v lumenech (režimu posílení jasu): není k dispozici
- Délka paprsku 3 lux: 84 m
- Šířka paprsku 1 lux: 64 m
- Šířka paprsku 3 lux: 50 m

### Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–48 V DC
- Příkon: 25 W

### Informace pro objednávání

- Zadaný obj.: UD5002CX1
- GOC: 02426850

### Údaje na obalu

- EAN1: 8719018024268
- EAN3: 8719018024275

### Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 8
- Rozměry balení-D (mm): 150
- Rozměry balení-Š (mm): 112
- Rozměry balení-V (mm): 88
- Počet výrobků v krabici: 1
- Hrubá hmotnost krabice: 680 g
- Čistá hmotnost výrobku: 590 g

### Informace na vnějším balení

- Délka: 32 cm
- Šířka: 24 cm
- Výška: 19,5 cm
- Hrubá hmotnost jedné kartónové krabice: 6 500 g

LUMUD5002CX1/10

# Přednosti

### Vynikající viditelnost

Řada pracovních světel Philips UD5002C LED zajišťuje mimořádný světelný paprsek, který osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti 147 metrů\*. Se svítivostí 2 500 lm (efektivní), kterou zajišťují výkonné diody LED, vám na cestách zajistí vysokou viditelnost, díky které můžete rychleji reagovat. Kombinace bodových a prostorových světel vám umožní vidět nejen do dálky, ale také do šířky, čímž vám pomůže vyhnout se nástrahám na okrajích silnice. Světla vydávají homogenní paprsek chladného světla o barevné teplotě 6 000 kelvinů, díky kterému se budete moci lépe soustředit, aniž by se vám unavily oči.

### Robustní jednodílné tělo

Řada světel Philips Ultinon Drive 5000 je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrdějších podmínkách. To jim umožňuje zajistit vynikající řízení teploty a po celou vaši cestu vyzařovat konzistentní paprsek o vysokém jasu. Díky krytí IK07 jsou odolná vůči nárazům a zaručují bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolávají nárazům i poškrábání a praktický konektor DT zaručuje bezchybné připojení.

### Voděodolnost pro odolné světlo

Řada světel Ultinon Drive 5000 díky důmyslnému provedení bez šroubů vydrží bez úhony i tu největší vlhkost. Stupně krytí IP68 a IP69K zajišťují spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou použijete k umytí svého vozu.

### Nepodléhá korozi

Pracovní svítidlo Philips UD5002C LED nabízí jedinečnou ochranu proti korozi díky anodizovanému práškovému povlaku tělesa v kvalitě vhodné pro automobilový průmysl. Montážní drážky jsou vyrobené z nerezové oceli, která nerezaví. Dále vydrží sníh, led a dokonce i sůl. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, díky čemuž vám LED světla zajistí roky spolehlivého světla.

### Bez starostí

Svítidla Philips Ultinon Drive 5000 jsou vytvořena a testována tak, aby zajistila plynulé fungování s elektrickým systémem vašeho vozidla. Nevytváří elektrické rušení, které by mohlo narušit další funkce vozidla. Dodávána jsou s předem připojeným dvoukolíkovým konektorem zástrčka/zásuvka Superseal DT. Naše LED svítidla jsou chráněna před přepětím a přepólováním, čímž se jejich instalace stává ještě snazší. Jsou kompatibilní se sadou kabeláže UD1005W a UD1006W.



Datum vydání 2024-04-04

Verze: 3.3.1

EAN: 87 19018 02426 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Délka paprsku měřena na 1 lux.