



Philips Ultinon Drive 2000  
4" arbejdslys – projektør

**Ekstra lys til offroad**

1850 lm, 46 m strålelængde  
Alt slags terræn, alt salgs vejr

**LUMUD2002RX1**

## Forbedret udsyn giver mere sikker kørsel

### Ekstra lysstyrke til hverdagsbrug

Se langt og bredt med klart, hvidt lys. Ultinon Drive 2002R LED-arbejdslys har et robust design i ét stykke, der integrerer avanceret køleteknologi. Den klarer vand, støv, rust og stød.

#### **Forbedret udsyn gør dig mere sikker på vejen**

- Ekstra lysstyrke for godt udsyn

#### **Bygget til at modstå vanskelige køreforhold**

- Robust design til barske forhold
- Korrosionsfrit kabinet, monteringsbeslag i rustfrit stål

#### **Problemfri montering**

- Problemfri montering

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand: Nej
- Brudsikker
- ECE R10: Nej
- ECE R149: Nej
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP67
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Støbt aluminium
- Antal LED'er: 3
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Sortiment: Ultinon Drive 2000
- Ridefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 4 tommer
- Montering af boost-funktion: Nej
- Tilbehør (ekstraudstyr): LUMUD1005VWX1, LUMUD1006VWX1
- Korrosionsfri beslag: Ja, medfølger
- Parkeringslys: Nej
- Stiktype: 2-benet DT-stik med 0,5 m kabel
- ECE-referencenummer: i/t
- Kabellængde: 0,5 m
- Kompatibel med: I/T
- Sikring: Nej
- Antal stikforbindelse: 1
- Relæ: Nej
- Tænd/sluk: Nej
- Opbevaringstemperatur: -40° C til 80° C

## Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6000 K K

- Strålelængde 1 lux m: 46 m
- Effektiv lumeneffekt: 1850 lumen
- Rå lumeneffekt: 2340 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost-tilstand): i/t
- Strålelængde 3 lux: 26 m
- Strålebredde 1 lux: 27 m

## Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-36 V jævnstrøm
- Effekt: 18w

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD2002RX1
- GOC: 02428250

## Emballagedata

- EAN1: 8719018024305
- EAN3: 8719018024312

## Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 8
- Boksens mål - L (mm): 130
- Boksens mål - B (mm): 70
- Boksens mål - H (mm): 190
- Antal produkter i æsken: 1
- Bruttovægt boks: 756 g
- Nettovægt produkt: 570 g

## Emballageoplysninger

- Længde: 30,5 cm
- Bredde: 28 cm
- Højde: 20,5 cm
- Bruttovægt pr. æske: 7400 g

# Vigtigste nyheder

## Godt udsyn

Philips UD2002R LED-arbejdslyset giver dig ekstra lysstyrke til at oplyse vejen forude. Med en lysstyrke på 1850 lumen (effektivt) giver den et godt udsyn fra siden, så du kan se farerne i vejsiden. Lyskildernes meget homogene og kølige lysfarve på 6000 Kelvin holder dig fokuseret uden at anstrenge øjnene.

## Bygget til barske forhold

Philips UD2002R LED-arbejdslyset er bygget til at modstå barske forhold på hele turen. Det er stødsikkert (IK07-klassificeret) og sikrer fejlfri ydeevne på og uden for vejen med en brudsikker polykarbonatlinse. Det kan klare nedsænkning i vand (IP67-klassificeret) og giver pålidelig belysning til dine eventyr til lands, uanset hvor vejen fører dig hen.

## Korrosionsfri beslag

Monteringsbeslaget til Philips UD2002R LED-arbejdslyset er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfrit. Det kan modstå sne, is og endda salt. De ekstra Philips LED-lyskilder er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og giver mange års pålidelig drift.

## Problemfri

Philips Ultinon Drive 2000-serien er designet og testet for at sikre, at de vil fungere problemfrit sammen med køretøjets elektriske systemer. De vil ikke skabe elektrisk interferens, der kan forstyrre andre funktioner på køretøjet. Med et færdigmonteret 2-benet han/hun superseal DT-stik, er den beskyttet mod spændingsoverbelastning og omvendt polaritet for at gøre installationen sikker og nem. Kompatibel med UD1005W, UD1006W-kabelsæt.



Udgivelsesdato  
2024-04-04

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02430 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*Strålelængde målt på 1 lux.