



Philips Ultinon Drive 5000
3palcové pracovní svítidlo,
prostorové

Přídavná světla pro cesty mimo
silnici

2 450 lm, délka paprsku 73 m
Voděodolnost IP69K
Robustní tělo chráněné proti
korozi

LUMUD5003CX1

Zářivé osvětlení LED pro dobrodružství v terénu

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Řidičům, kteří chtějí vytěžit maximum ze sebe i svého stroje, nabízíme řadu pracovních světel LED Philips Ultinon Drive 5000. Nebývale odolná pracovní světla LED s nepřekonatelným osvětlením a soustředěným paprskem vám posvítí na cestu.

Vysoký jas a výkon

- Dlouhý, jasný paprsek pro mimořádnou viditelnost

Odolné vybavení do složitých podmínek

- Robustní jednoduché tělo pro drsná prostředí
- Voděodolnost IP69K pro zkrácení živůt
- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

Bezproblémová instalace

- Bezproblémová instalace

PHILIPS

3palcové pracovní svítidlo, prostorové

Přídavná světla pro cesty mimo silnici 2 450 lm, délka paprsku 73 m, Voděodolnost IP69K, Robustní tělo chráněné proti korozi

Specifikace

Popis výrobku

- Aktivace posílení jasu: Ne
- Nárazuvzdornost
- Standard ECE R10: Ne
- Standard ECE R149: Ne
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Tlakově litý hliník
- Počet diod LED: 4 x 7 W
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Řada: Světla Ultinon Drive 5000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 3 palců
- Instalace funkce posílení jasu: Ne
- Příslušenství (volitelné): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Držáky odolné vůči korozi: Ano, součást balení
- Parkovací obrysově světlo: Ne
- Typ zástrčky: 2kolíkový konektor DT s kabelem 0,5 m
- Referenční číslo ECE: není k dispozici
- Délka kabelu: 0,5 m
- Kompatibilní s: Neuvedeno
- Pojistka: Ne
- Počet zástrček konektoru: 1
- Relé: Ne
- Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ne
- Skladovací teplota: Od -40 °C do 80 °C

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 000 K K

- Délka paprsku 1 lux na metr: 73 m
- Efektivní světelný tok (lumeny): 2 450 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumeny): 3 480 lumenů
- Efektivní světelný tok v lumenech (režimu posílení jasu): není k dispozici
- Délka paprsku 3 lux: 42 m
- Šířka paprsku 1 lux: 32 m

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–48 V DC
- Příkon: 25 W

Informace pro objednávání

- Zadaný obj.: UD5003CX1
- GOC: 02428250

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018024282
- EAN3: 8719018024299

Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 8
- Rozměry balení-D (mm): 150
- Rozměry balení-Š (mm): 112
- Rozměry balení-V (mm): 88
- Počet výrobků v krabici: 1
- Hrubá hmotnost krabice: 680 g
- Čistá hmotnost výrobku: 590 g

Informace na vnějším balení

- Délka: 32 cm
- Šířka: 24 cm
- Výška: 19,5 cm
- Hrubá hmotnost jedné kartónové krabice: 6 500 g

LUMUD5003CX1/10

Přednosti

Vynikající viditelnost

Řada pracovních světel Philips UD5003C LED zajišťuje mimořádný světelný paprsek, který osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti 147 metrů*. Se svítivostí 2 450 lm (efektivní), kterou zajišťují výkonné diody LED, vám na cestách zajistí vysokou viditelnost, díky které můžete rychleji reagovat. Kombinace bodových a prostorových světel vám umožní vidět nejen do dálky, ale také do šířky, čímž vám pomůže vyhnout se nástrahám na okrajích silnice. Světla vydávají homogenní paprsek chladného světla o barevné teplotě 6 000 kelvinů, díky kterému se budete moci lépe soustředit, aniž by se vám unavily oči.

Robustní jednodílné tělo

Řada světel Philips Ultinon Drive 5000 je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrdějších podmínkách. To jim umožňuje zajistit vynikající řízení teploty a po celou vaši cestu vyzařovat konzistentní paprsek o vysokém jasu. Díky krytí IK07 jsou odolná vůči nárazům a zaručují bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolávají nárazům i poškrábání a praktický konektor DT zaručuje bezchybné připojení.

Voděodolnost pro odolné světlo

Řada světel Ultinon Drive 5000 díky důmyslnému provedení bez šroubů vydrží bez úhony i tu největší vlhkost. Stupně krytí IP68 a IP69K zajišťují spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou použijete k umytí svého vozu.

Nepodléhá korozi

Pracovní svítidlo Philips UD5003C LED nabízí jedinečnou ochranu proti korozi díky anodizovanému práškovému povlaku tělesa v kvalitě vhodné pro automobilový průmysl. Montážní drážky jsou vyrobené z nerezové oceli, která nerezaví. Dále vydrží sníh, led a dokonce i sůl. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, díky čemuž vám LED světla zajistí roky spolehlivého světla.

Bez starostí

Svítidla Philips Ultinon Drive 5000 jsou vytvořena a testována tak, aby zajistila plynulé fungování s elektrickým systémem vašeho vozidla. Nevytváří elektrické rušení, které by mohlo narušit další funkce vozidla. Dodávána jsou s předem připojeným dvoukolíkovým konektorem zástrčka/zásuvka Superseal DT. Naše LED svítidla jsou chráněna před přepětím a přepólováním, čímž se jejich instalace stává ještě snazší. Jsou kompatibilní se sadou kabeláže UD1005W a UD1006W.



Datum vydání 2024-04-04

Verze: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* *Délka paprsku měřena na 1 lux.