

Philips Accessories for
LED upgrade
CANbus

Pro dodatečnou montáž [≈HIR2/
HB3/4] LED

Zabraňuje chybám signálů a světel
Snadná instalace
Voděodolná konstrukce

18956X2



Řešení 3 v 1

Vyspělý automobilový systém

Využijte řešení 3 v 1* pro varování na palubní desce a problémy se světly žárovek Philips LED pomocí adaptérů Philips CANbus. Adaptéry Philips CANbus zajistí dlouhodobý a spolehlivý výkon LED žárovek během skutečných jízdních podmínek.

Řešení 3 v 1

- Zabraňte chybným výstrahám na přístrojovém panelu
- Zabraňte problémům s blikáním a tlumením světla

Snadná instalace

- Zvolte si klidnou mysl
- Snadná instalace

Spolehlivá kvalita Philips

- Plná elektromagnetická kompatibilita
- Spolehlivá kvalita Philips

PHILIPS

CANbus

Pro dodatečnou montáž [≈HIR2/HB3/4] LED Zabraňuje chybám signálů a světel, Snadná instalace, Voděodolná konstrukce

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Řešení 3 v 1
- Očekávané výhody: Zabraňte problémům se signálem a osvětlením

Popis výrobku

- Aplikace: Přední mlhová světla, dálková světla, světla pro denní svícení
- Označení: LED CANBUS HB3/HB4/HIR2 18956 12V X2
- Homologace ECE: NE
- Provozní teplota: -40/+85 °C
- Řada: Adaptér CANbus LED-HL
- Technické údaje: Řešení 3 v 1
- Technologie: LED
- Typ: HB3/HB4/HIR2
- Kompatibilní s: Modely automobilů uvedené v seznamu kompatibility Philips**
- Označení typu LED: [≈ HB3/HB4/HIR2]
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 12 W
- Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

- Zadáni obj.: 18956X2
- Objednávací kód: 72835394

Logistické údaje

- Počet v balení: 2
- MOM: 4

Údaje na obalu

- EAN1: 6974260728353
- EAN3: 6974260728360
- Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

- Délka: 18.5 cm
- Šířka: 11.5 cm
- Výška: 6 cm
- Čistá hmotnost na kus: 180 g
- Množství v balení: 2 ks
- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 8 kusů (4 sady)
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 480

Informace na vnějším balení

- Délka: 38.8 cm
- Šířka: 12.2 cm
- Výška: 13.8 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1.934 kg

Životnost

- Životnost: 3 000 h

LUM18956X2/10

Přednosti

Zabraňte falešným výstrahám na přístrojovém panelu

Někdy je při instalaci náhradních LED žárovek nižší spotřeba LED technologie interpretována v bezpečnostním systému vozidla jako selhání žárovky. V důsledku toho se zobrazí chybový signál na přístrojovém panelu, přestože LED žárovky fungují bezchybně. Abyste této nepříjemnosti předešli, doporučujeme používat adaptér Philips CANbus. Adaptér Philips CANbus pro LED HL [HB3/HB4] a HL [HIR2] se připojí k vestavěnému bezpečnostnímu systému vozidla a odstraní falešné chybové zprávy na přístrojovém panelu. Řidiči si pak mohou zcela nerušeně užívat světlo LED žárovek Philips.

Zabraňte problémům se světlem

Nižší spotřeba LED žárovek může někdy způsobit problémy s kolísáním proudu, což vede ke zhoršení výkonu LED žárovek ve světlometech. Náš adaptér Philips CANbus je vybaven chytrou funkcí 3 v 1, protože obsahuje dodatečnou funkci kondenzátoru, čímž předchází problémům s blikáním a tlumením světla. Vychutnejte si to nejlepší z náhradních LED žárovek Philips díky adaptéru Philips CANbus nejnovější generace.

Zvolte si klidnou mysl

Každý model vozidla je jiný; většina při instalaci náhradních LED žárovek do světlometů nevyžaduje adaptér Philips CANbus! Chcete-li zjistit, zda potřebujete adaptér Philips CANbus pro svůj model vozidla, navštivte webové stránky společnosti Philips a podívejte se na náš nejnovější online seznam kompatibility**.

Snadná instalace

Naše adaptéry Philips CANbus lze díky kompaktnímu designu snadno instalovat, a to i v těsných prostorách. Jsou vybaveny konektory vhodnými pro standardní zásuvky ve vozidlech, takže připojení je rychlé a snadné. Balíček adaptéru Philips CANbus rovněž obsahuje ochranné kabelové konektory, které v případě potřeby umožňují voděodolnou montáž. Uživatelskou příručku najdete na stránce podpory společnosti Philips***.

Zaručená shoda s předpisy pro EMI

Naše adaptéry Philips CANbus zaručeně vyhovují předpisům o EMI a splňují normy automobilového průmyslu pro elektromagnetické rušení (EMI). Jsou vyrobeny s vysokou přesností a dokážou odolat náročnému provozu současných vozidel a jejich použití nijak narušuje běžné funkce ostatních součástí vozidla.

Spolehlivá kvalita Philips

Adaptéry Philips CANbus jsou odolné a nabízejí dlouhodobý výkon. Byly testovány v těch nejnáročnějších podmínkách a poskytují ochranu proti vniknutí prachu a vody se stupněm IP65 a vztahují se na ně záruční podmínky společnosti Philips. Navštivte webovou stránku Philips.com/auto-warranty, kde se dozvíte více a můžete si zaregistrovat prodlouženou záruku****.



Datum vydání 2024-01-23

Verze: 2.2.1

EAN: 69 74260 72835 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

** Zabraňte falešným výstrahám na přístrojovém panelu, předejděte problémům s blikáním a tlumením světla

** Neustále testujeme naše žárovky a příslušenství na dalších modelech vozidel a pravidelně aktualizujeme seznam kompatibility. Pokud není váš model vozidla v seznamu, ještě nebyl testován. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.

*** Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport

**** Záruka 3 roky (standardně 2 roky + prodloužení o 1 rok). Navštivte stránku philips.com/auto-warranty a zaregistrujte se k prodloužení záruky