

Philips Xperion 3000  
Headlight

300 lm в "Усилване"/100 lm в  
"Еко"

200 lm спот лампа  
Живот на батерия: 2 ч (Еко: 6 ч)  
3 режима на светлина

LUMX30HEADX1



## Качествена лампа за добре свършена работа

### LED лампа за глава с два режима

Леката лампа за глава Philips Xperion 3000 осигурява ярка бяла светлина, където имате нужда от нея. Два предварително зададени режима с до 300 лумена и удобна лента за глава я правят универсален инструмент за ежедневна употреба без ръце.

#### Естествена бяла LED светлина с двоен режим

- Осветете цялата си работна площ
- 200 lm показалец за инспекция на място

#### Подходяща за различни цели и за употреба със свободни ръце

- Удобна лента за глава

#### Удобна и лесна за работа

- Бързо зареждане, голям заряд на батерията

#### Здрава лампа за всекидневна употреба

- Устойчива на удари, вода и разтворители (IP65/IK07)

**PHILIPS**

## Headlight

300 lm в "Усилване"/100 lm в "Еко" 200 lm спот лампа, Живот на батерия: 2 ч (Еко: 6 ч), 3 режима на светлина

# Спецификации

### Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: 3 режима на светлина
- Очаквани ползи: LED лампа за глава с два режима

### Описание на продукта

- Лента за главата
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP65
- Материали и покритие: Каучук + поликарбонат
- Работна температура: от 0°C до 40°C
- Осветление с възможност за насочване: Не
- Светлинен показалец
- Обхват: Xperion 3000
- Устойчива на: грес, масло, стандартни разтворители
- Технология: LED
- УВ детектор за утечки: Не

### Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 K
- Експлоатационен срок на светодиодите: 30000 час(а)
- Светлоотдаване (показалец): 200 лумена
- Ъгъл на лъча: 120°
- Светлоотдаване: 300 лумена
- Светлоотдаване (есо): 100 лумена

### Електрически характеристики

- Мощност: 3 W + 2 W Насочена светлина W
- Напрежение: 3,7 V
- Капацитет на батериите: 1200 mAh

- Време за използване на батерията (boost): До 2 часа
- Време за работа на батерия (еко): До 6 часа
- Тип батерия: Литиево-йонна батерия
- Тип на щепсела: Щепселът не е включен
- Тип на кабела за зареждане: USB-C кабел
- Време за зареждане на батерията: До 2,5 часа
- Източник на електрозахранване: Литиево-йонна батерия

### Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X30HEADX1
- Код за поръчка: 02490931

### Данни за опаковката

- EAN1: 8719018024909
- EAN3: 8719018024916

### Информация за опакован продукт

- Дължина: 9,5 см
- Ширина: 4,5 см
- Височина: 12,3 см
- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
- Тегло с батериите: 100 гр
- Дължина на кабела: 100 см USB-C кабел

### Информация за външната опаковка

- Дължина: 20 см
- Ширина: 15,6 см
- Височина: 14 см
- Брутно тегло на бройка: 1,08 гр

LUMX30HEADX1/10

# Акценти

### Ярка, комфортна работна светлина

Лампата за глава Philips Xperion 3000 прожектира широка бяла светлина, която осветява цялата площ пред вас. Светлината от 6000 Келвина не натоварва очите, подобрява зрителния комфорт и намалява напрежението в очите за работа без умора.

### LED спот лампа

Лампата за глава Philips Xperion 3000 разполага с прожектор с мощност 200 лумена, за да насочи светлината точно там, където ви е необходима, и да свърши работата.

### Удобна лента за глава

Лампата за глава Philips Xperion 3000 се отличава с еластична лента за глава против хлъзгане, която се поставя удобно около главата ви. Лентата за глава е лесно регулируема.

### Бързо зареждане, голям заряд на батерията

За пълното зареждане на лампата за глава Philips Xperion 3000 са необходими по-малко от 2,5 часа. Батерията, проектирана да издържа от 2 до 6 часа, ви позволява да работите цял ден без прекъсване. След това я презаредете през нощта, за да сте готови да работите отново на следващия ден.

### Здрава лампа за всекидневна употреба

Проектирана да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар по IK07, водоустойчива по стандартите IP65 и с повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители – лампата за глава Philips Xperion 3000 е създадена, за да издържи дълго, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.



Дата на издаване  
2024-01-23

Версия: 1.1.1

EAN: 87 19018 02490 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)