

Philips Xperion 3000
Flood

1000 lm в "Усилване"/500 lm в
"Еко"

300 lm спот лампа
Живот на батерия: 3 ч (Еко: 6 ч)
Въртяща се на 180° дръжка

LUMX30FLX1



Качествена лампа за добре свършена работа

Компактна LED светлина тип прожектор

Малкият, но мощен, универсален и здрав LED прожектор Philips Xperion 3000 осигурява ярката бяла светлина, която ви трябва, за осветяване на големи тъмни помещения.

Наслаждавайте се на до шест часа непрекъсната употреба, преди да заредите батерията.

Ярка, комфортна работна светлина

- Осветете цялата си работна площ

Здрава лампа за всекидневна употреба

- Устойчивостта му на удар е доказана чрез изпитване с падане
- Водоустойчив на пръски

Подходяща за различни цели и за употреба със свободни ръце

- Въртяща се дръжка за работа със свободни ръце
- Магнитен аксесоар за монтиране за осветление със свободни ръце

Удобна и лесна за работа

- Зареждайте други устройства с помощта на удобния USB порт
- Акумулаторната батерия издържа до 6 часа
- Индикаторът показва колко още ще издържи батерията

PHILIPS

Flood

1000 lm в "Усилване"/500 lm в "Еко" 300 lm спот лампа, Живот на батерия: 3 ч (Еко: 6 ч), Въртяща се на 180° дръжка

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: Два светлинни режима: разпръсната + спот светлина
- Очаквани ползи: Компактна LED светлина тип прожектор

Описание на продукта

- Клас на противоударна защита (IK): IK08
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP65
- Магнит: Магнитна дръжка
- Материали и покритие: Пластмаса + каучук
- Работна температура: от 0°C до 40°C
- Осветление с възможност за насочване: Въртяща се на 180° дръжка
- Светлинен показалец
- Обхват: Xperion 3000
- Устойчива на: грес, масло, стандартни разтворители
- Технология: LED
- УВ детектор за утечки: Не
- Кука: Въртене на 180°

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 K
- Експлоатационен срок на светодиодите: 30000 час(а)
- Светлоотдаване (показалец): 300 лумена
- Ъгъл на лъча: 110°
- Светлоотдаване: 1000 лумена
- Светлоотдаване (есо): 500 лумена
- Ъгъл на лъча (показалец): 30°

Електрически характеристики

- Мощност: 10 W + +3 W насочена светлина W

- Напрежение: 3,7 V
- Капацитет на батериите: 4400 mAh
- Време за използване на батерията (boost): До 3 часа
- Време за работа на батерия (еко): До 6 часа
- Тип батерия: Литиево-йонна батерия
- Тип на щепсела: Щепселът не е включен
- Тип на кабела за зареждане: USB-C кабел
- Време за зареждане на батерията: До 5,5 часа
- Източник на електрозахранване: Литиево-йонна батерия

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X30FLX1
- Код за поръчка: 02504331

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

Информация за опакован продукт

- Дължина: 10,8 см
- Ширина: 4,5 см
- Височина: 13 см
- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 1
- Тегло с батериите: 235 гр
- Дължина на кабела: 100 см USB-C кабел

Информация за външната опаковка

- Дължина: 28 см
- Ширина: 12,8 см
- Височина: 17,6 см
- Брутно тегло на бройка: 1,81 гр

LUMX30FLX1/10

Акценти

Ярка, комфортна работна светлина

Независимо дали се налага да осветите работна площадка, временно да замените стенна лампа, или да осигурите осветление за дейности на открито, Philips Xperion 3000 Flood е перфектна за осветяване на големи тъмни зони. Осигурявайки 1000 лумена (10 W), нейната хомогенна ярка светлина създава изключително широк лъч. Ако се нуждаете от по-малка осветеност, но по-дълъг живот на батерията, можете да превключите на режим "Еко" с 500 лумена (5 W).

Удароустойчиво

Направихме Philips Xperion 3000 Flood достатъчно здрава за използване както на закрито, така и открито. Създадена, за да издържи дълго, тази лампа е подложена на тестове за изпускане от 1,5 метра и може лесно да оцеее при случайни изпускания по време на употреба.

Водоустойчиво

Независимо дали използвате нашата Philips Xperion 3000 Flood на закрито, или на открито, лампата е изработена да се справя в трудни условия. Благодарение на водоустойчивостта си тя ще продължи да работи дори когато върху нея попаднат водни пръски, като например при лек дъжд.

Подходяща за различни цели въртяща се дръжка

Понякога се налага да разполагате с осветление, което оставя ръцете ви свободни, за да можете да се съсредоточите върху конкретната задача. Въртящата се на 180° дръжка на гърба на нашата Philips Xperion 3000 Flood ви позволява да позиционирате прожектора, както пожелаете. Можете да използвате дръжката и като кука за окачване на светлината или като стойка, за да стои изправена. Тази гъвкавост ви позволява да насочвате светлината на точното място.

Удобен USB порт за зареждане

Philips Xperion 3000 Flood може да се използва и като портативна външна батерия за зареждане на други устройства, като например вашия смартфон. Включете устройството си в USB порта на гърба на лампата и то ще започне да се зарежда.

Магнитен аксесоар за монтиране

Philips Xperion 3000 Flood се доставя и с магнитен аксесоар за монтиране. Прикрепете го върху дръжката, за да монтирате вашия прожектор на всяка метална повърхност. Отличен за използване в гараж или други работни помещения.

Живот на батерията до 6 часа

След като се зареди напълно, Philips Xperion 3000 Flood осигурява ярка бяла светлина (1000 лумена/10 W) в продължение на до три часа в режим "Усилване". Ако ви е необходим по-дълъг живот на батерията, просто превключете на режим "Еко" (500 лумена) и се наслаждавайте на до шест часа непрекъсната светлина.

Индикатор за живот на батерията

Никога вече няма да се притеснявате, че светлината ще спре, когато ви е най-необходима. На гърба на Philips Xperion 3000 Flood се намира индикатор за заряда на батерията, който ви показва колко точно време ви остава, преди да се наложи да презаредите батерията.



Дата на издаване
2024-03-02

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02504 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com