

Philips Ultinon Drive 5000  
40" двуредово LED  
осветително тяло

Допълнителни светлини за  
офроуд

9800 lm, 724 m дължина на лъча  
Водоустойчивост IP69K  
Здрав корпус, устойчив на  
корозия

LUMUD5017LX1



## Брилянтно LED осветление за офроуд приключения

### Ярко, издръжливо оборудване за пътувания по суша

За водачите, които изискват максимума от себе си и от своите машини, предлагаме LED осветителни тела от серията Philips Ultinon Drive 5000. Изключително здрави и усъвършенствани LED светлини за шофиране с ненадминато осветяване и фокус на лъча за осветяване на пътя.

#### **По-голяма безопасност с мощна яркост**

- Ярък, дълъг лъч за превъзходна видимост

#### **Издръжливо оборудване за предизвикателни условия**

- Здрав корпус от една част тежки условия
- IP69K водоустойчивост за справяне с метеорологичните условия
- Устойчив на корозия корпус, монтажни скоби от неръждаема стомана

#### **Лесен и гъвкав монтаж**

- Аксесоари за по-лесно монтиране

**PHILIPS**

## 40" двуредово LED осветително тяло

Допълнителни светини за офруд 9800 lm, 724 m дължина на лъча, Водоустойчивост IP69K, Здрав корпус, устойчив на корозия

# Спецификации

### Описание на продукта

- Дължина на кабела: 1,4 м
- Активиране на режима на усилване: Не
- Устойчивост на счупване
- ECE R10: Не
- ECE R149: Не
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP68 и IP69K
- Ъгъл на монтаж: 360°
- Материал: Лят алуминий
- Брой светодиоди: 80x 5W
- Офруд усилване: Не
- Дизайн на корпуса от една част
- Работна температура: От -40°C до 80°C
- Устойчива на надраскване леща
- Температура на съхранение: От -40°C до 80°C
- Технология: LED
- Ширина: 30 инч
- Инсталиране на функцията за усилване: Не
- Съвместим с: няма данни
- Аксесоари (по избор): LUMUD1007WX1
- устойчиви на корозия скоби: да, включено
- Габаритна светлина за паркиране: Не
- Тип на щепсела: 2-щифтов DT конектор с 1,4 м кабел
- Теплоотвод: 13 елемента, 1,5 мм
- Предпазител: Не
- Реле: Не
- Превключвател вкл./изкл.: Не
- Брой на щифтовете на щепселния съединител: 1

### Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6500 K K
- Дължина на лъча 3 lux – m: 418 м
- Дължина на лъча 1 lux – m: 724 м

- Ширина на лъча 3 lux – m: 60 м
- Ширина на лъча 1 lux – m: 90 м
- Ефективно светлоотдаване в лумени: 9800 лумена
- Първично светлоотдаване в лумени: 38080 лумена
- Ефективно светлоотдаване в лумени (усилване): няма данни

### Електрически характеристики

- Мощност: 145 W
- Напрежение: 9 – 36 волта постоянен ток V

### Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: UD5017LX1
- GOC: 02432933

### Данни за опаковката

- EAN1: 8719018024329
- EAN3: 8719018024336

### Информация за опакован продукт

- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 1
- MOQ (за професионалисти): 2
- Размери на кутията – Д (мм): 1100
- Размери на кутията – Ш (мм): 110
- Размери на кутията – В (мм): 110
- Нетно тегло на продукта – г: 2690
- Бруто тегло на кутия – г: 3140

### Информация за външната опаковка

- Дължина: 115 см
- Ширина: 25 см
- Височина: 14 см
- Брутно тегло на кашон: 7600 г

LUMUD5017LX1/10

# Акценти

### Пълна видимост над 724 метра

LED осветителното тяло Philips UD5017L осигурява изключителен лъч, който осветява пътя пред вас на 724 метра\*. С 9800 лумена (ефективни) нашето LED осветително тяло предлага широкообхватна видимост за по-бързи реакции. Като комбинирана точкава и прожекторна светлина тя е изключително всеобхватна, като ви помага да виждате крайпътните опасности. Силен хомогенният лъч на лампите и студената цвятова температура от 6500 келвина ви държат фокусирани, без да напрягате очите си.

### Здрав корпус от една част

Серията Philips Ultinon Drive 5000 е изградена в една цяла част, за да издържи на най-трудните условия. Това позволява отлично управление на топлината и постоянно високо светлоотдаване по време на пътуването. Оценена по IK07, тя е устойчива на удари, за да осигури безупречно представяне на пътя и извън него. Поликарбонатна леща с нечуплив дизайн може да понесе всеки удар без повреди или драскотини, а удобният DT конектор гарантира перфектна връзка.

### Водоустойчивост за издръжлива светлина

Със своя гениален дизайн без завинтване серията Philips Ultinon Drive 5000 може да издържи на най-влажните условия. Сертифицирането по IP68 и IP69K означава, че тя ще работи, където и да води пътят ви и без значение от времето. И ще устои на всяка машина за измиване, която използвате за почистване на автомобила си след това.

### Без корозия

LED осветителното тяло Philips UD5017L предлага изключителна защита от корозия с анодизирано предварително обработено и прахово покритие от автомобилен клас. Монтажните скоби са изработени от неръждаема стомана, която е устойчива на корозия. Издържа на сняг, лед и дори сол. Вашите допълнителни LED светлини на Philips, изработени от издръжливи и висококачествени материали, ще ви служат надеждно години наред.

### Лесен и гъвкав монтаж

Серията Philips Ultinon Drive 5000 е проектирана и тествана, за да гарантира, че функционира гладко с електрическите системи на вашите превозни средства. Светлините не създават електрически смущения, които биха могли да попречат на други функции на превозното средство. Доставени с предварително окабелен мъжки/женски 2-щифтов конектор със суперуплътнение DT, нашите LED осветителни тела са защитени от претоварване с напрежение и обратна полярност за безопасен и лесен монтаж. Съвместими с комплект кабелни снопове Philips UD1007W за LED светлини с висока мощност.



Дата на издаване  
2024-01-23

Версия: 3.3.1

EAN: 87 19018 02432 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Дължина на лъча, измерена на 1 lux.