



Philips Ultinon Drive 5000
3" arbejdslys – projektør

Ekstra lys til offroad

2450 lm, 73 m strålelængde
IP69K-vandtæt
Robust korrosionsfrit kabinet

LUMUD5003CX1

Fremragende LED-belysning til offroad-eventyr

Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Til chauffører, der kræver det maksimale af sig selv og deres maskiner, tilbyder vi LED-arbejdslys i Philips Ultinon Drive 5000-serien. Det avancerede LED-arbejdslys er særdeles robust og giver uovertruffen belysning og strålefokus.

Kraftig lysstyrke, robust ydeevne

- Lang, klar lysstråle giver fremragende udsyn

Holdbart udstyr til udfordrende forhold

- Robust hus i ét stykke til barske miljøer
- IP69K-vandtæt for at mestre elementerne
- Korrosionsfrit kabinet, monteringsbeslag i rustfrit stål

Problemfri montering

- Problemfri montering

PHILIPS

Specifikationer

Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand: Nej
- Brudsikker
- ECE R10: Nej
- ECE R149: Nej
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Støbt aluminium
- Antal LED'er: 4x 7 W
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Sortiment: Ultinon Drive 5000
- Ridsefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 3 tommer
- Montering af boost-funktion: Nej
- Tilbehør (ekstraudstyr): LUMUD1005VWX1, LUMUD1006VWX1
- Korrosionsfri beslag: Ja, medfølger
- Parkeringslys: Nej
- Stiktype: 2-benet DT-stik med 0,5 m kabel
- ECE-referencenummer: i/t
- Kabellængde: 0,5 m
- Kompatibel med: I/T
- Sikring: Nej
- Antal stikforbindelse: 1
- Relæ: Nej
- Tænd/sluk: Nej
- Opbevaringstemperatur: -40° C til 80° C

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6000 K K

- Strålelængde 1 lux m: 73 m
- Effektiv lumeneffekt: 2450 lumen
- Rå lumeneffekt: 3480 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost-tilstand): i/t
- Strålelængde 3 lux: 42 m
- Strålebredde 1 lux: 32 m

Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-48 V jævnstrøm
- Effekt: 25w

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD5003CX1
- GOC: 02428250

Emballagedata

- EAN1: 8719018024282
- EAN3: 8719018024299

Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 8
- Boksens mål - L (mm): 150
- Boksens mål - B (mm): 112
- Boksens mål - H (mm): 88
- Antal produkter i æsken: 1
- Bruttovægt boks: 680 g
- Nettovægt produkt: 590 g

Emballageoplysninger

- Længde: 32 cm
- Bredde: 24 cm
- Højde: 19,5 cm
- Bruttovægt pr. æske: 6500 g

Vigtigste nyheder

Godt udsyn

Philips UD5003C LED-arbejdslys giver en fantastisk lysstråle, der oplyser vejen forude 147 meter* frem. Med 2450 lumen (effektivt) giver vores LED-arbejdslys rigeligt udsyn, så du kan reagere hurtigere. Som et kombineret spot- og projektørlys, skinner det langt og bredt, hjælper dig desuden med at se farerne i vejsiden. Lyskildernes meget ensartede lysstråle og kølige farvetemperatur på 6000 Kelvin holder dig fokuseret uden at anstrenge øjnene.

Robust kabinet i ét stykke

Philips Ultinon Drive 5000-serien er indbygget i et enkelt stykke, så den kan modstå de mest udfordrende forhold. Dette giver fremragende varmestyring og ensartet høj lyseffekt under hele rejsen. Den er IK07-klassificeret som stødsikker for at sikre fejlfri ydelse på og uden for vejen. Den brudsikre polykarbonatlinse kan tage ethvert slag uden skader eller ridser, og det praktiske DT-stik garanterer en perfekt forbindelse.

Vandtæthed giver holdbare lyskilder

Med sit geniale skrueløse design kan Philips Ultinon Drive 5000-serien modstå selv de vådeste forhold. IP68- og IP69K-certificeringer betyder, at den fungerer, uanset hvor vejen fører hen, og uanset vejret. Og den kan sagtens matche enhver højtrykspuler, du bruger til at rengøre din bil med bagefter.

Korrosionsfri

Philips UD5003C LED-arbejdslyset giver ultimativ korrosionsbeskyttelse med det anodiserede forbehandlede og pulverlakerede hus i bilkvalitet. Dets monteringsbeslag er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfri. Det kan modstå sne, is og endda salt. Philips' ekstra LED-lyskilder er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og giver mange års pålidelig service.

Problemfri

Philips Ultinon Drive 5000-serien er designet og testet for at sikre, at de fungerer problemfrit sammen med køretøjets elektriske systemer. De skaber ikke elektrisk interferens, der kan forstyrre andre funktioner på køretøjet. Vores LED-arbejdslys leveres med et færdigmonteret 2-benet han/hun superseal DT-stik. De er beskyttet mod spændingsoverbelastning og omvendt polaritet for at gøre installationen sikker og nem. Kompatibel med Philips med UD1005W- og UD1006W-kabelsæt.



Udgivelsesdato
2024-04-04

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

*Strålelængde målt på 1 lux.