



Philips Xperion 3000
Slim

500 lm, Boost/200 lm, Eco

150 lm spotlight

Batterilevetid: 3 timer (Eco: 8
timer)

3 lystilstande: 500, 200, 50 l

LUMX30SLIMX1

Kvalitetslys til at få arbejdet gjort

Slank, sammenklappelig LED-håndlampe

Den alsidige, ultratynde Philips Xperion 3000 Slim er ideel til belysning af trange områder. Håndter enhver værkstedsopgave, fra korte inspektioner til vedligeholdelses- og reparationsarbejde, i en hel dag uden afbrydelser.

Ultratyndt design, der oplyser trange områder

- Ultraslankt, 270° drejeligt design til belysning af smalle områder

3 lystilstande til forskellige formål

- 3 lysudgange giver den fleksibilitet, du har brug for
- 150 lm markør til punktinspektion

Praktisk og nem at bruge

- Lang batterilevetid, der holder op til 20 timer

Alsidig til håndfri brug

- 360° krog og kraftig magnet

Robust lampe til daglig brug

- Stødmodstand dokumenteret ved faldtest

PHILIPS

Slim

500 lm, Boost/200 lm, Eco 150 lm spotlight, Batterilevetid: 3 timer (Eco: 8 timer), 3 lystilstande: 500, 200, 50 l

LUMX30SLIMX1/10

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: Slank LED-arbejdslampe, der kan indstilles i flere vinkler
- Forventede fordele: Slank, sammenklappelig LED-håndlampe

Produktbeskrivelse

- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Materialer og finish: PC + gummi
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Retningsbestemt lys: 270° roterende lysmodul
- Lyspen
- Sortiment: Xperion 3000
- Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler på værkstedet
- Teknologi: LED
- UV-lækagedetektor: Nej
- Krog: Kan drejes 180°

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6000 K
- Lyseffekt (Eco): 200 lumen lm
- LED-levetid: 10,000 time(r)
- Lyseffekt (fokuslys): 150 lumen
- Strålevinkel: 90°
- Lyseffekt: 500 lumen
- Strålingsvinkel (pointer): 30°

Elektriske karakteristika

- Effekt: 5 W + +2 W spot W

- Spænding: 3,7 V
- Batterikapacitet: 2500 mAh
- Batteridriftstid (Eco): Op til 8 timer
- Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Stiktype: Stik medfølger ikke
- Opladningskabeltype: USB-C-kabel
- Batteriopladningstid: Op til 3,5 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X30SLIMX1
- Ordrekode: 02498531

Emballagedata

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Medfølgende produktoplysninger

- Pakkeantal / mindste ordremængde: 1
- Vægt med batterier: 215 g
- Kabellængde: 100 cm USB-C-kabel
- Længde [cm]: 10,8
- Bredde [cm]: 5,1
- Højde [cm]: 20

Emballageoplysninger

- Længde: 26 cm
- Bredde: 24 cm
- Højde: 17,9 cm
- Bruttovægt pr.del: 1,93 g

Vigtigste nyheder

Ultraslankt, drejeligt design

Philips Xperion 3000 Slim er designet med et 270 lysmodul, så det er nemt at styre lysstrålen og oplyse meget smalle områder. Det ultratynde design (1,6 cm bredt hoved) eliminerer blinde vinkler dybt inde i en motor eller andre maskiner.

3 lystilstande

Forskellige jobs kræver forskellige mængder lys. Med de tre effekttilstande giver Philips Xperion 3000 Slim dig mulighed for at justere lyset efter dine behov. Boost-tilstand giver dig en kraftig lyseffekt på 500 lumen, så du kan se selv små detaljer. Hvis det omgivende lys ændrer sig, eller du blot ønsker at spare på batteriet, kan du skifte til Eco-tilstand (50 til 200 lumen) og bruge lampen i op til 20 timer. Derudover er Philips Xperion3000 Slims farvetemperatur på 6000 Kelvin skånsom mod øjnene og forhindrer træthed.

150 lm spotlight

Philips Xperion 3000 Slim giver dig et spotlight kombineret med en lampe, der leverer 150 lumen. Du vil kunne se små detaljer, selv i mørke områder. Spotlight kan bruges i to positioner: med lampen foldet sammen eller med belysningsmodulet åbent.

Langtidsholdbart batteri

Når den er fuldt opladet, leverer Philips Xperion 3000 Slim op til tre timers uafbrudt klart lys fra den primære 500 lumen lysstråle. Eco-tilstanden på 50 lumen holder i op til 20 timer. Så ved lejlighedsvis brug kan lampen holde i flere dage, før den skal genoplades.

Håndfri betjening

Den indtrækkelige 360 krog i rustfrit stål giver dig mulighed for at hænge denne lampe op, hvor du har brug for det. Den kan også nemt fastgøres til enhver metaloverflade, så begge dine hænder er fri til at arbejde.

Stødsikker

Vi har gjort vores Philips Xperion 3000 Slim robust nok til både indendørs og udendørs brug. Lampen er bygget til at holde og har været udsat for faldtest på 1,5 m og kan nemt overleve lejlighedsvis fald under brug.



Udgivelsesdato
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com