



Philips Ultinon Drive 5100
7" kulatý světlomet LED

Schváleno pro silniční použití dle
ECE R149-25

7 100 lm, paprsek 333 m,
v režimu posílení jasu 552 m
Zlepšení viditelnosti v terénu
Dvoubarevné obrysové světlo

LUMUD5101RX1

Výkonný jas pro bezpečí za volantem

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Automobilová světla Philips UD5101R LED zajistí, aby byla vaše jízda bezpečnější, ať už jedete kamkoli. Nebezpečí zahlédnete na vzdálenost až 520 metrů díky osvětlení, které podává vysoký výkon i v nehostinném prostředí, a navíc vozidlu dodá styl.

Úchvatné provedení, které z vás dělá bezpečnějšího řidiče

- Intenzivní, daleké a široké osvětlení pro vynikající viditelnost
- Zvýšená bezpečnost v terénu s funkcí posílení jasu

Dvoubarevná poziční světla, díky kterým budete všem na očích

- Vyberte si barvu obrysového světla

Vytvořeno do nehostinných podmínek

- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Vodotěsnost IP68 a IP69K pro zkrácení živů
- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné světlomety LED schválené pro silniční použití

Snadná instalace s flexibilními možnostmi montáže

- 4kolíkový konektor Superseal DT pro snadnější instalaci

PHILIPS

7" kulatý světlomet LED

Schváleno pro silniční použití dle ECE R149-25 7 100 lm, paprsek 333 m, v režimu posílení jasu 552 m, Zlepšení viditelnosti v terénu, Dvoubarevné obrysové světlo

Specifikace

Popis výrobku

- Aktivace posílení jasu
- Nárázuvzdornost
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 25
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Hliníkový výlisek
- Funkce Offroad boost
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Řada: Ultinon Drive 5100
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 7 palců
- Příslušenství (volitelné): LUMUD1003W, LUMUD1004W
- držáky odolné vůči korozi: Montážní držák ve tvaru U
- ECE R148
- Parkovací obrysové světlo: Ano, bílá nebo oranžová
- Typ zástrčky: 4kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K K

- Délka paprsku 1 lux na metr: 335 m
- Efektivní světelný tok (lumeny): 2 700 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumeny): 20 400 lumenů
- Efektivní světelný tok v lumenech (režimu posílení jasu): 7 100 lumenů
- Délka paprsku 1 lux (režim posílení jasu): 552 m

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD5101RX1
- GOC: 2515933

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018025159
- EAN3: 8719018025166

Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 2
- Rozměry balení-D (mm): 220
- Rozměry balení-S (mm): 220
- Rozměry balení-V (mm): 200
- Počet výrobků v krabici: 1
- Hrubá hmotnost krabice: 1 980 g

Informace na vnějším balení

- Délka: 46 cm
- Šířka: 24 cm
- Výška: 22 cm

LUMUD5101RX1/10

Přednosti

Viditelnost na silnici až 335 m

Světlomet LED Philips UD5101R poskytuje zářivý světelný paprsek, který osvětlí silnici před vámi až na 335 metrů v režimu ECE. Nabízí účinné osvětlení 5 700 lumenů, které vytváří intenzivní světlo do dálky a do šířky. Řidiči tak mohou rychleji reagovat na tmavých, venkovských a polních cestách. Studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří podmínky denního světla, zlepšuje kontrast a pomáhá řidičům udržet pozornost.

Posílení jasu pro extra výkon při jízdě terémem

Světlomet LED Philips UD5101R je vybaven dvěma světelnými funkcemi. Při jízdě po silnici vám LED světlomet poskytne brilantní jas vhodný na silnici pro vyšší bezpečnost. V terénu můžete zvolit zvýšenou intenzitu 7 100 lumenů. Zapněte režim posílení jasu k využití plného potenciálu světlometu a prodlužte délku paprsku až na 552 metrů. Vyšší výkon pro drsnější podmínky.

Brilantní bílá nebo oranžová LED

S našimi přídavnými obrysovými světly LED Philips Ultinon Drive 5101R už nikdy nezůstanete na vedlejších cestách nebo na parkovištích bez povšimnutí. Vyjádříte svůj styl a osobnost výběrem barvy světla. Buď intenzivní oranžové, nebo studené bílé.

Robustní jednodílné tělo

Světlomet LED Philips UD5101R je vyráběn jako jeden kus, aby vydržel i v těch nejtvrdějších podmínkách. Jeho provedení zajišťuje vynikající řízení teploty a konzistentní vysoký světelný výkon po celou vaši cestu. Díky krytí IK07 je odolný vůči nárazům a zaručuje bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolají nárazům i poškrábání.

Voděodolnost pro odolné světlo

Světlomet LED Philips UD5101R dokáže díky důmyslnému provedení bez šroubů ustát i tu největší vlhkost. Stupeň krytí IP69K zajišťuje spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou poté použijete k umytí svého vozu.

Držáky odolné vůči korozi

Světlomet LED Philips UD5101R s tělem s eloxovanou předúpravou a práškovou povrchovou úpravou v automobilové třídě nabízí dokonalou ochranu proti korozi. Jeho montážní držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která nepodléhá korozi. Odolá sněhu, ledu a dokonce i soli. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světla schválená pro silniční použití

Řada světel LED Philips UD5101R je plně v souladu se standardy ECE-R149 a je tedy 100% schválena k použití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světlometry LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby bylo zajištěno, že budou fungovat hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.



Datum vydání 2024-01-23

Verze: 2.2.1

EAN: 87 19018 02515 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* *Délka paprsku měřena na 1 lux.