

Philips Ultinon Drive 5000
40" LED-lysbjælke med to
rækker

Ekstra lys til offroad

9800 lm, 724 m strålelængde
IP69K-vandtæt
Robust korrosionsfrit kabinet

LUMUD5017LX1



Fremragende LED-belysning til offroad-eventyr

Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Til chauffører, der kræver det maksimale af sig selv og deres maskiner, tilbyder vi lysbjælker i Philips Ultinon Drive 5000-serien. De avancerede LED-lysbjælker er særdeles robuste og giver uovertruffen belysning og strålefokus.

Større sikkerhed med kraftfuld lysstyrke

- Lang, klar lysstråle giver fremragende udsyn

Holdbart udstyr til udfordrende forhold

- Robust hus i ét stykke til barske miljøer
- IP69K-vandtæt for at mestre elementerne
- Korrosionsfrit kabinet, monteringsbeslag i rustfrit stål

Nem og fleksibel installation

- Tilbehør til nemmere montering

PHILIPS

Specifikationer

Produktbeskrivelse

- Kabellængde: 1,4 m
- Aktivering af boost-tilstand: Nej
- Brudsikker
- ECE R10: Nej
- ECE R149: Nej
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Støbt aluminium
- Antal LED'er: 80x 5W
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: - 40° C to 80° C
- Ridsefast linse
- Opbevaringstemperatur: - 40° C to 80° C
- Teknologi: LED
- Bredde: 30 tommer
- Montering af boost-funktion: Nej
- Kompatibel med: I/T
- Tilbehør (ekstraudstyr): LUMUD1007WX1
- Korrosionsfri beslag: ja, medfølger
- Parkeringslys: Nej
- Stiktype: 2-benet DT-stik med 1,4 m kabel
- Kølekappe: 13 stk. 1,5 mm
- Sikring: Nej
- Relæ: Nej
- Tænd/sluk: Nej
- Antal stikforbindelse: 1

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K K
- Strålelængde 3 lux m: 418 m

- Strålelængde 1 lux m: 724 m
- Strålebredde 3 lux m: 60 m
- Strålebredde 1 lux m: 90 m
- Effektiv lumeneffekt: 9800 lumen
- Rå lumeneffekt: 38080 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost): I/T

Elektriske karakteristika

- Effekt: 145 W
- Spænding: 9-36 V jævnstrøm V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD5017LX1
- GOC: 02432933

Emballagedata

- EAN1: 8719018024329
- EAN3: 8719018024336

Medfølgende produktoplysninger

- Pakkeantal / mindste ordremængde: 1
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 2
- Boksens mål - L (mm): 1100
- Boksens mål - B (mm): 110
- Boksens mål - H (mm): 110
- Nettovægt produkt - g: 2690
- Bruttovægt boks - g: 3140

Emballageoplysninger

- Længde: 115 cm
- Bredde: 25 cm
- Højde: 14 cm
- Bruttovægt pr. æske: 7600 g

Vigtigste nyheder

Fuldt udsyn på over 724 meter

Philips UD5017L LED-lysbjælken giver en enestående lysstråle, der oplyser vejen forude 724 meter* frem. Med 9800 lumen (effektivt) giver vores LED-lysbjælke rigeligt udsyn, så du kan reagere hurtigere. Som et kombineret spot- og projektørlys, skinner den både langt og bredt, og hjælper dig med at se farerne i vejsiden. Lyskildernes meget ensartede lysstråle og kølige lysfarve på 6500 Kelvin holder dig fokuseret uden at anstrenge øjnene.

Robust kabinet i ét stykke

Philips Ultinon Drive 5000-serien er indbygget i et enkelt stykke, så den kan modstå de mest udfordrende forhold. Dette giver fremragende varmestyring og ensartet høj lyseffekt under hele rejsen. Den er IK07-klassificeret som stødsikker for at sikre fejlfri ydelse på og uden for vejen. Den brudsikre polykarbonatlinse kan tage ethvert slag uden skader eller ridser, og det praktiske DT-stik garanterer en perfekt forbindelse.

Vandtæthed giver holdbare lyskilder

Med sit geniale skrueløse design kan Philips Ultinon Drive 5000-serien modstå selv de vådeste forhold. IP68- og IP69K-certificeringer betyder, at den fungerer, uanset hvor vejen fører hen, og uanset vejret. Og den kan sagtens matche enhver højtrykspuler, du bruger til at rengøre din bil med bagefter.

Korrosionsfri

Philips UD5017L LED-lysbjælken giver ultimativ korrosionsbeskyttelse med det anodiserede forbehandlede og pulverlakerede hus i bilkvalitet. Dens monteringsbeslag er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfri. Den kan modstå sne, is og endda salt. Philips' ekstra LED-lyskilder er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og giver mange års pålidelig service.

Nem og fleksibel installation

Philips Ultinon Drive 5000-serien er designet og testet for at sikre, at de fungerer problemfrit sammen med køretøjets elektriske systemer. De skaber ikke elektrisk interferens, der kan forstyrre andre funktioner på køretøjet. Vores LED-lysbjælker, der leveres med et færdigmonteret 2-benet han/hun superseal DT-stik, er beskyttet mod spændingsoverbelastning og omvendt polaritet for at gøre installationen sikker og nem. Kompatibel med Philips UD1007W-kabelsat til LED-lys med høj effekt.



Udgivelsesdato
2024-01-23

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02432 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* *Strålelængde målt på 1 lux.