

Philips Xperion 3000  
Pocket

Kompakte LED-Arbeitsleuchte

300 lm Boost/100 lm Eco  
Akkulaufzeit: 3 Std. (ECO:  
10 Std.)  
Um 180° schwenkbarer Fuß

LUMX30POCKX1



## Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse

### Kleine, praktische LED-Lampe im Taschenformat

Die Philips Xperion 3000 Pocket LED-Lampe ist eine kleine, wiederaufladbare Arbeitslampe, die Sie ganz einfach in Ihre Tasche stecken können. Sie eignet sich perfekt für schnelle Inspektionsaufgaben und für den täglichen Gebrauch. Erreichen Sie perfekte Ergebnisse durch eine optimale Beleuchtung Ihres Arbeitsbereichs.

#### **Helle, praktische Arbeitsleuchte**

- Helles, augenfreundliches Licht für den täglichen Gebrauch
- Um 180° schwenkbarer Fuß

#### **Freihändiges Arbeiten**

- 360°-Haken für den Freihandbetrieb
- Starker Magnet für Freihandbetrieb

#### **Handlich und einfach zu bedienen**

- Kleine Taschenlampe für den täglichen Gebrauch
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku

#### **Widerstandsfähige Lampe für den täglichen Gebrauch**

- Stabiles, stoßfestes Gehäuse

# PHILIPS

## Pocket

Kompakte LED-Arbeitsleuchte 300 lm Boost/100 lm Eco, Akkulaufzeit: 3 Std. (ECO: 10 Std.), Um 180° schwenkbarer Fuß

# Daten

### Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: Kompakte LED-Arbeitsleuchte
- Zu erwartende Vorteile: Kleine, praktische LED-Lampe im Taschenformat

### Produktbeschreibung

- Haken: 360° einziehbarer Haken
- Stoßfestigkeit (IK): IK08
- Schutzart (IP): IP20
- Magnet: 1 Magnet
- Materialien und Verarbeitung: Nylon + PC
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Ausrichtbares Licht: Um 180° schwenkbarer Fuß
- Produktreihe: Xperion 3000
- Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten
- Technologie: LED
- UV-Leckerkennung: Nein

### Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6000 K
- LED-Lebensdauer: 30000 Stunde(n)
- Abstrahlwinkel: 90 °
- Lichtleistung: 300 Lumen
- Lichtleistung (Eco): 100 Lumen

### Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 2 W
- Spannung: 3,7 V
- Akkukapazität: 1800 mAh

- Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 3 Stunden
- Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 10 Stunden
- Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
- Steckertyp: Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten
- Ladekabel-Typ: USB-C-Kabel
- Akkuladezeit: Bis zu 3,5 Stunden
- Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: X30POCKX1
- Bestellcode: 02492331

### Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018024923
- EAN3: 8719018024930

### Produktinformationen

- Packungsmenge/MOQ: 1
- Kabellänge: USB-C-Kabel (1 m)
- Länge [cm]: 10,8
- Breite [cm]: 4,5
- Höhe [cm]: 13
- Gewicht ohne Batterien: 120

### Umverpackungsinformationen

- Länge: 28 cm
- Breite: 12,8 cm
- Höhe: 17,6 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 1,33 g

LUMX30POCKX1/10

# Besonderheiten

### Helle, praktische Arbeitsleuchte

Ganz egal, ob Sie in der Werkstatt arbeiten, handwerkliche Arbeiten durchführen oder ein Gerät reparieren, es ist immer praktisch, eine kleine Lampe dabei zu haben. Die Philips Xperion 3000 Pocket liefert angenehmes weißes Licht (6000 K) mit 300 Lumen und leuchtet Ihren Arbeitsbereich mit der erforderlichen Klarheit aus, sodass Sie Ihre Aufgabe schnell erledigen können.

### Direktes Licht, wo Sie es benötigen

Sie benötigen Licht aus einem anderen Winkel? Kein Problem. Die Philips Xperion 3000 Pocket verfügt über einen um 180° schwenkbaren Fuß, sodass Sie das Licht genau dorthin richten können, wo Sie es benötigen.

### 360°-Haken für den Freihandbetrieb

Wenn Sie beide Hände für die Arbeit frei haben müssen, können Sie die Philips Xperion 3000 Pocket ganz einfach an dem integrierten, um 360° drehbaren, einklappbaren Haken aufhängen.

### Starker Magnet

Für den Freihandbetrieb ist zudem ein starker Magnet in den schwenkbaren Fuß integriert. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie in der Nähe von Metalloberflächen arbeiten, z. B. bei der Reparatur eines Automotors oder der Wartung von Maschinen. Bringen Sie den Magneten einfach am Metall an und nutzen Sie den schwenkbaren Fuß, um das Licht dorthin zu richten, wo Sie es benötigen.

### Kleine, handliche Kompaktleuchte

Die kleine, leichte Philips Xperion 3000 Pocket passt mühelos in Ihre Tasche. Ganz egal, wo und woran Sie arbeiten, mit dieser handlichen Leuchte bewältigen Sie jede Herausforderung.

### 3,5 Stunden Akkulaufzeit

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, liefert die Philips Xperion 3000 Pocket helles weißes Licht für die kontinuierliche Verwendung für bis zu 3,5 Stunden. Bei nur gelegentlichem Gebrauch hält eine Akkuladung also problemlos mehrere Tage.

### Stoßfest

Selbst die vorsichtigste Person kann manchmal Dinge fallen lassen. Aus diesem Grund verfügt die Philips Xperion 3000 Pocket über ein robustes Gehäuse, das gelegentlichem Herabfallen standhält.



Ausstellungsdatum  
2024-02-02

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02492 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)