

Philips Xperion 3000  
Flood

1000 lm Boost / 500 lm Eco

300lm bodové světlo  
Výdrž baterie: 3 h (Eco: 6 h)  
Rukojeť otočná o 180°

LUMX30FLX1



# Kvalitní světlo, které usnadní práci

## Přenosný světlomet LED

Malé, ale výkonné, univerzální a přesto robustní světlo LED projektoru Philips Xperion 3000

Flood produkuje jasné bílé světlo, které je potřeba k osvětlení velkých tmavých prostor.

Využijte až šest hodin nepřetržitého používání předtím, než je potřeba baterii dobít.

### Jasně a pohodlně pracovní světlo

- Osvětlíte si celou pracovní oblast

### Robustní svítidla pro každodenní použití

- Odolnost proti nárazu prokázána pomocí nárazových zkoušek
- Voděodolné provedení proti postříkání

### Všestranné použití, když potřebujete mít volné ruce

- Otočná rukojeť pro hands-free použití
- Magnetické příslušenství pro upevnění svítidla, když potřebujete mít volné ruce

### Praktická a snadno ovladatelná

- Dobíjete ostatní zařízení pomocí praktického portu USB
- Nabíjecí baterie poskytuje až 6 hodin provozu
- Indikátor ukazuje, jak dlouho baterie vydrží

# PHILIPS

# Specifikace

## Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Dvě světla: prostorové + bodové
- Očekávané výhody: Přenosný světlo LED

## Popis výrobku

- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK08
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65
- Magnet: Magnetická rukojeť
- Materiály a povrchová úprava: Nylon + pryž
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
- Světlo s možností orientace: Rukojeť otočná o 180°
- Bodová svítidla
- Řada: Xperion 3000
- Odolnost vůči těmto látkám: vazelína, olej, dílenská rozpouštědla
- Technologie: LED
- UV detektor úniku: Ne
- Háček: Otočný o 180°

## Charakteristika světla

- Teplota barev: 6000 K
- Životnost diody LED: 30000 hodin
- Světelný výstup (ukazatel): 300 lumenů
- Úhel paprsku: 110°
- Světelný výstup: 1 000 lumenů
- Světelný výstup (režim Eco): 500 lumenů
- Úhel paprsku (ukazatel): 30°

## Elektrické vlastnosti

- Příkon: 10W+3W bodové světlo W

- Napětí: 3,7 V
- Kapacita baterie: 4400 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny
- Doba provozu baterie (režim Eco): Až 6 hodin
- Typ baterie: Li-Ion baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka není součástí balení
- Typ nabíjecího kabelu: Kabel USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 5,5 hodiny
- Napájecí zdroj: Li-Ion baterie

## Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X30FLX1
- Objednací kód: 02504331

## Údaje na obalu

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

## Informace na obalu výrobku

- Délka: 10,8 cm
- Šířka: 4,5 cm
- Výška: 13 cm
- Množství v balení / MOQ: 1
- Hmotnost s bateriemi: 235 g
- Délka kabelu: 100cm kabel USB-C

## Informace na vnějším balení

- Délka: 28 cm
- Šířka: 12,8 cm
- Výška: 17,6 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1,81 g

# Přednosti

## Jasně a pohodlně pracovní světlo

At' už potřebujete osvětlit pracoviště, přechodně nahradit nástěnnou lampu nebo ozářit venkovní aktivity, svítidla Philips Xperion 3000 Flood osvětlí velké tmavé prostory. Díky výkonu 1000 lumenů (10 W) vám její stále jasné světlo poskytne mimořádně široké osvětlení. Pokud potřebujete méně světla a delší životnost baterie, můžete ji přepnout do režimu Eco s výkonem 500 lumenů (5 W).

## Odolný proti otřesům

Svítidla Philips Xperion 3000 Flood je dostatečně odolná, aby vydržela práci uvnitř i venku. Tato svítidla opravdu vydrží a byla podrobena testům pádu z výšky 1,5 m, takže během používání přežije i občasný pád.

## Vodotěsné provedení

At' už chcete používat svítidla Philips Xperion 3000 Flood venku či uvnitř, byla navržena tak, aby obstála i v náročných podmínkách. Jelikož je zařízení voděodolné, bude nadále fungovat i při postříkání, například při slabém dešti.

## Univerzální otočná rukojeť

Někdy potřebujete mít při práci s osvětlením volně ruce, abyste se mohli soustředit na svůj úkol. 180° otočná rukojeť na zadní straně svítidla Philips Xperion 3000 Flood vám dává plnou volnost při umístění svítidla podle vlastních potřeb. Rukojeť lze použít také jako háček pro zavěšení svítidla nebo jako podpěru, takže svítidla může stát samostatně. Tato všestrannost umožňuje nasměrovat světlo přesně tam, kam potřebujete.

## Praktický nabíjecí port USB

Svítidla Philips Xperion 3000 Flood lze použít také jako power banku pro nabíjení jiných zařízení, například telefonu. Stačí zařízení zapojit do portu USB na zadní straně svítidla, a ihned se začne nabíjet.

## Magnetické příslušenství pro upevnění

Svítidla Philips Xperion 3000 Flood je dodávána také s magnetickým příslušenstvím pro upevnění. Stačí ho připevnit k rukojeti svítidla a můžete ji připevnit k jakémukoli kovovému povrchu. Ideální pro použití v garáži nebo na jiném pracovišti.

## Výdrž baterie až 6 hodin

Po plném nabití poskytuje svítidla Philips Xperion 3000 Flood bílé světlo (1000 lumenů / 10 W) po dobu až tří hodin v režimu Boost. Pokud potřebujete delší výdrž baterie, stačí svítidla přepnout do režimu Eco (500 lumenů) a máte k dispozici až šest hodin nepřetržitého osvětlení.

## Indikátor výdrže baterie

Nemusíte si dělat starosti, že se vám svítidla vybijí ve chvíli, kdy ji potřebujete nejvíce. Na zadní straně kompaktní svítidla Philips Xperion 3000 Flood najdete indikátor výdrže baterie, který vám přesně ukáže, kolik času vám zbývá, než bude třeba baterii dobít.

