

Philips Xperion 3000
Pillar

500 lm в "Усилване"/200 lm в
"Еко"

120 lm спот лампа
Живот на батерия: 2,5 ч (Еко: 8
ч)
Наклоняща се на 180° глава

LUMX30PILLX1



Качествена лампа за добре свършена работа

Ярка LED ръчна лампа

Със своята мощна ярка светлина, неплъзгащ се захват, лек дизайн и гъвкавост Philips Xperion 3000 Pillar е отлична безкабелна LED работна лампа за ежедневна употреба. Има дори удобен прожектор, който да ви помогне да виждате в затворени пространства.

Ярка, комфортна работна светлина

- Ярка, приятна за очите светлина, подходяща за ежедневна употреба
- Прожектор за осветяване на тесни пространства

Подходяща за различни цели и за употреба със свободни ръце

- 3 магнита за удобно осветление за работа със свободни ръце
- 2 съгъваеми куки за удобно осветление за работа със свободни ръце

Удобна и лесна за работа

- Акумулаторна литиева батерия

Здрава лампа за всекидневна употреба

- Здрав, удароустойчив корпус

PHILIPS

Pillar

500 lm в "Усилване"/200 lm в "Еко" 120 lm спот лампа, Живот на батерия: 2,5 ч (Еко: 8 ч), Накляюща се на 180° глава

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: Два светлинни режима: разпръсната + спот светлина
- Очаквани ползи: Ярка LED ръчна лампа

Описание на продукта

- Кука: Подвижна на 360° кука
- Клас на противоударна защита (IK): IK08
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP20
- Магнит: 3 магнита
- Материали и покритие: Пластмаса + поликарбонат
- Работна температура: от 0°C до 40°C
- Осветление с възможност за насочване: Накляюща се на 180° глава
- Светлинен показалец
- Обхват: Xperion 3000
- Устойчива на: грес, масло, стандартни разтворители
- Технология: LED
- УВ детектор за утечки: Не

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 K
- Светлоотдаване (Еко): 200 лумена lm
- Експлоатационен срок на светодиодите: 30000 час(а)
- Светлоотдаване (показалец): 120 лумена
- Ъгъл на лъча: 90°
- Светлоотдаване: 500 лумена
- Ъгъл на лъча (показалец): 15°

Електрически характеристики

- Мощност: 5 W + 1 W насочена светлина W

- Напрежение: 3,7 V
- Капацитет на батериите: 2500 mAh
- Време за използване на батерията (boost): До 2,5 часа
- Време за работа на батерия (еко): До 8 часа
- Тип батерия: Литиево-йонна батерия
- Тип на щепсела: Щепселът не е включен
- Тип на кабела за зареждане: USB-C кабел
- Време за зареждане на батерията: До 3,5 часа
- Източник на електрозахранване: Литиево-йонна батерия

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X30PILLX1
- Код за поръчка: 02496131

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018024961
- EAN3: 8719018024978

Информация за опакован продукт

- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 1
- Тегло с батериите: 275 гр
- Дължина на кабела: 100 см USB-C кабел
- Дължина [см]: 10,8
- Ширина [см]: 4,6
- Височина [см]: 28,2

Информация за външната опаковка

- Дължина: 34,1 см
- Ширина: 25 см
- Височина: 15,8 см
- Брутно тегло на бройка: 2,53 гр

LUMX30PILLX1/10

Акценти

Ярка, комфортна работна светлина

Независимо дали сте в гаража, майсторите нещо, или се опитвате да ремонтирате уред, винаги е добре да разполагате с надеждна лампа около вас. Philips Xperion 3000 Pillar осигурява мощен лъч от 500 лумена, осигурявайки достатъчно осветление за изпълнение на задачата.

Удобно осветление на място

Philips Xperion 3000 Pillar също разполага с удобен прожектор за осветяване на труднодостъпни пространства. Този мощен прожектор в горната част на лампата осигурява 120 лумена за ясен и детайлен изглед дори в тъмни места.

3 магнита

Често ви трябва и двете ръце, когато работите по дадена задача. Philips Xperion 3000 Pillar разполага с три вградени магнита, с чиято помощ лесно можете да монтирате лампата върху разположена наблизо метална повърхност, като например под корито на мивка или капак на автомобил.

2 куки за работа със свободни ръце

Когато трябва и двете ви ръце да са свободни за работа, окачете Philips Xperion 3000 Pillar наблизо с помощта на двете вградени прибиращи се куки, които позволяват завъртане на 360°.

Живот на батерията до 8 часа

След като се зареди напълно, Philips Xperion 3000 Pillar осигурява ярка бяла светлина от основния си лъч в продължение на до 3 часа в режим "Усилване". Ако използвате режим "Еко", батерията ще издържи до осем часа. Така при спорадична употреба лампата може да работи няколко дни преди да се зареди.

Удароустойчиво

Дори и най-внимателният човек понякога изпуска нещо. Ето защо лампата Philips Xperion 3000 Pillar е проектирана със здрав корпус, което означава, че ще издържи на изпускане от време на време.



Дата на издаване
2024-03-02

Версия: 3.3.1

EAN: 87 19018 02496 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com