

Philips Xperion 3000
Line

300 lm "Boost"/150 lm "Еко"

Живот на батерия: 4 ч (Еко: 7,5
ч)

IP54 защита от вода и прах

LUMX30LINEX1



Качествена лампа за добре свършена работа

Безкабелна, тънка професионална LED лампа

LED ръчната лампа Philips Xperion 3000 Line е идеална за бързи задачи по инспекции и по-дълги ремонтни дейности. Широкият 120° светлинен лъч елиминира сенките, а въртящата се на 360° кука и силният магнит позволяват работа без ръце.

Естествена бяла LED светлина с двоен режим

- Осветете цялата си работна площ
- Изберете 150 lm в режим "Еко" или интензивни 300 lm в "Усилване".
- Работете спокойно и без умора

Здрава лампа за всекидневна употреба

- Проектирана да издържа на тежките условия в сервизите

Удобна и лесна за работа

- Работете през целия ден

Универсална употреба без ръце

- Работете по-добре със свободни ръце

PHILIPS

Line

300 lm "Boost"/150 lm "Еко" Живот на батерия: 4 ч (Еко: 7,5 ч), IP54 защита от вода и прах

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Очаквани ползи: Безкабелна, тънка професионална LED лампа

Описание на продукта

- Кука: въртяща се на 360°
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
- Магнит: 1 магнит
- Материали и покритие: Здрав ABS
- Работна температура: от 0°C до 40°C
- Обхват: Xperion 3000
- Устойчива на: грес, масло, стандартни разтворители
- Технология: LED
- UV детектор за утечки: Не

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 K
- Светлоотдаване: 300 лумена lm
- Експлоатационен срок на светодиодите: up to 10,000 час(а)
- Ъгъл на лъча: 120° градуса
- Светлоотдаване (еко): 150 лумена

Електрически характеристики

- Мощност: 3,3 W
- Напрежение: 3,7 V
- Капацитет на батериите: 2200 mAh
- Време за използване на батерията (boost): До 4 часа

- Време за работа на батерия (еко): До 7,5 часа
- Тип батерия: Литиево-йонна батерия
- Тип на щепсела: Щепселът не е включен
- Тип на кабела за зареждане: USB-C кабел
- Време за зареждане на батерията: До 3 часа
- Източник на електрозахранване: Литиево-йонна батерия

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X30LINEX1
- Код за поръчка: 02494731

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

Информация за опакован продукт

- Дължина: 10,8 см
- Ширина: 4,5 см
- Височина: 30,5 см
- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
- Тегло с батериите: 250 гр
- Дължина на кабела: 100 см USB-C кабел

Информация за външната опаковка

- Дължина: 32 см
- Ширина: 15 см
- Височина: 23 см
- Брутно тегло на бройка: 2,24 гр

LUMX30LINEX1/10

Акценти

Ярка, комфортна работна светлина

Philips Xperion 3000 Line предоставя широк 120° лъч, идеален за осветяване на цялата площ пред вас.

Ярка светлина с двоен режим

Основният лъч на Philips Xperion 3000 Line има два изхода за светлоотдаване. Режимът "Еко" ви осигурява ярка мощност от 150 лумена за ежедневна употреба и удължен живот на батерията. В режим "Усилване" получавате интензивна светлина от 300 лумена, но с по-кратък живот на батерията. Тази гъвкавост ви позволява да изберете подходящата светлина за конкретната задача.

6000 K естествена бяла LED светлина

Philips Xperion 3000 Line произвежда естествена бяла светлина с температура 6000 K, която подобрява зрителния комфорт и намалява напрежението в очите за работа без умора.

Създадена за дълъг живот

Когато сте заети с работа, е лесно да изпуснете и повредите оборудването си. Ето защо е важно инструментите, които използвате, да са създадени за дълъг живот. Philips Xperion 3000 Line е водоустойчива и прахоустойчива (клас IP54). Също така е оценена по IK07 да издържа на удари и изпускания от височина до 1,5 метра.

Живот на батерията до 8 часа

Безкабелната LED лампа Philips Xperion 3000 Line е създадена, за да бъде готова за действие. Нашата лампа, захранвана от изключително мощна литиево-йонна батерия, се зарежда напълно в рамките на пет часа, като осигурява максимална експлоатация на LED светлината. Работете до осем часа в режим "Еко" или четири часа в режим "Усилване". Отварящата се с едно завъртане капачка прави зареждането на Вашата Philips Xperion 3000 Line дори още по-лесно.

Лесна за употреба лампа за инспекция

Осветлението без ръце ви помага да работите по-продуктивно. Нашата Philips Xperion 3000 Line се предлага с мощен магнит в долната част и с въртяща се на 360° кука, като освобождава ръцете ви, за да можете да вършите работата си.



Дата на издаване
2024-02-02

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com