

Philips Accessories for  
LED upgrade  
CANbus-sovittimet

Jälkiasennettaville H8/H11/H16-  
LED-polttimoille

Vältä signaali- ja valovirheet  
Helppo asentaa  
Vesitiivis rakenne

18954X2



## 3-in-1-ratkaisu

edistyksellinen auton valojärjestelmä

Nauti 3 in 1 -ratkaisusta\* Philips CANbus -sovittimia sisältävien Philipsin LED-polttimoiden kojelaudan ilmoituksille ja valo-ongelmille. Philips CANbus -sovittimet takaavat LED-polttimoiden luotettavan ja pitkäkestoisen tehon aidoissa ajo-olosuhteissa.

### 3-in-1-ratkaisu

- Vältä harhaanjohtavat kojelaudan signaalit
- Unohda valojen vilkkuminen ja himmennykseen liittyvät ongelmat

### Helppo asentaa

- Taattua mielenrauhaa
- Helppo asentaa

### Kestävää Philips-laatua

- Täysi sähkömagneettinen yhteensopivuus
- Kestävää Philips-laatua

# PHILIPS

## CANbus-sovittimet

Jälkiasennettaville H8/H11/H16-LED-polttimoille Vältä signaali- ja valovirheet, Helppo asentaa, Vesitiivis rakenne

# Tekniset tiedot

### Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: 3-in-1-ratkaisu
- Odotetut hyödyt: Vältä signaali- ja valo-ongelmat

### Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Etusumvalot, lähivalot
- Nimike: LED CANBUS H11 / SUMUVALO 18954 12V X2
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Käyttölämpötila: -40/+85 °C
- Valikoima: LED-ajovalojen CANbus-sovitin
- Tekniset ominaisuudet: 3-in-1-ratkaisu
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: H8, H11, H16
- Yhteensopivat mallit: Automallit, jotka on ilmoitettu Philipsin yhteensopivuusluettelossa\*\*
- Tyyppimerkintä LED: H8/H11/H16
- Kotelointiluokka (IP): IP65

### Sähkö tiedot

- Teho: 12 W
- Jännite: 12 V

### Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 18954X2
- Tilauuskoodi: 72833994

### Logistiset tiedot

- Määrä pakkauksessa: 2
- Myyntierä: 4

### Pakkauksen tiedot

- EAN1: 6974260728339
- EAN3: 6974260728346
- Pakkaustyyppi: X2

### Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 18.5 cm
- Leveys: 11.5 cm
- Korkeus: 6 cm
- Nettopaino/kpl: 180 g
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 8 kpl (4 sarjaa)
- Kokonaispaino/pakkaus [g]: 480

### Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 38.8 cm
- Leveys: 12.2 cm
- Korkeus: 13.8 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 1.922 kg

### Käyttöikä

- Käyttöikä: 3 000 h

LUM18954X2/10

# Kohokohdat

### Vältä virheelliset kojelaudan signaalit

Joskus jälkiasennettavien LED-polttimoiden yhteydessä auton turvajärjestelmä saattaa tulkita polttimoiden alhaisen virrankulutuksen polttimoiden toimintahäiriönä. Tällöin kojelaudassa näytetään virhesignaali, vaikka LED-polttimot ovat täysin kunnossa. Voit välttää tästä aiheutuvat harmit käyttämällä Philipsin CANbus-sovitinta. Philipsin H8/H11/H16-LED-sumuvalopolttimoille tarkoitettu Philipsin CANbus-sovitin liitetään auton sisäänrakennettuun turvajärjestelmään, jonka jälkeen sovitin estää kojelaudassa näytettävät virheelliset virhesignaalit. Sovitin tarjoaa kuljettajille mielenrauhaa Philipsin LED-polttimoiden käyttöön.

### Ei enää valoihin liittyviä ongelmia

LED-polttimoiden alhainen virrankulutus voi joskus saada aikaan virranvaihteluongelmia, jotka voivat laskea LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä. Älykkäällä 3-in-1-toiminnoilla varustettu Philipsin CANbus-sovitin lisää järjestelmään ylimääräisen kondensaattoritoinnin, joka estää valojen vilkkumisen ja himmennykseen liittyvät ongelmat. Nauti jälkiasennettavien Philips LED-polttimoiden ja uusimman Philipsin CANbus-sovitinsukupolven parhaasta suorituskyvystä.

### Taattua mielenrauhaa

Jokainen ajoneuvomalli on erilainen: useimmat niistä eivät vaadi Philipsin CANbus-sovitinta LED-valojen jälkiasennukseen. Jos haluat tietää, tarvitaanko ajoneuvomalliasi Philips CANbus-sovitin, siirry Philipsin verkkosivulle ja tutustu uusimpaan verkkokäyttöiseen yhteensopivuusluetteloomme\*\*.

### Helppo asentaa

Kompaktin muotoilunsa ansiosta Philipsin CANbus-sovittimet ovat helppoja asentaa ahtaisiin paikkoihin. Niiden liitännät sopivat vakiomallisiin ajoneuvopistokkeisiin, joten niiden liittäminen sujuu nopeasti ja helposti. Philipsin CANbus-sovitinpaketti sisältää myös kaapeliläpiviennit, joiden avulla johdotuksesta saadaan tarvittaessa vesitiivis. Löydät käyttöoppaan Philipsin tukisivulta\*\*\*.

### Taattu sähkömagneettinen yhteensopivuus

Philipsin CANbus-sovittimien sähkömagneettinen yhteensopivuus on taattu, sillä ne täyttävät autoteollisuuden vaatimukset sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamien häiriöiden osalta. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaakin käyttöä, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden osien tavallista toimintaa.

### Kestävää Philips-laatua

Kestävät Philipsin CANbus-sovittimet tarjoavat pitkäkestoista suorituskykyä. Sovittimet on testattu ankarimmissa olosuhteissa ja niissä on IP65-luokituksen mukainen suojaus pölyltä ja vedeltä. Sovittimet kuuluvat myös Philips-takuun piiriin. Saat lisätietoja ja voit rekisteröityä laajennetun takuun\*\*\* piiriin osoitteessa Philips.com/auto-warranty.



Julkaisupäivä 2024-01-23

Versio: 2.2.1

EAN: 69 74260 72833 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

\*\* Vältä virheelliset kojelaudan signaalit sekä estä valojen vilkkumiseen ja himmennykseen liittyvät ongelmat

\*\*\* Testaamme jatkuvasti polttimoitamme ja lisätarvikkeitamme uusiin ajoneuvomalleihin ja päivitämme säännöllisesti yhteensopivuusluetteloomme. Jos ajoneuvomalliasi ei ole mainittu luettelossa, kyseistä mallia ei ole vielä testattu. Ota yhteys asiakastukeemme.

\*\*\*\* Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport

\*\*\*\*\* 3 vuoden takuu (2 vuoden vakiotakuu + 1 vuoden lisätakuu).

Rekisteröidy laajennetun takuun piiriin osoitteessa Philips.com/auto-warranty.