



Philips Ultinon Drive 5100  
7 tuuman pyöreä LED-  
ajovalo

Tieliikennekäyttöön, ECE-sääntö  
149/25

7100 lm, valokeila 333 m, boost  
552 m  
maastoajoon soveltuva boost-tila  
kaksivärinen seisontavalo

LUMUD5101RX1

## Tehokas, kirkas valo lisää ajoturvallisuutta

Kirkkaat ja kestävät varusteet maaliikenteeseen

Philipsin UD5101R-LED-ajovalot parantavat turvallisuutta jokaisella ajomatalla.

Haastaviinkin olosuhteisiin sopiva valo auttaa havaitsemaan vaarat jopa 552 metrin päästä ja tuo ajoneuvoosi ripauksen tyyliä.

### Ajoturvallisuutta lisäävää kirkkautta

- Tehokas, pitkälle ja laajalle valaiseva valo takaa erinomaisen näkyvyyden
- Boost-toiminnon ansiosta maastoajo on entistä turvallisempaa

### Kaksiväriset seisontavalot takaavat, että näyt muille

- Valitse seisontavalon väri

### Suunniteltu kestämään haastavatkin olosuhteet

- Tukeva yksiosainen runko kestää ankariakin ympäristöolosuhteita
- IP68 ja IP69K-luokituksen vedenpitävyys auttaa sinua hallitsemaan olosuhteita
- Korroosion kestävä runko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet

### Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-ajovalot

### Joustavat kiinnitysvaihtoehdot helpottavat asennusta

- 4-napainen DT-liitin helpottaa asennusta

# PHILIPS

## 7 tuuman pyöreä LED-ajovalo

Tieliikennekäyttöön, ECE-sääntö 149/25 7100 lm, valokeila 333 m, boost 552 m, maastoajoon soveltuva boost-tila, kaksivärinen seisontavalo

# Tekniset tiedot

### Tuotteen kuvaus

- Boost-tilan käyttöönotto
- Iskunkestävä
- ECE-sääntö 10
- ECE-sääntö 149
- ECE-referenssiluku: 25
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Koteloiluokka (IP): IP68 ja IP69K
- Asennuskulma: 360°
- Materiaali: puristettu alumiini
- Maastoajon boost-toiminto
- Yksiosainen runko
- Käyttölämpötila: -40 – +80 °C
- Valikoima: Ultinon Drive 5100
- Naarmuuntumaton lasi
- Tekniikka: LED
- Leveys: 7 tuumaa
- Lisävarusteet: LUMUD1003W ja LUMUD1004W
- Korroosion kestävät kiinnikkeet: U-muotoinen kiinnike
- ECE-sääntö 148
- Seisontavalo: kyllä, valkoinen tai oranssi
- Virtapistokkeen tyyppi: 4-napainen DT-liitin 0,5 m:n johdolla

### Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 500 K K
- Valokeilan pituus 1 luksi / m: 335 m
- Todellinen valovirta (lm): 2700 lumenia

- Teoreettinen valovirta (lm): 20400 lumenia
- Todellinen valovirta (Boost-toiminto): 7100 lumenia
- Valokeilan pituus 1 luksia (boost): 552 m

### Sähkö tiedot

- Jännite: 9–30 voltia (DC)

### Tilaukset tiedot

- Tilausmerkintä: UD5101RX1
- GOC: 2515933

### Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018025159
- EAN3: 8719018025166

### Pakatun tuotteen tiedot

- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 2
- Pakkauksen mitat, P (mm): 220
- Pakkauksen mitat, L (mm): 220
- Pakkauksen mitat, K (mm): 200
- Tuotteiden määrä pakkauksessa: 1
- Pakkauksen kokonaispaino: 1980 g

### Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 46 cm
- Leveys: 24 cm
- Korkeus: 22 cm

## LUMUD5101RX1/10

# Kohokohdat

### Näkyvyys jopa 335 m:n päähän tiellä

Philipsin Ultinon Drive 5101R -LED-ajovalo tuottaa loistavan valokeilan, joka valaisee tien edessäsi jopa 335 metrin päähän ECE-hyväksytyssä tilassa. Ajovalon tehokkaat 5700 lumenia saavat aikaan voimakkaan valaistuksen pitkälle ja laajalle. Sen avulla kuljettaja voi reagoida nopeammin pimeillä sorateilla ja maastossa. Ajovalon viileänsävyinen 6500 K:n valo tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajaa keskittymään ajamiseen.

### Lisätehoa maastoajoon

Philipsin UD5101R-LED-ajovalossa on kaksi valotoimintoa: tieliikennekäyttöön täysin hyväksytty kirkkaus entistä turvallisempaan matkaan ja maastoajoon voimakkaampi 7100 lumenin teho. Laita boost-toiminto päälle, niin saat lisää tehoa ja valokeilan pituutta jopa 552 metriin. Lisää suorituskykyä vaativampiin olosuhteisiin.

### Kirkkaan valkoinen tai oranssi LED-valo

Autosi ei jää huomaamatta sivuteillä tai pysäköintialueilla, kun käytät ylimääräisiä Philipsin Ultinon Drive 5101R -sarjan LED-seisontavaloja. Ilmaise omaa tyyliäsi ja luonnettasi valitsemalla valosi väri: tehokas oranssi tai viileän valkoinen.

### Tukeva yksiosainen runko

Philipsin UD5101R-LED-ajovalo on yksiosainen, jotta se kestää kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen suuren valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta se on iskunkestävä ja toimii virheettömästi niin tiellä kuin maastossa. Särkymätön polykarbonaattilasi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta.

### Vedenpitävyys takaa kestävät polttimet

Älykäs ruuviton muotoilu takaa, että Philipsin UD5101R-LED-ajovalo kestää märkiä olosuhteita. IP69K-luokituksen ansiosta se toimii sääoloista riippumatta, minne tahansa tie viekin. Se kestää erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla peset auton.

### Korroosion kestävät kiinnikkeet

Philipsin UD5101R-LED-ajovalojen rungon anodisesti esikäsittely ja autoteollisuuden laatu vastaavasti jauhemaalattu pinta takaa perustavanlaatuisen suojan korroosiota vastaan. Kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävät lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestäviä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistettu Philipsin LED-lisävalo takaa luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

### Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot

Philipsin UD5101R-LED-ajovalo täyttää ECE-R149-standardit, ja sen kaukovojo- ja seisontavalotoiminnot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Philipsin LED-ajovalot on testattu EMC R10 -standardin mukaisesti, mikä lisää turvallisuutta ja varmistaa yhteensopivuuden ajoneuvon sähköjärjestelmien kanssa.

### Helppo asentaa

Mukana tulee valmiiksi johdotettu 4-napainen DT-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja vääriä napaisuudelta, joten asennus on turvallista ja helppoa.



Julkaisupäivä 2024-01-23

Versio: 2.2.1

EAN: 87 19018 02515 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Valokeilan pituus mitattuna 1 luksilla.