



Philips Ultinon Drive 2000
4 tuuman työvalo –
valonheitin

Lisävalot maastoajoon

1850 lm, valokeilan pituus 46 m
Sopii kaikkiin maastoihin joka
säällä

LUMUD2002RX1

Parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta

Lisää kirkkautta päivittäiseen käyttöön

Kirkas, valkoinen valo takaa, että näet pitkälle ja laajalle. Ultinon Drive 2002R -LED-työvalon kestävä yksiosainen rakenne sisältää edistyksellistä jäähdytystekniikkaa. Vesi, pöly, ruoste tai iskut eivät pysäytä tätä valoa.

Parempi näkyvyys tekee ajamisesta turvallisempaa

- Näkyvyyttä lisäävää kirkkautta

Suunniteltu kestävämaan vaikeatkin ajo-olosuhteet

- Tukeva rakenne haastaviin ympäristöihin
- Korroosion kestävä runko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet

Mutkaton asennus

- Mutkaton asennus

PHILIPS

4 tuuman työvalo – valonheitin

Lisävalot maastojoon 1850 lm, valokeilan pituus 46 m, Sopii kaikkiin maastoihin joka säällä

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

- Boost-tilan käyttöönotto: ei
- Iskunkestävä
- ECE-sääntö 10: ei
- ECE-sääntö 149: ei
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Asennuskulma: 360°
- Materiaali: alumiini, painevalettu
- LED-polttimoiden määrä: 3
- Maastojon boost-toiminto: ei
- Yksiosainen runko
- Käyttölämpötila: -40 – +80 °C
- Valikoima: Ultinon Drive 2000
- Naarmuuntumaton lasi
- Tekniikka: LED
- Leveys: 4 tuumaa
- Boost-toiminnon asennus: ei
- Lisävarusteet: LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Korroosion kestävät kiinnikkeet: kyllä, sisältyvät
- Seisontavalo: ei
- Virtapistokkeen tyyppi: 2-napainen DT-liitin 0,5 m:n johdolla
- ECE-referenssiluku: -
- Johdon pituus: 0,5 m
- Yhteensopivat mallit: -
- Sulake: ei
- Liittimien määrä: 1
- Rele: ei
- Päälle-/poiskytkentä: ei
- Säilytyslämpötila: -40 – +80 °C

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 000 K K

- Valokeilan pituus 1 luks / m: 46 m
- Todellinen valovirta (lm): 1850 lumenia
- Teoreettinen valovirta (lm): 2340 lumenia
- Todellinen valovirta (Boost-toiminto): -
- Valokeilan pituus 3 luksia: 26 m
- Valonsäteen leveys 1 luks: 27 m

Sähkö tiedot

- Jännite: 9–36 voltia (DC)
- Teho: 18 W

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: UD2002RX1
- GOC: 02428250

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018024305
- EAN3: 8719018024312

Pakatus tiedot

- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 8
- Pakkauksen mitat, P (mm): 130
- Pakkauksen mitat, L (mm): 70
- Pakkauksen mitat, K (mm): 190
- Tuotteiden määrä pakkauksessa: 1
- Pakkauksen kokonaispaino: 756 g
- Tuotteen nettopaino: 570 g

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 30,5 cm
- Leveys: 28 cm
- Korkeus: 20,5 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 7400 g

LUMUD2002RX1/10

Kohokohdat

Erinomainen näkyvyys

Philipsin UD2002R-LED-työvalo valaisee tien kirkkaudellaan. Todellisen 1850 lumenin valotehon ansiosta LED-työvalo antaa näkyvyyttä sivuille, mikä auttaa näkemään tienvarren vaaratekijät. Yhtenäinen valokeila ja viileä 6 000 kelvinin väriämpötila auttavat keskittymään rasittamatta silmiä.

Suunniteltu haastaviin ympäristöihin

Philipsin UD2002R-LED-työvalo kestää haastavatkin olosuhteet. IK07-luokituksen ja särkymättömän polykarbonaattilasin ansiosta se on iskunkestävä ja toimii virheettömästi niin tiellä kuin maastossa. IP67-luokituksen ansiosta se kestää myös vettä ja takaa siten luotettavan valaisun kaikenlaisille ajomatkoille.

Korroosion kestävät kiinnikkeet

Philipsin UD2002R-LED-työvalon kiinnike on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se kestää lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävästä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistetut Philipsin LED-lisävalot takaavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

Vaivaton

Philips Ultinon Drive 2000 -sarja on suunniteltu ja testattu yhteensopivaksi ajoneuvon sähköjärjestelmien kanssa. Ne eivät aiheuta sähköisiä häiriöitä, jotka voisivat häiritä ajoneuvon muita toimintoja. Mukana tulee valmiiksi johdotettu 2-napainen DT-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja vääralt napaisuudelta, joten asennus on turvallista ja helppoa. Yhteensopivia Philipsin UD1005W- ja UD1006W-johtosarjojen kanssa.



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 2.2.1

EAN: 87 19018 02430 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* *Valokeilan pituus mitattuna 1 luksilla.