

Philips Xperion 3000
Headlight

Tehotila 300 lm, Eco-tila 100 lm

200 lumenin kohdevalo
Akunkesto: 2 h (Eco: 6 h)
3 valotilaa

LUMX30HEADX1



huippuluokan työvalo

Kahdessa tilassa käytettävä LED-otsalamppu

Philipsin Xperion 3000 Headlight -otsalamppu on kevyt ja tuottaa kirkasta valkoista valoa juuri haluttuun kohtaan. Otsalampun kaksi jopa 300 lumenin pikavalintatilaa ja miellyttävä otsanauha tekevät siitä monipuolisen työkalun, joka jättää kädet vapaiksi työskentelyä varten.

Kaksi tilaa, luonnollisen valkoinen LED-valo

- Valaise koko työskentelyalue
- 200 lumenin osoitin kohteiden tarkastukseen

Monikäyttöinen ja helppo kiinnittää

- Mukava otsanauha

Kätevä ja helpokäyttöinen

- Nopea lataus, pitkäkestoinen akku

Kestää jokapäiväistä käyttöä

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

PHILIPS

Headlight

Tehotila 300 lm, Eco-tila 100 lm 200 lumenin kohdevalo, Akunkesto: 2 h (Eco: 6 h), 3 valotilaa

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: 3 valotilaa
- Odotetut hyödyt: Kahdessa tilassa käytettävä LED-otsalamppu

Tuotteen kuvaus

- Otsanauha
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Materiaalit ja pinnoitus: Kumi ja polykarbonaatti
- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- Valon kääntyvyys: ei
- Kohdevalo
- Valikoima: Xperion 3000
- Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
- Tekniikka: LED
- UV-vuodonilmais: ei

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6000 K
- LED-käyttöikä: 30000 tuntia
- Valovirta (kohdevalo): 200 lumenia
- Valon keilakulma: 120°
- Valovirta: 300 lm
- Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia

Sähkö tiedot

- Teho: Kohdevalo 3 W + 2 W W
- Jännite: 3,7 V
- Akun kapasiteetti: 1200 mAh

- Akun käyttöaika (tehotila): jopa 2 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 6 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
- Virtapistokkeen tyyppi: Pistoke ei sisälly toimitukseen
- Latausjohdon tyyppi: USB-C-kaapeli
- Akun latausaika: enintään 2,5 tuntia
- Virtalähde: litiumioniakku

Tilustiedot

- Tilausmerkintä: X30HEADX1
- Tilauskoodi: 02490931

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018024909
- EAN3: 8719018024916

Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 9,5 cm
- Leveys: 4,5 cm
- Korkeus: 12,3 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 100 g
- Johdon pituus: 100 cm:n USB-C-kaapeli

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 20 cm
- Leveys: 15,6 cm
- Korkeus: 14 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 1,08 g

LUMX30HEADX1/10

Kohokohdat

Kirkas ja miellyttävä työvalo

Philipsin Xperion 3000 Headlight -otsalamppu tuottaa leveän valkoisen valokeilan, joka valaisee koko edessä olevan alueen. Miellyttävä 6 000 kelvinin valolämpötila vähentää silmien rasitusta ja parantaa työskentelymukavuutta.

LED-kohdevalo

Philipsin Xperion 3000 Headlight -otsalampussa on 200 lumenin kohdevalo, jonka avulla valon voi suunnata juuri oikeaan kohtaan.

Mukava otsanauha

Philipsin Xperion 3000 Headlight -otsalampussa on joustava, liukumaton otsanauha, joka asettuu miellyttävästi päähän. Otsanauhaa on helppo säätää.

Nopea lataus, pitkäkestoinen akku

Philipsin Xperion 3000 Headlight -otsalamppu latautuu täyteen alle 2,5 tunnissa. Akun virta riittää 2–6 tunniksi, joten työskentelyä ei tarvitse keskeyttää koko päivänä. Kun akku ladataan yöllä, töitä voidaan jatkaa taas seuraavana päivänä.

Kestää jokapäiväistä käyttöä

IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-kotelointiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta takaavat Philipsin Xperion 3000 Headlight -otsalampun toimivuuden luotettavasti haastavissakin työolosuhteissa, sillä vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä lisäapua.



Julkaisupäivä 2023-09-29

Versio: 1.1.1

EAN: 87 19018 02490 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com