



Philips Xperion 3000
Slim

500 lm Boost / 200 lm Eco

Puntatore da 150 lm
Durata batteria: 3 ore (Eco: 8 ore)
3 modalità di illuminazione: 500,
200, 150 lm

LUMX30SLIMX1

Una luce di qualità per essere efficienti al lavoro

Torcia di ispezione LED sottile e pieghevole

La versatile e ultrasottile lampada Philips Xperion 3000 Slim è ideale per l'illuminazione degli spazi ristretti. Consente di affrontare qualsiasi attività in officina, dalle brevi ispezioni agli interventi di manutenzione e riparazione, per un'intera giornata senza interruzioni.

Design ultrasottile per illuminare gli spazi ristretti

- Design ultrasottile e girevole a 270° per illuminare gli spazi ristretti

3 modalità di illuminazione per usi diversi

- 3 livelli di emissione luminosa per la massima flessibilità
- Puntatore da 150 lm per ispezioni precise

Pratica e facile da usare

- Batteria di lunga durata fino a 20 ore

Versatile per l'utilizzo a mani libere

- Gancio a 360° e potente calamita

Lampada resistente per l'utilizzo quotidiano

- Resistenza agli urti verificata mediante test di caduta

PHILIPS

Slim

500 lm Boost / 200 lm Eco Puntatore da 150 lm, Durata batteria: 3 ore (Eco: 8 ore), 3 modalità di illuminazione: 500, 200, 150 lm

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Lampada da lavoro LED Slim con varie angolazioni
- Benefici attesi: Torcia di ispezione LED sottile e pieghevole

Descrizione del prodotto

- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Protezione ingresso (IP): IP20
- Magnete: 1 magnete
- Materiali e rifinitura: PC + gomma
- Temperatura di funzionamento: Da 0°C a 40°C
- Luce orientabile: Modulo di illuminazione con rotazione di 270°
- Luce di puntamento
- Gamma: Xperion 3000
- Resistente a: grasso, olio, solventi da officina
- Tecnologia: LED
- Rilevatore di perdite UV: No
- Gancio: Girevole a 180°

Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 6000 K
- Emissione luminosa (mod. Eco): 200 lumen lm
- Durata LED: 10,000 ore
- Emissione luminosa (puntatore): 150 lumen
- Apertura fascio luminoso: 90°
- Emissione luminosa: 500 lumen
- Angolo di proiezione (puntatore): 30°

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): Faretto da 5 W + +2 W W
- Voltaggio: 3,7 V

- Capacità delle batterie: 2500 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità eco): fino a 8 ore
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): Fino a 3 ore
- Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio
- Tipo di spina: Spina non inclusa
- Tipo di cavo di ricarica: Cavo USB-C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 3 ore e mezza
- Alimentazione: Batteria agli ioni di litio

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X30SLIMX1
- Codice per l'ordine: 02498531

Dati confezione

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Informazioni prodotto confezionato

- Quantità confezione/Ordine minimo: 1
- Peso con le batterie: 215 g
- Lunghezza cavo: Cavo USB-C da 100 cm
- Lunghezza [cm]: 10,8
- Larghezza [cm]: 5,1
- Altezza [cm]: 20

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 26 cm
- Larghezza: 24 cm
- Altezza: 17,9 cm
- Peso lordo per pezzo: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

In evidenza

Design ultrasottile e girevole

Il modello Philips Xperion 3000 Slim stato progettato con un modulo di illuminazione a 270, che consente di orientare facilmente il fascio luminoso e di illuminare spazi estremamente ristretti. Il design ultrasottile (testina da 1,6 cm) elimina i punti ciechi del motore o dei macchinari.

3 modalità di illuminazione

Ogni lavoro ha bisogno della giusta quantità di luce. Grazie alle tre modalità di alimentazione, la Philips Xperion 3000 Slim consente di regolare la luce in base alle esigenze. La modalità Boost offre un potente fascio luminoso da 500 lumen: potrai individuare anche i più piccoli dettagli. Se la luce dell'ambiente cambia o desideri risparmiare la batteria, passa alla modalità Eco: dai 50 ai 200 lumen fino a 20 ore di utilizzo. Inoltre, la temperatura di colore 6000 Kelvin della Philips Xperion 3000 Slim è delicata per gli occhi ed evita l'affaticamento.

Puntatore da 150 lm

La Philips Xperion 3000 Slim offre un faretto combinato con una lampada da 150 lumen. Potrai vedere piccoli dettagli anche negli angoli bui. Il faretto può essere utilizzato in entrambe le posizioni: con la lampada piegata e con il modulo di illuminazione aperto.

Batteria di lunga durata

Quando è completamente carica, la Philips Xperion 3000 Slim offre 3 ore di luce continua a 500 lumen. La modalità Eco da 50 lumen dura fino a 20 ore. Quindi, se usata in maniera occasionale, la lampada può durare diversi giorni prima di dover essere ricaricata.

Lavoro a mani libere

Grazie al gancio retrattile a 360° acciaio inossidabile potrai appendere la lampada in qualsiasi punto. Si fissa facilmente anche su qualsiasi superficie metallica, lasciando le mani libere per lavorare.

Resistente agli urti

Abbiamo reso la nostra Philips Xperion 3000 Slim abbastanza resistente per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni. Progettata per durare nel tempo, questa lampada è stata sottoposta a test di caduta da 1,5 metri e può resistere facilmente a cadute occasionali durante l'uso.



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com