



Philips Ultinon Drive 5000  
3-tuumainen työvalo –  
yhdistelmä

Lisävalot maastoajoon  
2500 lm, valokeilan pituus 147 m  
Vesitiiviys IP69K  
Tukeva korroosion kestävä runko

LUMUD5002CX1

## Loistava LED-valaistus maastoajoseikkailuihin

### Kirkkaat ja kestävät varusteet maaliikenteeseen

Philipsin Ultinon Drive 5000 -sarjan LED-työvalot ovat tarkoitettu kuljettajille, jotka vaativat paljon itseltään ja kalustoltaan. Edistykselliset LED-työvalot ovat poikkeuksellisen kestäviä, ja niissä on lyömätön valoteho ja tarkka valokeila.

#### **Tehokas kirkkaus, varma suorituskyky**

- Pitkä, kirkas valokeila takaa erinomaisen näkyvyyden

#### **Kestävät laitteet haastaviin oloihin**

- Tukeva yksiosainen runko kestää ankariakin ympäristöolosuhteita
- IP69K-vedenpitävyys kestää sääolosuhteita
- Korroosion kestävä runko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet

#### **Mutkaton asennus**

- Mutkaton asennus

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Tuotteen kuvaus

- Boost-tilan käyttöönotto: ei
- Iskunkestävä
- ECE-sääntö 10: ei
- ECE-sääntö 149: ei
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP68 ja IP69K
- Asennuskulma: 360°
- Materiaali: alumiini, painevalettu
- LED-polttimoiden määrä: 4 x 7 W
- Maastoojien boost-toiminto: ei
- Yksiosainen runko
- Käyttölämpötila: -40 – +80 °C
- Valikoima: Ultinon Drive 5000
- Naarmuuntumaton lasi
- Tekniikka: LED
- Leveys: 3 tuumaa
- Boost-toiminnon asennus: ei
- Lisävarusteet: LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Korroosion kestävät kiinnikkeet: kyllä, sisältyvät
- Seisontavalvo: ei
- Virtapistokkeen tyyppi: 2-napainen DT-liitin 0,5 m:n johdolla
- Johdon pituus: 0,5 m
- Sulake: ei
- Liittimien määrä: 1
- Rele: ei
- Päälle-/poiskytkentä: ei
- Säilytyslämpötila: -40 – +80 °C

## Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 000 K K
- Valokeilan pituus 1 luks / m: 147 m

- Todellinen valovirta (lm): 2 500 lumenia
- Teoreettinen valovirta (lm): 3 480 lumenia
- Todellinen valovirta (Boost-toiminto): -
- Valokeilan pituus 3 luksia: 84 m
- Valonsäteiden leveys 1 luks: 64 m
- Valonsäteiden leveys 3 luksia: 50 m

## Sähkö tiedot

- Jännite: 9–48 voltia (DC)
- Teho: 25 W

## Tilustiedot

- Tilausmerkintä: UD5002CX1
- GOC: 02426850

## Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018024268
- EAN3: 8719018024275

## Pakotun tuotteen tiedot

- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 8
- Pakkauksen mitat, P (mm): 150
- Pakkauksen mitat, L (mm): 112
- Pakkauksen mitat, K (mm): 88
- Tuotteiden määrä pakkauksessa: 1
- Pakkauksen kokonaispaino: 680 g
- Tuotteen nettopaino: 590 g

## Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 32 cm
- Leveys: 24 cm
- Korkeus: 19,5 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 6 500 g

# Kohokohdat

## Erinomainen näkyvyys

Philipsin UD5002C-LED-työvalo tuottaa voimakkaan valokeilan, joka valaisee tien 147 metrin päähän\*. Todellisen 2 500 lumenin valotehon ansiosta LED-työvalon valo riittää erinomaisesti nopeaan reagointiin. Yhdistetty kohdevalo ja valonheitin loistaa sekä kauas että laajalle ja auttaa näkemään myös tienvarren vaaratekijät. Yhtenäinen valokeila ja viileä 6 000 kelvinin väriämpötila auttavat keskittymään rasiittamatta silmiä.

## Tukeva yksiosainen runko

Philips Ultinon Drive 5000 -sarjan tuotteet ovat yksiosaisia, jotta ne kestävät haastavimmatkin olosuhteet. Tämä mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen suuren valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta ne ovat iskunkestäviä ja toimivat virheettömästi niin tiellä kuin maastossa. Niiden särkyvätön polykarbonaattilinssi kestää kaikki iskut ilman vaurioita tai naarmuja, ja kätevä DT-liitin takaa täydellisen liitännän.

## Vedenpitävyys takaa kestävät polttimot

Älykäs ruuviton muotoilu takaa, että Philips Ultinon Drive 5000 -sarjan tuotteet kestävät märkiä olosuhteita. IP68- ja IP69K-luokituksen ansiosta ne toimivat sääoloista riippumatta, minne tahansa tie viekin. Ne kestävät erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla peset auton.

## Korroosion kestävä

Philipsin UD5002C-LED-työvalon rungon anodisesti esikäsitelty ja autoteollisuuden laatua vastaavasti jauhemaalattu pinta takaa perustavanlaatuisen suojan korroosiota vastaan. Kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävät lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävästä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistetut Philipsin LED-lisävalot takaavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

## Vaivaton

Philips Ultinon Drive 5000 -sarja on suunniteltu ja testattu yhteensopivaksi ajoneuvon sähköjärjestelmien kanssa. Ne eivät aiheuta sähköisiä häiriöitä, jotka voisivat häiritä ajoneuvon muita toimintoja. Mukana tulee valmiiksi johdotettu 2-napainen DT-liitin (uros/naaras). LED-työvalot on suojattu ylijännitteeltä ja väärältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista ja helppoa. Yhteensopivia Philipsin UD1005W- ja UD1006W-johtosarjojen kanssa.



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 3.3.1

EAN: 87 19018 02426 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Valokeilan pituus mitattuna 1 luksilla.