



Philips Xperion 3000
Slim

tehotila 500 lm, Eco-tila 200 lm

kohdevalo 150 lm

Akunkesto: 3 h (Eco: 8 h)

3 valotilaa: 500, 200, 150 lm

LUMX30SLIMX1

huippuluokan työvalo

Kapea ja kokoontaitettava LED-käsivalo

Monipuolinen ja erittäin kapea Philips Xperion 3000 Slim -työvalo sopii ahtaiden paikkojen valaisuun. Sopii kaikkiin korjaamon töihin pikatarkastuksista huoltoihin ja korjauksiin, ja voit työskennellä koko päivän keskeytyksettä.

Kapea muoto sopii ahtaiden paikkojen valaisuun

- Erittäin ohut, 270 astetta kääntyvä malli ahtaiden paikkojen valaisuun

3 valotilaa eri käyttötarkoituksiin

- 3 valovirran tasoa, jotka takaavat tarvittavan joustavuuden
- 150 lumenin osoitin kohteiden tarkastukseen

Kätevä ja helppokäyttöinen

- Pitkä jopa 20 tunnin akunkesto

Monikäyttöinen ja helppo kiinnittää

- 360 astetta kääntyvä koukku ja voimakas magneetti

Kestää jokapäiväistä käyttöä

- Iskunkestävyys varmistettu pudotustesteillä

PHILIPS

Slim

tehotila 500 lm, Eco-tila 200 lm kohdevalo 150 lm, Akunkesto: 3 h (Eco: 8 h), 3 valotilaa: 500, 200, 150 lm

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: eri kulmiin säädettävä ohut LED-työvalo
- Odotetut hyödyt: Kapea ja kokoonaitettava LED-käsivalo

Tuotteen kuvaus

- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Magneetti: 1 magneetti
- Materiaalit ja pinnoitus: Polykarbonaatti ja kumi
- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- Valon kääntyvyys: 270 astetta kääntyvä valomoduuli
- Kohdevalo
- Valikoima: Xperion 3000
- Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
- Tekniikka: LED
- UV-vuodonilmais: ei
- Koukku: 180° kääntyvä

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6000 K
- Valovirta (Eco): 200 lm lm
- LED-käyttöikä: 10,000 tuntia
- Valovirta (kohdevalo): 150 lumenia
- Valon keilakulma: 90°
- Valovirta: 500 lm
- Valon säteilykulma (kohdevalo): 30°

Sähkö tiedot

- Teho: Kohdevalo 5 W + 2 W W

- Jännite: 3,7 V
- Akun kapasiteetti: 2500 mAh
- Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 8 tuntia
- Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
- Virtapistokkeen tyyppi: Pistoke ei sisälly toimitukseen
- Latausjohdon tyyppi: USB-C-kaapeli
- Akun latausaika: enintään 3,5 tuntia
- Virtalähde: litiumioniakku

Tilauksetiedot

- Tilausmerkintä: X30SLIMX1
- Tilaukoodi: 02498531

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Pakatuksen tiedot

- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 1
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 215 g
- Johdon pituus: 100 cm:n USB-C-kaapeli
- Pituus [cm]: 10,8
- Leveys [cm]: 5,1
- Korkeus [cm]: 20

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 26 cm
- Leveys: 24 cm
- Korkeus: 17,9 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

Kohokohdat

Erittäin ohut, kääntyvä malli

Philipsin Xperion 3000 Slim -mallissa on 270 asteen valomoduuli, joten valokeilan suuntaaminen ja erittäin ahtaiden paikkojen valaiseminen on helppoa. Malli on erittäin ohut (pää on 1,6 cm leveä), joten moottoriin tai koneistoon ei jää katvalueita.

3 valotilaa

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä valoa. Philipsin Xperion 3000 Slim -mallin kolmen valotehotilan ansiosta voit säätää valoa tarpeen mukaan. Tehotila tuottaa 500 lumenin valotehon, jonka avulla havaitset pienimmätkin yksityiskohdat. Jos ympäristön valaistus muuttuu tai haluat säästää virtaa, voit vaihtaa Eco-tilaan (50–200 lm) ja käyttää työvaloa jopa 20 tuntia. Lisäksi Philipsin Xperion 3000 Slim -mallin 6 000 kelvinin väriämpötila on hellävarainen silmille ja ehkäisee rasitusta.

150 lumenin kohdevalo

Philipsin Xperion 3000 Slim -mallissa on kohdevalo, joka tuottaa 150 lumenin valovirrran. Huomaat pienetkin yksityiskohdat pimeissäkin nurkissa. Kohdevaloa voi käyttää kahdella tavalla: työvalo taitettuna tai valomoduuli avattuna.

Pitkäkestoinen akku

Täyteen ladatun Philipsin Xperion 3000 Slim -valon virta riittää jatkuvan kirkkaan valon käyttöön jopa kolmeksi tunniksi 500 lumenin valovirralla. 50 lumenin Eco-tilassa virtaa riittää 20 tunniksi. Satunnaisessa käytössä akusta riittää virtaa useiksi päiviksi, ennen kuin se täytyy ladata.

Vapauttaa kädet työskentelyyn

360 astetta kääntyvä, sisäänvedettävä koukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Siitä voit ripustaa työvalon sinne, missä sitä tarvitset. Se kiinnittyy helposti mihin tahansa metallipintaan, jolloin molemmat kädet jäävät vapaiksi työskentelyyn.

Iskunkestävä

Philipsin Xperion 3000 Slim kestää käyttöä sisä- ja ulkotiloissa. Kestävä työvalo on läpäissyt 1,5 metrin pudotustestit ja kestää hyvin satunnaisia pudotuksia käytön aikana.



Julkaisupäivä 2023-09-29

Versio: 1.1.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com