



Philips Ultinon Drive 5000
3-tuumainen työvalo –
valonheitin

Lisävalot maastoajoon
2 450 lm, valokeilan pituus 73 m
Vesitiiviys IP69K
Tukeva korroosion kestävä runko

LUMUD5003CX1

Loistava LED-valaistus maastoajoseikkailuihin

Kirkkaat ja kestävät varusteet maaliikenteeseen

Philipsin Ultinon Drive 5000 -sarjan LED-työvalot ovat tarkoitettu kuljettajille, jotka vaativat paljon itseltään ja kalustoltaan. Edistykselliset LED-työvalot ovat poikkeuksellisen kestäviä, ja niissä on lyömätön valoteho ja tarkka valokeila.

Tehokas kirkkaus, varma suorituskyky

- Pitkä, kirkas valokeila takaa erinomaisen näkyvyyden

Kestävät laitteet haastaviin oloihin

- Tukeva yksiosainen runko kestää ankariakin ympäristöolosuhteita
- IP69K-vedenpitävyys kestää sääolosuhteita
- Korroosion kestävä runko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet

Mutkaton asennus

- Mutkaton asennus

PHILIPS

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

- Boost-tilan käyttöönotto: ei
- Iskunkestävä
- ECE-sääntö 10: ei
- ECE-sääntö 149: ei
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP68 ja IP69K
- Asennuskulma: 360°
- Materiaali: alumiini, painevalettu
- LED-polttimoiden määrä: 4 x 7 W
- Maastoajon boost-toiminto: ei
- Yksiosainen runko
- Käyttölämpötila: -40 – +80 °C
- Valikoima: Ultinon Drive 5000
- Naarmuuntumaton lasi
- Tekniikka: LED
- Leveys: 3 tuumaa
- Boost-toiminnon asennus: ei
- Lisävarusteet: LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Korroosion kestävät kiinnikkeet: kyllä, sisältyvät
- Seisontavalvo: ei
- Virtapistokkeen tyyppi: 2-napainen DT-liitin 0,5 m:n johdolla
- ECE-referenssiluku: -
- Johdon pituus: 0,5 m
- Yhteensopivat mallit: -
- Sulake: ei
- Liittimien määrä: 1
- Rele: ei
- Päälle-/poiskytkentä: ei
- Säilytyslämpötila: -40 – +80 °C

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 000 K K

- Valokeilan pituus 1 luks / m: 73 m
- Todellinen valovirta (lm): 2 450 lumenia
- Teoreettinen valovirta (lm): 3 480 lumenia
- Todellinen valovirta (Boost-toiminto): -
- Valokeilan pituus 3 luksia: 42 m
- Valonsäteen leveys 1 luks: 32 m

Sähkö tiedot

- Jännite: 9–48 voltia (DC)
- Teho: 25 W

Tilustiedot

- Tilausmerkintä: UD5003CX1
- GOC: 02428250

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018024282
- EAN3: 8719018024299

Pakatus tiedot

- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 8
- Pakkauksen mitat, P (mm): 150
- Pakkauksen mitat, L (mm): 112
- Pakkauksen mitat, K (mm): 88
- Tuotteiden määrä pakkauksessa: 1
- Pakkauksen kokonaispaino: 680 g
- Tuotteen nettopaino: 590 g

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 32 cm
- Leveys: 24 cm
- Korkeus: 19,5 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 6 500 g

Kohokohdat

Erinomainen näkyvyys

Philipsin UD5003C-LED-työvalo tuottaa voimakkaan valokeilan, joka valaisee tien 147 metrin päähän*. Todellisen 2 450 lumenin valotehon ansiosta LED-työvalon valo riittää erinomaisesti nopeaan reagointiin. Yhdistetty kohdevalo ja valonheitin loistaa sekä kauas että laajalle ja auttaa näkemään myös tienvarren vaaratekijät. Yhtenäinen valokeila ja viileä 6 000 kelvinin väriämpötila auttavat keskittymään rasiittamatta silmiä.

Tukeva yksiosainen runko

Philips Ultinon Drive 5000 -sarjan tuotteet ovat yksiosaisia, jotta ne kestävät haastavimmatkin olosuhteet. Tämä mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen suuren valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta ne ovat iskunkestäviä ja toimivat virheettömästi niin tiellä kuin maastossa. Niiden särkyvätön polykarbonaattilinsi kestää kaikki iskut ilman vaurioita tai naarmuja, ja kätevä DT-liitin takaa täydellisen liitännän.

Vedenpitävyys takaa kestävät polttimot

Älykäs ruuviton muotoilu takaa, että Philips Ultinon Drive 5000 -sarjan tuotteet kestävät märkiä olosuhteita. IP68- ja IP69K-luokituksen ansiosta ne toimivat sääoloista riippumatta, minne tahansa tie viekin. Ne kestävät erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla peset auton.

Korroosion kestävä

Philipsin UD5003C-LED-työvalon rungon anodisesti esikäsitely ja autoteollisuuden laatua vastaavasti jauhemaalattu pinta takaa perustavanlaatuisen suojan korroosiota vastaan. Kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävät lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävästä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistetut Philipsin LED-lisävalot takaavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

Vaivaton

Philips Ultinon Drive 5000 -sarja on suunniteltu ja testattu yhteensopivaksi ajoneuvon sähköjärjestelmien kanssa. Ne eivät aiheuta sähköisiä häiriöitä, jotka voisivat häiritä ajoneuvon muita toimintoja. Mukana tulee valmiiksi johdotettu 2-napainen DT-liitin (uros/naaras). LED-työvalot on suojattu ylijännitteeltä ja väärältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista ja helppoa. Yhteensopivia Philipsin UD1005W- ja UD1006W-johtosarjojen kanssa.



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* *Valokeilan pituus mitattuna 1 luksilla.