

Philips Ultinon Drive
Accessory
Kit di cablaggio per 1
lampada LED

Connettore DT femmina a 2 pin

Include relè, interruttore e fusibili
Qualità e affidabilità Philips

LUMUD1005WX1



Maggiore durata e affidabilità

Installazione affidabile per prestazioni durature

Consente di installare senza problemi un singolo faro LED Philips con cavi ad uso automobilistico e componenti impermeabili, per assicurare prestazioni di illuminazione LED di lunga durata.

Conforme agli standard RoHS**, questo kit è realizzato nel rispetto dell'ambiente.

Maggiore durata e affidabilità

- Facile da installare
- Per una singola lampadina LED

Qualità e affidabilità automobilistica Philips

- Materiale resistente per prestazioni durature

PHILIPS

Specifiche

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- GOC: 02436732
- Codice: UD1005WX1

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Peso lordo per pezzo: 5700 g
- Larghezza (cm): 28
- Altezza (cm): 26
- Lunghezza (cm): 37,2

Dati confezione

- EAN1: 8719018024367
- EAN3: 8719018024374

Informazioni prodotto confezionato

- dimensioni confezione (L) (mm): 88

- dimensioni confezione (P) (mm): 60
- dimensioni confezione (A) (mm): 354
- Peso lordo confezione: 430 g
- Ordine minimo (per i professionisti): 12
- Quantità confezione: 1

Descrizione del prodotto

- Lunghezza cavo: 3 m
- Compatibile con: UD5001L, UD5002L, UD5003L, UD5004L, UD5002C, UD5003C, UD2001R, UD2002R
- Fusibile: 10A, 15A, 20A
- Numero connettore: 1
- Luce di posizione parcheggio cablata: No
- Tipo di spina: Connettore DT femmina a 2 pin
- Relè: Sì, 12 V
- Accensione/spegnimento
- Tecnologia: LED

In evidenza

Facile da installare

Per installare su un veicolo la luce ausiliaria LED Philips*, potrebbe essere necessario un cablaggio aggiuntivo per collegare in modo sicuro e controllare le luci LED ausiliari aggiuntive. Questo kit di cablaggio LED Philips facilita il collegamento delle luci LED ausiliari Philips all'impianto elettrico del veicolo, assicurando il completo controllo sulla lampada.

Kit di cablaggio lampada singola

Incluse 1 connettore femmina DT impermeabile a 2 pin, cavi da 3 m, un interruttore di accensione/spegnimento, un selettore di funzione, un relè da 12 V, fusibili (10A, 15A, 20A).

Prestazioni durature

Questo kit di cablaggio LED Philips usa cavi resistenti e di qualità per il settore automotive con relè, interruttore e connettori impermeabili. È stato testato nelle condizioni più difficili per assicurare prestazioni durature.



Data di rilascio
2024-01-23

Versione: 2.2.1

EAN: 87 19018 02436 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* * Compatibile con: Philips Ultinon Drive UD5001LX1, UD5002LX1, UD5003LX1, UD5004LX1, UD5002CX1, UD5003CX1, UD2001R, UD2002R
* ** Senza polivinilcloruro (PVC) e ritardanti di fiamma bromurati (BFR)