

Philips Ultinon Drive 5100  
6 tuuman LED-valopalkki

Tieliikennekäyttöön, ECE-sääntö  
149/20

2000 lm, valokeilan pituus 198 m  
kaksivärinen seisontavalo  
Vesitiiviys IP69K



LUMUD5104LX1

## Tehokas, kirkas valo lisää ajoturvallisuutta

Kirkkaat ja kestävät varusteet maaliikenteeseen

Philipsin UD5104L-LED-valopalkki parantaa turvallisuutta jokaisella ajomatalla.

Haastaviinkin olosuhteisiin sopiva valo auttaa havaitsemaan vaarat jopa 198 metrin päästä ja tuo ajoneuvoosi ripauksen tyyliä.

### Ajoturvallisuutta lisäävää kirkkautta

- Tehokas, pitkälle ja laajalle valaiseva valo takaa erinomaisen näkyvyyden

### Kaksiväriset seisontavalot takaavat, että näyt muille

- Valitse seisontavalon väri
- Tukeva yksiosainen runko kestää ankariakin ympäristöolosuhteita

### Suunniteltu kestäämään haastavatkin olosuhteet

- IP68 ja IP69K-luokituksen avulla hallitset olosuhteita
- Korroosion kestävä runko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet

### Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopalkit

### Joustavat kiinnitysvaihtoehdot helpottavat asennusta

- Matala muoto tekee valopalkista yksinkertaisen kiinnittää

**PHILIPS**

## 6 tuuman LED-valopalkki

Tieliikennekäyttöön, ECE-sääntö 149/20 2000 lm, valokeilan pituus 198 m, kaksivärinen seisontavalo, Vesitiivisyys IP69K

# Tekniset tiedot

### Tuotteen kuvaus

- Boost-tilan käyttöönotto: ei
- Iskunkestävä
- Korroosion kestävät kiinnikkeet: sivukiinnikkeet
- ECE-sääntö 10
- ECE-sääntö 149
- ECE-referenssiluku: 20
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP68 ja IP69K
- Asennuskulma: 360°
- Materiaali: puristettu alumiini
- Maastoajon boost-toiminto: ei
- Yksiosainen runko
- Käyttölämpötila: -40 – +80 °C
- Valikoima: Ultinon Drive 5100
- Naarmuuntumaton lasi
- Tekniikka: LED
- Leveys: 6 tuumaa
- ECE-sääntö 148
- Seisontavalo: kyllä, valkoinen tai oranssi
- Virtapistokkeen tyyppi: 4-napainen DT-liitin 0,5 m:n johdolla

### Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 500 K K
- Valokeilan pituus 1 luksia: 298 m
- Valokeilan pituus 1 luksia (boost): –

- Todellinen valovirta (lm): 2 000 lumenia
- Teoreettinen valovirta (lm): 6800 lumenia
- Todellinen valovirta boost-toiminnolla (lm): –

### Sähkö tiedot

- Jännite: 9–30 voltia (DC)

### Tilau tiedot

- Tilausmerkintä: UD5104LX1
- GOC: 02440431

### Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018024404
- EAN3: 8719018024411

### Pakatun tuotteen tiedot

- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 8
- Pakkauksen mitat, P (mm): 100
- Pakkauksen mitat, L (mm): 100
- Pakkauksen mitat, K (mm): 1 100
- Pakkauksen kokonaispaino (g): 1 100
- Tuotteiden määrä pakkauksessa: 1

### Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 75 cm
- Leveys: 14 cm
- Korkeus: 115 cm

## LUMUD5104LX1/10

# Kohokohdat

### Jopa 198 metrin näkyvyys

Philipsin UD5104L-LED-valopalkki tuottaa kirkkaan valokeilan ja valaisee tien auton edessä jopa 198 metrin päähän\*. Valopalkin tuottamat 2000 lumenia jakautuvat tasaisesti optimoiduksi epäsuoraksi valokeilaksi, mikä saa aikaan voimakkaan ja häikäisemättömän valaisun pitkälle ja laajalle. Sen ansiosta kuljettaja voi reagoida nopeammin pimeillä sorateilla ja maastossa. Viileänsävyinen 6500 kelvinin valo tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajaa keskittymään ajamiseen.

### Kirkkaan valkoinen tai oranssi LED-valo

Autosi ei jää huomaamatta sivuteillä tai pysäköintialueilla, kun käytät ylimääräisiä Philipsin UD5104L-LED-valopalkin LED-seisontavalvoja. Ilmaise omaa tyyliäsi ja luonnettasi valitsemalla valosi väri: tehokas oranssi tai viileän valkoinen.

### Tukeva yksiosainen runko

Philipsin UD5104L-LED-valopalkki on yksiosainen, jotta se kestää kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen suuren valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta se on iskunkestävä ja toimii virheettömästi niin tiellä kuin maastossa. Särkymätön polykarbonaattilasi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta.

### Vedenpitävyys takaa kestävät polttimot

Älykäs ruuviton muotoilu takaa, että Philipsin UD5104L-LED-valopalkki kestää märkiä olosuhteita. IP69K-luokituksen ansiosta se toimii sääoloista riippumatta, minne tahansa tie viekin. Valopalkki kestää erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla peset autosi.

### Korroosion kestävä

Philipsin UD5104L-LED-valopalkin rungon anodisesti esikäsitelty ja autoteollisuuden laatua vastaavasti jauhemaalattu pinta takaa perustavanlaatuisen suojan korroosiota vastaan. Kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävät lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävästä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistetut Philipsin LED-lisävalot takaavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

### Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot

Philipsin UD5104L-LED-valopalkki täyttää ECE-standardit, ja sen kaukvalo- ja seisontavalotoiminnot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Philipsin LED-valopalkit on testattu EMC R10 -standardin mukaisesti, mikä lisää turvallisuutta ja varmistaa yhteensopivuuden ajoneuvon sähköjärjestelmien kanssa.

### Helppo ja joustava asennus

Kapea ja matala malli tekee asennuksesta helppoa ja joustavat kiinnitysvaihtoehdot voidaan toteuttaa sivukiinnikkeillä (sisältyvät pakkaukseen) ja takakiinnikkeillä (UD1001M, lisävaruste). Valopalkin mukana tuleva esikaapeloitu 3-napainen DT-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja väärältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista ja helppoa.



Julkaisupäivä 2024-01-23

Versio: 2.2.1

EAN: 87 19018 02440 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Valokeilan pituus mitattuna 1 luksilla.