

Philips Xperion 3000
Line

300 lm Boost / 150 lm Eco

Durata batteria: 4 ore (Eco: 7,5
ore)

Resistenza all'acqua e alla polvere
IP54

LUMX30LINEX1



Una luce di qualità per essere efficienti al lavoro

Sottile lampada LED cordless professionale

La torcia di ispezione LED Philips Xperion 3000 Line è ideale per controlli rapidi e le riparazioni più lunghe. Il fascio luminoso ampio 120° elimina le ombre, mentre il gancio girevole a 360° e il magnete potente consentono di lavorare a mani libere.

Lampada LED bianca, naturale a doppia modalità

- Illumina l'intera area di lavoro
- Scegli 150 lm in modalità Eco o 300 lm in modalità Boost.
- Lavorare comodamente e senza fatica

Lampada resistente per l'utilizzo quotidiano

- Progettata per resistere alle condizioni d'officina più difficili

Pratica e facile da usare

- Operatività per tutto il giorno

Versatile per l'utilizzo a mani libere

- Lavora meglio con un'illuminazione a mani libere

PHILIPS

Line

300 lm Boost / 150 lm Eco Durata batteria: 4 ore (Eco: 7,5 ore), Resistenza all'acqua e alla polvere IP54

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Sottile lampada LED cordless professionale

Descrizione del prodotto

- Gancio: Girevole a 360°
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Protezione ingresso (IP): IP54
- Magnete: 1 magnete
- Materiali e rifinitura: ABS robusto
- Temperatura di funzionamento: Da 0°C a 40°C
- Gamma: Xperion 3000
- Resistente a: grasso, olio, solventi da officina
- Tecnologia: LED
- Rilevatore di perdite UV: No

Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 6000 K
- Emissione luminosa: 300 lumen lm
- Durata LED: up to 10,000 ore
- Apertura fascio luminoso: 120° gradi
- Emissione luminosa (Eco): 150 lumen

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 3,3 W
- Voltaggio: 3,7 V
- Capacità delle batterie: 2200 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): Fino a 4 ore

- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): Fino a 7,5 ore
- Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio
- Tipo di spina: Spina non inclusa
- Tipo di cavo di ricarica: Cavo USB-C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 3 ore
- Alimentazione: Batteria agli ioni di litio

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X30LINEX1
- Codice per l'ordine: 02494731

Dati confezione

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 10,8 cm
- Larghezza: 4,5 cm
- Altezza: 30,5 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Peso con le batterie: 250 g
- Lunghezza cavo: Cavo USB-C da 100 cm

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 32 cm
- Larghezza: 15 cm
- Altezza: 23 cm
- Peso lordo per pezzo: 2,24 g

LUMX30LINEX1/10

In evidenza

Comoda, luminosa lampada da lavoro

La Philips Xperion 3000 Line offre un ampio fascio luminoso a 120°, perfetto per illuminare l'intera area di fronte a te.

Lampada potente a doppia modalità

Il fascio luminoso principale sul modello Philips Xperion 3000 Line dispone di due emissioni luminose. Per l'uso quotidiano e per una durata prolungata della batteria, la modalità Eco offre un'emissione luminosa di 150 lumen. Con la modalità Boost, puoi ottenere un'intensità di 300 lumen ma una durata della batteria inferiore. Questa flessibilità consente di scegliere la luce giusta per il lavoro da svolgere.

Luce LED bianca naturale da 6000 K

La Philips Xperion 3000 Line produce una luce bianca naturale da 6000 K che migliora il comfort visivo, riducendo l'affaticamento degli occhi e consente di lavorare senza stancarsi.

Fatta per durare

Quando sei impegnato nel lavoro è facile che le apparecchiature possano cadere e danneggiarsi. Ecco perché è importante che gli strumenti che utilizzi siano stati realizzati per durare. La Philips Xperion 3000 Line è resistente all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP54). Inoltre, è classificata IK07 per resistere agli urti e alle cadute da un'altezza massima di 1,5 metri.

Fino a 8 ore di durata della batteria

La lampada LED cordless Philips Xperion 3000 Line è progettata per essere pronta all'azione. Alimentata da una batteria agli ioni di litio ad alta energia, questa lampada si ricarica completamente in 5 ore, garantendo il massimo utilizzo della luce LED. Funziona fino a 8 ore in modalità Eco o 4 ore in modalità Boost. Il tappo apribile rende più semplice ricaricare la tua Philips Xperion 3000 Line.

Lampada di ispezione senza filo di semplice utilizzo

L'illuminazione a mani libere consente di lavorare in modo più produttivo. La nostra Philips Xperion 3000 Line è dotata di un potente magnete sul fondo e di un gancio girevole a 360°, che consente di avere entrambe le mani libere per compiere il lavoro.



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 2.2.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com