

Philips Xperion 3000
Flood

1000 лм (Boost) / 500 лм (Eco)

Направленный луч 300 лм
Время работы: 3 ч (в
эко-режиме: 6 ч)
Вращающаяся на 180° рукоятка

LUMX30FLX1



Качественное освещение для любых задач

Портативный светодиодный прожектор

Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный прожектор Philips Xperion 3000 Flood LED обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до шести часов автономной работы.

Яркое и комфортное освещение для работы

- Освещение для всей рабочей области

Прочный фонарь для ежедневного использования

- Ударопрочность, подтвержденная испытаниями
- Защита от брызг

Особый дизайн для удобного использования

- Поворотная рукоятка для удобного использования
- Крепежный магнит для удобного использования

Удобно и легко в эксплуатации

- Заряжайте другие устройства с помощью порта USB
- До 6 часов работы аккумулятора без подзарядки
- Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора

PHILIPS

Flood

1000 лм (Boost) / 500 лм (Eco) Направленный луч 300 лм, Время работы: 3 ч (в экорежиме: 6 ч), Вращающаяся на 180° рукоятка

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: Два режима освещения: прожектор и направленный луч
- Ожидаемые преимущества: Портативный светодиодный прожектор

Описание продукта

- Класс ударопрочности (IK): IK08
- Степень защиты корпуса (IP): IP65
- Магнит: Магнитная рукоятка
- Материалы и отделка: Нейлон+ резина
- Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
- Ориентационное освещение: Вращающаяся на 180° рукоятка
- Точечный луч
- Линейка продукции: Xperion 3000
- Устойчивость к воздействию: смазка, масло, растворители
- Технология: Светодиодная
- УФ-детектор утечки: нет
- Крючок: Поворот на 180°

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6000 K
- Срок службы светодиода: 30000 часов
- Световой поток (точечный луч): 300 люмен
- Угол освещения: 110°
- Световая отдача: 1000 люменов
- Световой поток (эко-режим): 500 люмен
- Угол луча (точечный луч): 30°

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 10 Вт + 3 Вт точечный луч Вт
- напряжение: 3,7 В

- Емкость аккумулятора: 4400 mAh
- Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов
- Время работы аккумулятора (Eco): До 6 часов
- Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор
- Тип вилки питания: Штекер не входит в комплект
- Тип кабеля для зарядки: Кабель USB-C
- Время зарядки батареи: До 5,5 часов
- Источник питания: Литий-ионный аккумулятор

Информация для заказа

- Регистрация заказа: X30FLX1
- Код для заказа: 02504331

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

Информация об упакованном продукте

- Длина: 10,8 см
- Ширина: 4,5 см
- Высота: 13 см
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1
- Вес (с элементами питания): 235 г
- Длина кабеля: Кабель USB-C, 100 см

Информация об упаковке

- Длина: 28 см
- Ширина: 12,8 см
- Высота: 17,6 см
- Вес брутто одного изделия: 1,81 г

LUMX30FLX1/10

Основные

Яркое и комфортное освещение для работы

Philips Xperion 3000 Flood предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает еще более широкий луч света яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).

Ударопрочный

Фонарь Philips Xperion 3000 Flood имеет достаточную прочность для применения как в помещениях, так и на улице. Этот фонарь создан с учетом яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).

Водонепроницаемый

Фонарь Philips Xperion 3000 Flood предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений, а значит должен быть достаточно устойчив к различным погодным условиям. Он защищен от брызг и будет работать даже в легкий дождь.

Универсальная поворотная рукоятка

Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, так что фонарь приходится устанавливать неподалеку. Благодаря поворачивающейся на 180° рукоятке Philips Xperion 3000 Flood вы сможете задать любой удобный угол освещения. Рукоятку также можно использовать в качестве крюка для подвешивания либо как подставку при установке на горизонтальную поверхность. Работайте с комфортом.

Порт USB для подзарядки

Philips Xperion 3000 Flood также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например смартфон. Подключите устройство к порту USB на задней части фонаря.

Крепежный магнит

В комплект Philips Xperion 3000 Flood также входит крепежный магнит для рукоятки, который позволяет прикрепить прожектор к любой металлической поверхности. Идеально для любых условий эксплуатации.

Время работы аккумулятора: до 6 часов

Полная зарядка Philips Xperion 3000 Flood обеспечивает до 3 часов работы при яркости белого луча 1000 лм и мощности 10 Вт. Если же вы хотите продлить время работы до 6 часов, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).

Индикатор заряда

Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней стороне корпуса Philips Xperion 3000 Flood имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.



Дата выпуска 2024-02-09

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02504 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com