



Philips AquaShield  
Электрический  
водонагреватель

Проточный водонагреватель  
5500 Вт  
Нагреватель из литого  
алюминия  
Цифровое управление

**AWH1053/51(55LA)**

## Компактный корпус, комфортное мытье

### Теплая вода всегда под рукой

Нагревательный элемент 5500 Вт с прямой трубкой, защита от протечек в местах сгиба, от образования накипи и от ослабления мощности, а также быстрый нагрев и повышенная энергоэффективность. В то же время система SafeShield обеспечит комплексную защиту для вас и ваших близких.

#### **Технология быстрого нагрева Heat-Express**

- Теплая вода всегда под рукой

#### **С комплексной системой защиты**

- Антимикробное вещество для эффективного обеззараживания воды
- Защита от поражения током
- Трехуровневая система защиты обеспечит безопасную эксплуатацию устройства

#### **Удобство и простота в использовании**

- Дисплей высокой четкости, простой в эксплуатации
- Распознает изменение температуры окружающей среды для комфортной эксплуатации

**PHILIPS**

## Характеристики

### Общие характеристики

- Вес нетто: 1,5 кг
- Вес брутто: 2,1 кг
- Размеры упаковки (Д\*Ш\*В):  
324\*292\*104 миллиметра
- Размеры продукта (Д\*Ш\*В):  
230\*160\*49 миллиметра
- Водонепроницаемые: IPX4

### Основные характеристики

- Цвет: Blue
- Тип управления: Сенсорная панель
- Способ установки: Крепление на стене

- Напряжение и частота: 220 В / 50 Гц
- Тип нагрева: Нагреватель из литого алюминия
- Расчетная мощность: 5500 Вт
- Номинальное давление: 0,7 МПа
- Диапазон регулировки мощности:  
3500–5500 Вт
- Диапазон регулировки температур: 30–55 °С

### Страна происхождения

- Сделано в: Китай

### Обслуживание

- Гарантия: 2 года

## Особенности

### LED дисплей

LED-дисплей с электронным термометром и отображением / регулировкой температуры.

### Технология Heat-Express

Всегда горячая вода подается благодаря нагревателю 5500 Вт из литого алюминия, который обеспечивает максимальный комфорт при эксплуатации устройства.

### Система защиты от бактерий

Антимикробное вещество добавляется на входе и на выходе может удалять до 99,99 % бактерий кишечной палочки и золотистого стафилококка.

### От поражения током

Изоляционная технология обеспечивает защиту от поражения электрическим током для безопасного мытья.

### Трехуровневая защита

Трехуровневая система защита, включая защиту от перегрева, защиту от сухого горения и влагозащиту IPX4, обеспечит безопасную эксплуатацию.

### Непрерывный контроль температуры

Тиристорный преобразователь позволяет конвертировать частоту для регулировки выходной мощности с изменением температуры окружающей среды, что обеспечивает энергоэффективность прибора.



Дата выпуска 2023-11-16

Версия: 2.2.1

EAN: 48 95244 60994 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)