

Philips Ultinon Drive 5100
Listwy świetlna LED 6"

Homologacja drogowa i ECE

R149- 20

2000 lm, długość wiązki ponad
198 m

Dwukolorowe światła pozycyjne
Wodoodporność IP69K

LUMUD5104LX1



Duża jasność i bezpieczeństwo podczas jazdy

Jasny i wytrzymały sprzęt na podróżę lądowe

Listwa świetlna LED Philips UD5104L to moc, która zapewni Ci bezpieczeństwo, niezależnie od tego, dokąd jedziesz. Dzięki oświetleniu, które sprawdza się w najbardziej niesprzyjających warunkach i dodaje Twojemu pojazdowi stylu, dostrzeżesz zagrożenia w odległości nawet 198 metrów.

Blask zwiększający bezpieczeństwo jazdy.

- Intensywne oświetlenie zapewniające doskonałą widoczność

Dwukolorowe światła pozycyjne sygnalizują Twoją obecność

- Wybierz kolor światel pozycyjnych
- Solidna, jednoczęściowa konstrukcja przeznaczona do trudnych warunków

Zaprojektowane do pracy w nieprzyjanych warunkach

- Wodoodporność klasy IP68 oraz IP69K pozwala opanować warunki pogodowe
- Odporna na korozję obudowa, uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej

Oświetlenie pomocnicze z homologacją drogową

- Wydajne listwy oświetleniowe LED z homologacją drogową

Łatwa instalacja dzięki elastycznym opcjom montażu

- Niskoprofilowa konstrukcja ułatwia dopasowanie

PHILIPS

Listwy świetlna LED 6"

Homologacja drogowa i ECE R149- 20 2000 lm, długość wiązki ponad 198 m, Dwukolorowe światła pozycyjne, Wodoodporność IP69K

Dane techniczne

Opis produktu

- Aktywność trybu zwiększonej mocy: Nie
- Odporność na uszkodzenia
- Uchwyty montażowe odporne na korozję: Boczne uchwyty montażowe
- ECE R10
- ECE R149
- Numer referencyjny ECE: 20
- Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
- Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP68 i IP69K
- Kąt instalacji: 360°
- Materiał: Wytłaczane aluminium
- Funkcja zwiększonej mocy w terenie: Nie
- Jednoczęściowa konstrukcja korpusu
- Temperatura eksploatacji: Od -40°C do 80°C
- Seria: Ultinon Drive 5100
- Soczewka odporna na zarysowania
- Technologia: LED
- Szerokość: 6 cali
- ECE R148
- Postojowe światła pozycyjne: tak, białe lub pomarańczowe
- Rodzaj wtyczki: 4-stykowa wtyczka DT z kablem o długości 0,5 m

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 6500 K K
- Długość wiązki o natężeniu 1 luksa: 298 m
- Długość wiązki o natężeniu 1 luksa (wzmoc.): nie dot.

- Wydajność strumienia świetlnego: 2000 lumenów
- Naturalny strumień świetlny: 6800 lumenów
- Wydajność strumienia świetlnego (wzmocnienie): nie dot.

Charakterystyka elektryczna

- Napięcie: 9-30 V DC

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: UD5104LX1
- GOC: 02440431

Dane opakowania

- EAN1: 8719018024404
- EAN3: 8719018024411

Informacje o zapakowanym produkcie

- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 8
- Wymiary opakowania – dł. (mm): 100
- Wymiary opakowania – szer. (mm): 100
- Wymiary opakowania – wys. (mm): 1100
- Waga brutto opakowania (g): 1100
- Liczba produktów w opakowaniu: 1

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 75 cm
- Szerokość: 14 cm
- Wysokość: 115 cm

LUMUD5104LX1/10

Zalety

Widoczność do 198 metrów

Listwa oświetleniowa LED Philips UD5104L zapewnia jasną wiązkę światła, która oświetla drogę przed pojazdem na odległość do 198 metrów*. Efektywna moc 2000 lumenów jest równomiernie rozłożona w zoptymalizowanej wiązce pośredniej, dzięki czemu zapewnia intensywne oświetlenie o szerokim i dalekim zasięgu oraz ogranicza oślepienie podczas codziennego użytkowania. Dzięki niej kierowcy mogą szybciej reagować na ciemnych, większych i gruntowych drogach. Chłodne światło o temperaturze 6500 kelwinów zapewnia światło dzienne, poprawiając kontrast i pomagając kierowcom zachować koncentrację.

Jasno-biała lub pomarańczowa dioda LED

Dzięki dodatkowym światłom pozycyjnym LED listwy świetlnej Philips LED UD5104L Twój samochód już nigdy nie pozostanie niezauważony na bocznych drogach lub parkingu. Wyraź swój styl i osobowość, wybierając kolor światła: intensywny pomarańczowy lub chłodna biel.

Solidna, jednoczęściowa konstrukcja

Listwa świetlna LED Philips UD5104L to konstrukcja jednoczęściowa, która wytrzymuje nawet najtrudniejsze warunki, zapewnia doskonałe zarządzanie ciepłem i niezmiennie wysoką wydajność świetlną podczas całej podróży. Dzięki klasie IK07 listwa pozostaje odporna na wstrząsy, co zapewnia bezproblemowe działanie na drodze i poza nią. Jej nietłukąca się poliwęglanowa soczewka wytrzyma każde uderzenie bez uszkodzeń czy zarysowań.

Wodoodporność zapewnia trwałe źródło światła

Dzięki pomysłowej, bezrurkowej konstrukcji listwa świetlna LED UD5104L wytrzyma nawet najbardziej wilgotne warunki. Certyfikat IP69K oznacza, że będzie działać niezależnie od tego, dokąd prowadzi droga i jaka jest pogoda. A po zakończeniu jazdy będzie doskonale współpracować z dowolną myjką elektryczną, używaną do mycia samochodu.

Nie ulega korozji

Dzięki anodowanej obudowie poddanej wstępnej obróbce i malowaniu proszkowemu listwa świetlna LED Philips UD5104L zapewnia doskonałą ochronę przed korozją. Jej uchwyty montażowe są wykonane ze stali nierdzewnej, która nie ulega korozji. Jest odporna na śnieg, lód, a nawet sól. Zbudowane z trwałych, wysokiej jakości materiałów dodatkowe oświetlenie LED firmy Philips zapewni wiele lat niezawodnej pracy.

Oświetlenie z homologacją drogową

Listwa oświetleniowa LED Philips UD5104L spełnia normy ECE i jest w pełni zgodna z przepisami drogowymi w zakresie funkcji światła drogowych i pozycyjnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa listwy oświetleniowe LED firmy Philips zostały przetestowane zgodnie ze specyfikacją EMC R10, aby zapewnić ich bezproblemowe działanie z układami elektrycznymi pojazdu.



Data wydania 2024-01-23

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 19018 02440 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Długość wiązki zmierzona dla 1 luksa.