



Philips Ultinon Drive 5000
3-дюймовый рабочий
фонарь-прожектор
Дополнительный свет для
бездорожья

2450 лм, дальность освещения
73 м
Класс защиты от влаги IP69K
Надежный нержавеющий
корпус

LUMUD5003CX1

Превосходное светодиодное освещение для бездорожья

Яркое и надежное оборудование для длительных поездок

Для водителей, которые требуют максимум и от себя, и от своего автомобиля, мы предлагаем светодиодные инспекционные фонари серии Philips Ultinon Drive 5000. Это современные фонари с исключительными показателями прочности и несравненной яркостью и точностью светового луча.

Высокая яркость, надежность и долговечность

- Яркий и длинный луч для полноценного обзора

Надежное оборудование для экстремальных условий

- Монолитный корпус для экстремальных условий
- Влагозащита IP69K для борьбы со стихиями
- Антикоррозийный корпус, крепежные скобы из нержавеющей стали

Удобная установка

- Удобная установка

PHILIPS

3-дюймовый рабочий фонарь-прожектор

Дополнительный свет для бездорожья 2450 лм, дальность освещения 73 м, Класс защиты от влаги IP69K, Надежный нержавеющий корпус

Характеристики

Описание продукта

- Активация форсированного режима: нет
- Ударопрочность
- ECE R10: нет
- ECE R149: нет
- Класс ударопрочности (ИК): IK07
- Степень защиты корпуса (IP): IP68 и IP69K
- Угол установки: 360°
- Материал: Литой алюминий
- Количество светодиодов: 4 шт. по 7 Вт
- Форсированный режим Off-road: нет
- Монолитный корпус
- Рабочая температура: -40–80 °C
- Линейка продукции: Ultinon Drive 5000
- Линза с защитой от царапин
- Технология: Светодиодная
- Ширина: 3 (дюймы)
- Установка форсированного режима: нет
- Принадлежности (опциональные): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Антикоррозийные крепежные скобы: Да, в комплекте
- Стояночные габаритные огни: нет
- Тип вилки питания: 2-контактный разъем DT с кабелем 0,5 м
- Артикул ECE: Неприменимо
- Длина кабеля: 0,5 м
- Совместимость: n/a (не применимо)
- Предохранитель: нет
- Количество соединителей: 1
- Реле: нет
- Переключатель вкл./выкл.: нет
- Температура хранения: -40–80 °C

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6000 К К

- Длина луча 1 лк-м: 73 м
- Эффективный световой поток: 2450 люмен
- Макс. световой поток: 3480 люмен
- Эффективный световой поток (режим Boost): Неприменимо
- Длина луча 3 лк: 42 м
- Ширина луча 1 лк: 32 м

Электрические характеристики

- напряжение: 9–48 В пост. тока
- мощность в ваттах: 25 Вт

Информация для заказа

- Регистрация заказа: UD5003CX1
- ГОС: 02428250

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018024282
- EAN3: 8719018024299

Информация об упакованном продукте

- MOQ (для профессионалов): 8
- Длина упаковки (мм): 150
- Ширина упаковки (мм): 112
- Высота упаковки (мм): 88
- Количество в упаковке: 1
- Масса брутто упаковки: 680 г
- Масса нетто продукта: 590 г

Информация об упаковке

- Длина: 32 см
- Ширина: 24 см
- Высота: 19,5 см
- Масса брутто коробки: 6500 г

LUMUD5003CX1/10

Особенности

Превосходная видимость

Светодиодный инспекционный фонарь Philips UD5003C генерирует яркий световой луч, который подсвечивает дорогу на 147 метров вперед*. Его светодиоды обеспечивают эффективную интенсивность света 2450 люмен для максимального обзора и своевременной реакции на различные ситуации. Совмещенные режимы прожектора и точного луча обеспечивают достойные дальность и ширину луча, позволяя замечать периферийные угрозы безопасности. Однородность света и холодный свет 6000 К помогут сосредоточиться на вождении без лишней нагрузки на глаза.

Монолитный корпус

Устройства Philips Ultinon Drive серии 5000 имеют монолитный корпус для эксплуатации в экстремальных условиях. Это обеспечивает превосходное рассеивание тепла и стабильно высокую яркость света на протяжении всей поездки. Класс защиты IK07 означает высокую ударопрочность для бесперебойной работы на дорогах и в условиях бездорожья. Прочная линза из поликарбоната выдержит любой удар и защищена от царапин, а удобный соединитель DT гарантирует идеальное подключение.

Надежная защита от влаги

Оригинальная конструкция без винтов позволяет фонарям Ultinon Drive серии 5000 исправно работать даже в условиях самой высокой влажности. Сертификация IP68 и IP69K означает, что лампа будет работать в любых погодных условиях, а также выдержит обработку мойкой высокого давления после езды по бездорожью.

Устойчивость к коррозии

Светодиодный инспекционный фонарь Philips UD5003C LED предлагает исключительную защиту от коррозии благодаря своему анодированному, предварительно обработанному корпусу с порошковым покрытием автомобильного класса. Его крепежные скобы изготовлены из нержавеющей стали, обладающей антикоррозионными свойствами. Она выдерживает воздействие снега, льда и даже соли. Дополнительные светодиодные лампы Philips выполнены из высококачественных и надежных материалов и будут надежно служить вам на протяжении многих лет.

Удобная установка

Лампы Philips Ultinon Drive серии 5000 протестированы и гарантируют совместимость с электрическими системами различных автомобилей. Они не создают электрических помех, которые могли бы привести к неисправности других функций в автомобиле. Эти лампы поставляются с уже подготовленным к работе 2-контактным соединителем штекер/гнездо Super Seal DT и защищены от скачков напряжения и обратной полярности для простой и удобной установки. Совместимо с комплектами проводного подключения UD1005W и UD1006W.



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* *Длина луча измерялась при 1 лк.