



Philips Xperion 3000
Slim

Amplificare 500 lm/Eco 200 lm

Reflector de 150 lm

Durata bateriei: 3 h (Eco: 8 h)

3 moduri de iluminare: 500, 200,
150 l

LUMX30SLIMX1

Lumină de calitate pentru a termina treaba

Lampă de mână cu LED, subțire, pliabilă

Philips Xperion 3000 Slim versatilă și ultra-subțire este ideală pentru iluminarea spațiilor înguste. Faci față oricărei sarcini din atelier, de la inspecții scurte până la lucrări de întreținere și reparație, o zi întreagă, fără întrerupere.

Design ultrasubțire pentru iluminarea spațiilor înguste

- Design ultrasubțire pivotant la 270° pentru iluminarea spațiilor înguste

3 moduri de iluminare pentru diverse utilizări

- 3 niveluri de flux luminos, pentru flexibilitatea de care ai nevoie
- Indicator de 150 lm pentru inspecția anumitor puncte

Utilă și ușor de utilizat

- Autonomie mare a bateriei de până la 20 h

Versatilă pentru utilizare cu mâinile libere

- Cârlig la 360° și magnet puternic

Lampă robustă pentru utilizare zilnică

- Rezistență la șocuri dovedită în testele de cădere

PHILIPS

Slim

Amplificare 500 lm/Eco 200 lm Reflector de 150 lm, Durata bateriei: 3 h (Eco: 8 h), 3 moduri de iluminare: 500, 200, 150 l

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Lampă de lucru subțire cu LED cu mai multe unghiuri
- Avantaje preconizate: Lampă de mână cu LED, subțire, pliabilă

Descrierea produsului

- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coefficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Materiale și finisaje: Policarbonat + cauciuc
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Modul de iluminare rotativ 270°
- Lumină de indicare
- Gamă: Xperion 3000
- Rezistent la: vaselină, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu
- Cârlig: Rotire la 180°

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Lumină generată (Eco): 200 de lumeni lm
- Durata de viață a LED-urilor: 10,000 ore
- Flux luminos (indicator): 150 lumeni
- Unghiul fasciculului: 90°
- Flux luminos: 500 de lumeni
- Unghiul fasciculului (indicator): 30°

Caracteristici electrice

- Putere: 5 W + reflector 2 W W

- Tensiune: 3,7 V
- Capacitate baterie: 2500 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (eco): Până la 8 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 3 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Țecherul nu este inclus
- Tip de cablu de alimentare: Cablu USB-C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 3,5 ore
- Sursă de alimentare: Baterie Li-ion

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: X30SLIMX1
- Cod de comandă: 02498531

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Informații despre produsul ambalat

- Cantitate per pachet/MOQ: 1
- Greutate cu baterii: 215 g
- Lungime cablu: Cablu USB-C 100 cm
- Lungime [cm]: 10,8
- Lățime [cm]: 5,1
- Înălțime [cm]: 20

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 26 cm
- Lățime: 24 cm
- Înălțime: 17,9 cm
- Greutate brută pe unitate: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

Repere

Design rotativ ultrasubțire

Philips Xperion 3000 Slim este proiectat cu un modul de lumină de 270 pentru a direcționa fasciculul de lumină și a ilumina cu ușurință spațiile extrem de înguste. Designul său ultrasubțire (cap cu lățime de 1,6 cm) elimină punctele moarte adânci în interiorul unui motor sau al altor utilaje.

3 moduri de iluminare

Diferite locuri de muncă necesită cantități diferite de lumină. Cu cele trei moduri de alimentare ale sale, Philips Xperion 3000 Slim îți permite să reglezi lumina la nevoile tale, modul Amplificare îți oferă o putere de lumină intensă de 500 de lumeni, ajutându-te să identifici chiar și detaliile minore. Dacă lumina ambientală se modifică sau vrei să economisești durată de viață a bateriei, treci la modul Eco (50 până la 200 de lumeni) și utilizează lampa până la 20 de ore. În plus, temperatura de culoare Philips Xperion 3000 Slims 6000-Kelvin este lejeră pentru ochi, prevenind oboseala.

Reflector de 150 lm

Philips EcoPro61 Slim oferă un reflector combinat cu o lampă ce furnizează 150 de lumeni. Vei putea să vezi chiar și cele mai mici detalii în colțurile întunecate. Reflectorul poate fi utilizat în două poziții: cu lampa pliată sau cu modulul de iluminat deschis.

Baterie cu durată mare de viață

Încărcată complet, Philips Xperion 3000 Slim oferă până la trei ore de lumină puternică continuă de la fasciculul său principal de 500 de lumeni. Modul Eco de 50 de lumeni poate fi folosit până la 20 de ore. Astfel, la o utilizare ocazională, lampa poate fi folosită zile întregi fără a necesita reîncărcare.

Lucru cu mâinile libere

Cârligul din oțel inoxidabil retractabil la 360 de grade îți permite să agăți lampa oriunde ai nevoie. Poate fi atașat totodată pe orice suprafață metalică, lăsându-ți ambele mâini libere pentru lucru.

Rezistentă la șocuri

Am făcut modelul nostru Philips Xperion 3000 Slim suficient de rezistent pentru a fi folosit atât în interior, cât și în exterior. Fabricată să reziste, această lampă a fost supusă unor teste de cădere de la 1,5 metri și poate supraviețui cu ușurință căderilor ocazionale din timpul utilizării.



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com