

Philips Xperion 3000  
Flood

Amplificare 1000 lm/Eco 500 lm

Reflector de 300 lm  
Durata bateriei: 3 h (Eco: 9 h)  
Mâner pivotant la 180°

LUMX30FLX1



## Lumină de calitate pentru a termina treaba

### Proiector LED portabil

Mic dar puternic, versatil dar robust, proiectorul cu LED Philips Xperion 3000 Flood asigură lumina albă intensă de care ai nevoie pentru a lumina zone întunecate mari. Te poți bucura de utilizare continuă de până la șase ore, înainte de a încărca bateria.

#### Lumină de lucru puternică, confortabilă

- Luminează-ți întreaga zonă de lucru

#### Lampă robustă pentru utilizare zilnică

- Rezistență la șocuri dovedită în testele de cădere
- Rezistență la apă împotriva stropirii

#### Versatilă pentru utilizare cu mâinile libere

- Mâner rotativ pentru utilizare cu mâinile libere
- Accesoriu magnetic de montare pentru iluminare cu mâinile libere

#### Util și ușor de folosit

- Reîncarcă alte dispozitive cu portul USB util
- Bateria reîncărcabilă are o durată de până la 6 ore
- Indicatorul arată cât va dura bateria

# PHILIPS

# Specificații

## Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Lampă dublă: proiector + reflector
- Avantaje preconizate: Proiector LED portabil

## Descrierea produsului

- Evaluarea protecției la impact (IK): IK08
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP65
- Magnet: Măner magnetic
- Materiale și finisaje: Nailon + cauciuc
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Măner pivotant la 180°
- Lumină de indicare
- Gamă: Xperion 3000
- Rezistent la: vaselină, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu
- Cârlig: Rotire la 180°

## Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Durata de viață a LED-urilor: 30000 ore
- Flux luminos (indicator): 300 de lumeni
- Unghiul fasciculului: 110°
- Flux luminos: 1000 de lumeni
- Flux luminos (eco): 500 de lumeni
- Unghiul fasciculului (indicator): 30°

## Caracteristici electrice

- Putere: 10 W + reflector 3 W W
- Tensiune: 3,7 V

- Capacitate baterie: 4400 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 3 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 6 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Țecherul nu este inclus
- Tip de cablu de alimentare: Cablu USB-C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 5,5 ore
- Sursă de alimentare: Baterie Li-ion

## Informații privind comanda

- Nr. comandă: X30FLX1
- Cod de comandă: 02504331

## Informații ambalaj

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

## Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 10,8 cm
- Lățime: 4,5 cm
- Înălțime: 13 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 1
- Greutate cu baterii: 235 g
- Lungime cablu: Cablu USB-C 100 cm

## Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 28 cm
- Lățime: 12,8 cm
- Înălțime: 17,6 cm
- Greutate brută pe unitate: 1,81 g

# Repere

## Lumină de lucru puternică, confortabilă

Indiferent dacă trebuie să luminezi o zonă de lucru, să înlocuești temporar o lampă de perete sau ai nevoie de lumină pentru activități în aer liber, Philips Xperion 3000 Flood este perfectă pentru a ilumina zone întinse mari. Oferind 1000 de lumeni (10 W), lumina sa intensă omogenă emite un fascicul extralarg. Dacă ai nevoie de mai puțină lumină și o durată mai mare de viață a bateriei, poți comuta la modul Eco cu o intensitate de 500 de lumeni (5 W).

## Rezistentă la Țocuri

Am făcut modelul nostru Philips Xperion 3000 Flood suficient de rezistent pentru a fi folosit atât în interior, cât și în exterior. Fabricată să reziste, această lampă a fost supusă unor teste de cădere de la 1,5 metri și poate supraviețui cu ușurință căderilor ocazionale din timpul utilizării.

## Rezistent la apă

Indiferent dacă folosești modelul nostru Philips Xperion 3000 Flood la interior sau la exterior, lampa este proiectată să supraviețuiască în condiții dure. Rezistentă la apă, va continua să funcționeze atunci când este stropită, cum ar fi în timpul averselor slabe.

## Măner rotativ versatil

Uneori ai nevoie de lumină fără a avea mâinile ocupate, astfel încât să te poți concentra pe sarcina curentă. Mănerul rotativ la 180 de grade de pe partea din spate a modelului nostru Philips Xperion 3000 Flood îți permite să poziționezi proiectorul după cum este necesar. Poți să folosești mânerul și pe post de cârlig pentru a agăța lampa sau ca suport de sprijin pentru lampă. Această versatilitate îți permite să orientezi lumina exact acolo unde ai nevoie.

## Port util de încărcare USB

Philips Xperion 3000 Flood poate fi utilizat și ca sursă de alimentare pentru a încărca alte dispozitive, cum ar fi telefonul. Conectează-ți dispozitivul la portul USB din partea din spate a lămpii și va începe să se încarce.

## Accesoriu magnetic de montare

Philips Xperion 3000 Flood dispune, de asemenea, de un accesoriu magnetic de montare. Atașează-l la mâner pentru a monta proiectorul pe orice suprafață metalică. Perfect pentru utilizare într-un garaj sau alte medii de lucru.

## Până la 6 ore de utilizare a bateriei

Odată încărcat complet, Philips Xperion 3000 Flood asigură lumină albă intensă (1000 de lumeni / 10 W) pentru până la trei ore în modul Amplificare. Dacă ai nevoie de o durată de viață a bateriei mai lungă, treci la modul Eco (500 de lumeni) și te bucuri de lumină continuă pentru până la 9 ore.

## Indicator durată de viață baterie

Gata cu grijile că vei rămâne fără lumină exact când ai mai mare nevoie. Pe spatele Philips Xperion 3000 Flood se află un indicator de durată a bateriei, care îți arată exact cât mai ai până va trebui să reîncarci bateria.

